

# ANKER

— Live Charged. —



support@anker.com



(中国) +86 400 0550 036  
(日本) 03 4455 7823

产品名称：移动电源

型号：A1113

制造商：安克创新科技股份有限公司

<https://support.anker.com> 🔍



Anker Innovations Limited  
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre,  
18 Harcourt Road, Hong Kong

Model: A1113 51005006446 V1

## 安全上のご注意 ユーザー手册

Anker Nano Power Bank (MagGo, Plus)

Anker Nano 磁吸移动电源



取扱説明書 / よくある質問 / カスタマーサポート  
扫码查看使用指南 / 常见问题

### 表紙のQRコードを読み取ると、取扱説明書 / 仕様 / よくある質問などご確認ください。

- 本製品は MagSafe 非対応のケースには対応していません。
- 出力が 5V / 1A (5W) 以下のアダプタは使用しないでください。
- 周囲の温度が高い場合、出力が低下し充電速度が落ちますが、これはすべてのワイヤレス充電器に共通する現象です。25°C 未満の環境でのご使用を推奨しています。
- 本製品を使用しない時は、電源を切るか、ケーブルを本製品から抜いてください。
- ワイヤレス充電は有線の充電よりも手軽にできますが、仕様上、充電速度は有線の充電よりも遅くなる場合がございます。

### 安全にご使用いただくために

- 本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。警告・注意事項に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我等の重大な事故につながる恐れがあります。また、本書は大切に保管してください。
- マバイルバッテリーは消耗品です。長期間の使用は内蔵電池が劣化し、発火による火災等の思わぬ事故につながる可能性があります。使用頻度に関わらず、2年を目安に買い換えてください。

### 警告：誤った取扱いにより、使用者が死亡または重症を負う可能性がある場合に関する注意事項

- 取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。また、取扱説明書記載の付属品のみを使用すること。
- お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもと使用すること。お子様や監督が必要な方の手の届かない安全な場所に保管すること。
- 本製品の動作温度 (0°C ~ 35°C) を守って使用すること。
- 感電のリスクがあるため、本製品を水濡れさせたり、濡れた手で取り扱わないこと。
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、落下に十分注意して使用すること。落下等により大きな衝撃を与えた場合、直ちに使用を中止すること。
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、本製品を絶対に分解、改造、修理しないこと。本製品の故障時は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、下記に該当する不具合がある場合は直ちに使用を中止すること。
  - 破損、水濡れ、製品入出力ポートへの異物混入
  - 膨張、発煙、臭異、異常発熱、液漏れ、充放電異常 (充電容量が極端に少ないなど)
- 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、次のような環境で使用、保管しないこと。
  - 直射日光下、炎天下の車内、火気のある場所 (製品動作温度を超える状況が該当)
  - 湿気のある場所、水気のある場所
  - 気圧が極端に低い環境
- 電熱ベスト・空調服の電源、ポケットに長時間入れて使用するなど、動作温度を超える状況が発生する可能性がある環境での使用をしないこと。また、直接肌や衣類に触れる状態で使用しないこと。

- 火災・発熱の原因となるため、製品入出力ポートに水気やほこりなどの異物が付着している場合、取り除いて使用すること。
- 本製品の上に MagSafe 非対応品を置かないこと。また、本製品と機器の間に異物 (金属や磁気を帯びたもの) を挟んだ状態で使用しないこと。  
※ 「MagSafe」はアップルインコーポレイテッドの登録商標です。MagSafeの詳細については同社のウェブサイトをご確認ください。
- ショートの原因となるため、入出力ポートにピンなどの金属類を差し込まないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり保管しないこと。
- 本製品の充電完了後は、充電機器を接続したまま長時間放置しないこと。
- ケーブルは根元まで接続機器に差し込むこと。変形、損傷しているケーブルを接続しないこと。
- 本製品および付属品の取扱時には、以下の点を守ること。
  - 引っ張らない・物で挟まない・傷つけない・破損させない・物を載せない・端子を変形させない
- 万が一、製品本体から電解液が漏れた場合、素手で触らないこと。電解液が皮膚に付着、もしくは目に入った場合、水道水などで十分に洗い流した後、直ちに医師の診察を受けること。
- バッテリー性能の劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度を目安に充電を行うこと。
- 本製品に以下の症状がある場合、直ちに使用を中止すること。
  - 本体の充電時間が以前より長い
  - バッテリー残量の減りが以前より早い
  - 機器への給電が遅い、または充電できないことがある
  - 製品本体が以前よりも熱く感じる
  - 本体が膨張しているまたは破損している



### 高温注意

### 注意：誤った取扱いをした時に、使用者が損害を負うおそれがある場合に関する注意事項

- 安全に充電するため、下記ケーブルを使用すること。
  - Ankerのケーブル
  - お使いの機器の純正ケーブル
  - MFiなどの認証を取得したケーブル
- 本製品の上に可燃物、ものを乗せないこと。
- 熱がこもりやすい環境 (布団やバッグ内など) で使用しないこと。
- 本製品の充電中は発熱を伴うため触らないこと。長時間肌や衣服に触れる状態、または近く可燃物がある状態で本製品の充電を行わないこと。
- 家具の変形・変色・劣化などを引き起こす恐れがあるため、本製品は使用中や充電中、または熱がおさまらないうちは、ソファや木製家具など熱に弱い材質の上に設置しないこと。
- 本製品をポケットに入れたまま座らないこと。
- お手入れの前に、本製品を全ての接続機器から取り外すこと。

- お手入れの際は、メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で優しく拭くこと。化学薬品や洗剤を使用しないこと。
- バッテリーを長持ちさせるため、以下の事項を守ること。
  - 本製品の充電残量が完全になる前に充電する
  - 過放電を防ぐために、本製品を定期的に使用する
  - 長時間使用しない場合、少なくとも3ヶ月に一度充電する

#### 免責

- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切なデータは必ずバックアップを取ってください。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。



Li-Ion 00

電池のリサイクルについて：

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池の取り外しはお客様で行わず、排出協力店へお持ちください。排出協力店の詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。 <https://www.jbrc.com/>

#### カスタマーサポート

##### お問い合わせ

✉ Eメール: [support@anker.com](mailto:support@anker.com)

☎ 電話: 03 4455 7823 (平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く)

詳しい情報については、<http://www.ankerjapan.com/> をご覧ください。

## SC | 简体中文

📄 请扫描封面上的二维码，查看使用指南、规格参数、常见问题和更多资讯。

- 使用不兼容 MagSafe 功能的手壳（如 Otterbox Defender 手壳）时，本产品无法对您的设备进行无线充电。
- 请勿使用输出功率为 5V / 1A (5W) 或以下的转换插头。

## 重要安全说明

- 使用本产品时，请遵循产品制造商的安全说明。
- 经测试，本产品可在环境温度为 0°C - 35°C 的实验室中安全运作。高温会降低本产品的充电速度并限制功率。将本产品置于火中或高于 100°C 的温度下可能引起爆炸。
- 请使用本产品制造商推荐或销售的电源或充电器，否则可能导致火灾、爆炸或受伤。
- 请勿自行拆卸本产品。擅自拆机会使保修失效，拆机操作不当可能会导致触电、起火等严重安全隐患，如有使用问题请联系服务团队获取帮助。
- 请勿将本产品撬开、碾压或焚烧。请勿自行更换其他型号的内置电池或电芯。此类高危行为可能导致火灾、爆炸或受伤。
- 若产品已被损坏或经过改装，请勿继续使用。损坏或改装过的产品可能导致火灾、爆炸或受伤。
- 请勿将本产品置于低压环境中。电池在极低气压下可能导致爆炸或易燃液体 / 气体泄漏。
- 请勿将本产品置于雨、雪或其他液体中。产品浸水后，请立即停止使用。
- 在儿童附近使用本产品时，需进行密切监督，以防受伤。
- 不使用本产品时，请关机 / 熄屏 / 拔下插头。
- 使用过程中，产品温度略高于常温，属于正常现象，建议与产品的接触时间小于 10 秒。若发热异常，请立即停止使用。
- 用户若使用电源适配器充电，应购买与电气规格配套、并满足标准要求且已获得 CCC 认证的电源适配器。



此符号表明本产品不得作为生活垃圾处理，相反，应将其交付给适用的收集点进行电子设备回收。

## 保修政策

感谢您选购 Anker 产品，当您在产品使用过程中，出现任何非人为损坏性能故障时，享有 Anker 的“包修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺。为了保障您的权益，请您在购买 Anker 产品后，妥善保管三包凭证和开具的发票。产品的三包有效期将从您收到产品（以下简称“收货”）之日起开始计算，产品的三包有效期为 24 个月。

### 三包服务内容

1. 自收货之日起 7 日内，确保所收商品完好、产品包装和配件等齐全、无人为损坏的性能故障，可按发票价格一次性退清货款，或更换同型号同规格的产品，或免费修理。
2. 自收货之日起第 8 日至 15 日内，产品出现无人为损坏的性能故障，可更换同型号同规格的产品。产品更换由销售商负责。
3. 在三包有效期内，经过两次产品更换仍不能正常使用的，经 Anker 检测确认，您可凭三包凭证中销售商提供的有效更换记录，可选择修理或更换同型号同规格的产品。产品更换由销售商负责。

### 如何获得三包服务

为了保障您的合法权益，需到 Anker 销售商处享受三包服务。当您提出三包服务要求时，您须提供：

1. 所购产品原件；
2. 购买产品时的发票原件或销售商处的购买记录证明；
3. 有效三包凭证。

### 服务信息

Anker 的客服热线：+86 400 0550 036

Anker 的客服邮箱地址：ced-cn@anker.com

### 不属于保修服务范围的情形

- 产品超过三包有效期；
- 无三包凭证及有效发票，也无法证明所购产品在三包有效期内的；
- 保修凭证与产品型号标识不符或保修凭证被涂改的；
- 未按《使用说明书》要求使用、维护、保养，或使用非原厂配件造成的损坏；
- 非授权的维修、改动、误用、碰撞、跌落、挤压、进液、腐蚀；
- 撕毁、涂改或不能辨认产品标贴、封条及序列号（SN）；
- 因水灾、火灾、雷击等不可抗力造成的损坏；
- 因产品正常磨损或正常老化导致的缺陷；
- 非中国大陆销售的 Anker 产品。

### 有偿服务保证

因产品不符合保修条件需收取费用的，Anker 将按零部件和人工成本计算合适的维修费用，并向您提出维修报价，在征得您的同意并支付费用后为您的产品提供维修服务。

本政策严格依据《消费者权益保护法》和《中华人民共和国产品质量法》制定。

## 保修卡

产品名称和型号：		序列号：	
用户姓名：		购买日期：	
联系电话：		收货日期：	
联系地址（含邮编）：		发票号码：	
销售单位名称：			
销售单位地址（含邮编）：			
销售单位电话：			

\* 以上信息由销售商填写。



扫描此二维码查阅“电子信息产品有毒有害物质清单”。

