

PowerCore 20100 Nintendo Switch Edition

【危険】

- 本製品を、他の製品に組み込んで使用しないでください。発熱・故障・感電・火災の原因となります。
- 高温となる場所（火のそば、暖房器具のそば、かつらの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内）での使用や存放はしないでください。発火・故障・感電・火災・傷害の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れてください。発火・故障・感電・火災・傷害の原因となります。
- 火の中へ投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどでも使用可能な場合は、発熱の際に接続端子に熱れないように十分ご注意ください。感電・発熱・故障・火災の原因となります。
- 本製品のUSB-CポートとUSB-Aポートを1本のケーブルで接続しないでください。発熱・火災・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が落ちたり、内部に入ったりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破壊の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。
- 接続端子に物を差し込んだり、手や指など身体の一部が触れたりしないようにしてください。感電・怪傷・故障の原因となる場合があります。
- 液漏れし皮膚や衣服に付着した場合は、傷害を引き起こす恐れがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は、火災、失明の恐れがありますのですぐに水で洗ってください。直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

1

► 2

3

► 5

6

14

8

▶ 9

0

11

12

地震、雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化、消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。

● 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

● 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。