# ANKER SCLIX

Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station

## SAFETY INFORMATION



取扱説明書はこちら



QRコードをスキャンすると、よくある質問をご確認 いただけます。



App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) から、Ankerアプリをダウンロードしてください。



support@anker.com



(日本) 03 4455 7823



@anker\_jp



@anker\_jp



@Anker(アンカー)



@Anker\_JP







航空機に持ち込むことはできません。

### 安全にご使用いただくために

警告 - 本製品の使用時には、以下の事項を含む基本的な注意事項を必ず守ってください。

- 事故を防ぐため、お子様の手の届かないところでご使用ください。
- 製品のポートに指や手など身体の一部および異物を入れないでください。
- 本製品を雨や雪にさらさないでください。
- 製浩元により販売または推奨されていない電源や充電器などを使用した場合、火災や怪我につながる恐れ があります。
- 電源プラグやコードの損傷を防ぐため、電源プラグをコンセントから抜くときは、コードではなくプラグ を持って抜いてください。
- 本製品の定格出力を超える定格消費電力の製品には利用しないでください。火災や怪我につながる恐れが
- 破損または改造した製品は使用しないでください。予期しない動作により、火災や爆発、怪我につながる 恐れがあります。
- コードやプラグ、ケーブルが破損した状態で本製品を利用しないでください。
- 付属の電源コードに、汎用性はありません。他製品でのご使用はお控えください。
- 本製品を分解しないでください。不具合が発生した場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。 分 解中または分解後に誤って組み立てる際に火災や怪我につながる恐れがあります。
- 火気や高温にさらさないでください。本製品は、130°Cを超える高温にさらされると爆発を引き起こす恐 れがあります。
- お手入れの際に、危険性のある化学製品や洗剤などを使用しないでください。
- お使いの機器を充電する際、本体が温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
- 本製品を充電する際は、風通しの良い場所で行ってください。
- 誤使用、落下などの過度な衝撃は製品の故障につながる恐れがあります。
- 本製品を一般ゴミとして廃棄しないでください。ゴミ集積場やゴミ収集車内での感電・発熱・発火・火災 の原因となります。廃棄する際は、アンカー・ジャパンのカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 炎天下の車内、トランク、荷台や直射日光下など高温になる場所で使用、保管しないでください。本製品 の故障・劣化の原因、および発熱の原因となります。
- データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命/財産に重大な危険を及ぼしうる用途で のご使用はお控えください。



#### Li-ion 32

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄するときは リチウムイオン電池の取り外しはお客様で行わず、下記カスタマーサポートにご連絡をお願いいたします。

【アンカー・ジャパン株式会社 カスタマーサポート】

(了) 03-4455-7823(平日 9:00-17:00) ■ support@anker.com

#### 保管およびお手入れ方法

- 1. 本製品は  $0^{\circ}$  C  $\sim$   $40^{\circ}$  C で保管してください。本製品を雨にさらしたり、湿気の多い環境で使用したりし
- 2. 本製品をご使用後、バッテリー残量が少ない状態で放置または保管しないでください。100% まで充電 した後に保管してください。3ヶ月に一度を目安に定期的にバッテリー残量を確認し、100%まで充電した 状態で保管してください。
- 3. 機器への充電中や本体充電中、保管中は本製品を平らな場所に置いてください。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

## Bluetooth

Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG. Inc. が所有する登録商標です。Anker Innovations Limited はライセンスに基づき、これらのマークの使用を許可されています。その他の商標および商標名は、 それぞれの所有者に帰属します。