

ANKER



取扱説明書

 ピカチュウモデル
コンパクトポーチ



FOR SALE IN JAPAN ONLY
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

注意事項



本製品をご使用前に、以下の注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください

【警告】

- 燃える可能性があるため、火気の近くでは使用しないでください。
- 燃える可能性があるため、乾燥機 / アイロンの使用は避けてください。

【ご使用に関する注意】

- ポリウレタン製品は、年月の経過と共に劣化し、剥離やべたつきが起ることがあります。
- 素材の特性上、開封時に匂いが残っている場合がありますが、時間とともに軽減されます。
- はっ水加工はされておりません。水に濡れるとポーチの中身にも水が浸透しますので、濡らさないように使用してください。
- 濡れたものをポーチの中に入れてください。
- 濡れた状態で使用するとシミ / 色落ち / 色移りなどが発生する場合があります。
- 素材の特性上、使用時の摩擦により、変色 / 色落ちの可能性があります。
- 容量を超えるものは変形・破損の原因になりますので無理に詰め込まないでください。
- 先の尖ったものの収容にはご注意ください。
- 本体の向きによっては中の収容物が移動する場合がありますのでご了承ください。
- 縫製製品のため、サイズ・風合い・色地については差がある場合があります。
- 洗濯はしないでください。変色 / 色落ち / 収縮 / 破損の原因になります。
- 本体を濡らさないでください。色落ち / 色移りまたはカビが発生する原因になります。

- 濡れた場合は、乾いた柔らかい布などで水分をたたくように拭き取り、日陰でよく乾かしてください。
- 有機系や揮発性の溶剤は使用しないでください。付着しますと変色するおそれがあります。
- 高温多湿の環境や直射日光の当たるところでの保管は避けてください。変色 / 色あせ / 変形質の原因となります。

製品情報の詳細は、下記ウェブサイトをご確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/products/a8553n71-73>



お問い合わせは、下記ウェブサイトをご確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/pages/customer-support>



@Anker_jp



@anker_jp



@anker_jp



@AnkerJapan

Product Number:A8553 51005004994 V01

保証について

最大
24ヶ月



+

会員限定
6ヶ月
延長保証

ご注文日から18ヶ月の間、不具合と思われる事象が生じた場合、同一製品との交換、又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります。加えて、Ankerで会員登録いただくと24ヶ月保証へ自動延長します。

カスタマーサポート

製品・配送に関するご質問はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



03-4455-7823
平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く



support@anker.com