

安全上のご注意

- ・この「安全上のご注意」には、本製品をご使用されるお客様および他の人々への危害や財産への被害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- ・各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

【危険】この表示は「人が死亡または重症*1を迫る危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

【警告】この表示は「人が死亡または重症*1を迫る可能性が想定される内容」を示しています。

【注意】この表示は「人が傷害*2を負う可能性が想定される内容や、物的損害*3の発生が想定される内容」を示しています。

*1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

*2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

*3「物的損害」とは、家屋・家財・および家畜・ペットに関わる拡大損害を指します。

また、本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元：KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社

製造元：アンカー・ジャパン株式会社

【危険】

・指定以外の機器とは接続できません。指定の機器以外を使用した場合、発熱・故障・感電・火災の原因となります。また、接続機器の電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。指定の機器については対応機種・対応USBケーブル・対応アダプタをご確認ください。

・本製品を他の製品に組み込んで使用しないでください。発熱・故障・火災の原因となります。

・高温となる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつの中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

・電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れないでください。発火・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。

- ・火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。
- ・金属製のアクセサリなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。
- ・本製品の入力端子と出力端子、出力端子と出力端子とを 1 本のケーブルで接続しないでください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- ・本製品の出力端子から AC アダプタや PC に接続しないでください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。
- ・接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- ・釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発火や破損の原因となります。
- ・指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。
- ・接続端子に指を差し込んだり、手や指など体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。
- ・液漏れして皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがありますので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがありますのでこすらずに水で洗った後、直ちに医師の診断を受けてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

【警告】

- ・落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- ・水などの液体をかけないでください、また、水などが直接かかる場所や風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください、水漏れや湿気による故障は保証外となります。
- ・指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・ケーブル（付属品）を傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたりしないでください。またケーブルが傷んだ状態では使用しないでください。感電・ショート・火災の原因になります。
- ・お手入れするときには、本製品からケーブル類を全て抜いてください。抜かないでお手入れすると感電やショートの原因になります。また、本製品についたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

・水やペットの尿など液体のかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因になります。万一、液体がかかった場合には直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。

・分解や改造はしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより接続機器などに不具合が生じても当社は一切の責任を負いかねます。

・ケーブルを手や指に巻きつけないでください。血流がとまるなど、傷害の原因となります。

・ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。ガスに引火するおそれがあります。

・落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発火・破裂・発熱・漏液の原因となります。

・雷発生時には本製品を AC アダプタ等から外してください。火災・破裂・発熱・発火・故障の原因となります。

・所定の充電時間を過度に超えても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

・ペットが噛みつかないようにご注意ください。漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。

・使用状況・環境などによりスマートフォン、タブレットなどへ充電中に熱くなる場合がありますのでご注意ください。肌に直接触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合があります。

【注意】

・直射日光の当たる場所や極端に高温または低温になる所、湿気やほこりの多い所で保管や使用をしないでください。変形や故障の原因になる場合があります（周囲温度 5°C~35°C、湿度 35%~85%の範囲内でご使用ください）。また、満充電または電池残量がない状態での保管は避けてください。本製品の寿命や性能を低下させる原因となります。

・水などの液体をかけたり湿気の多い場所で使用したりしないでください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。

・本製品からケーブルを抜く際は、必ず本製品とケーブルを持って水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損するおそれがあります。

・乳幼児の手の届くところには置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。

・使用中に煙が出る、においがする、異常な音が出る、発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合はアンカー・ジャパンカスタマーサポートまでご連絡ください。

・充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また布をかぶせたり、包んだりしないでください。火災

や故障の原因となります。

・本製品との接触により皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、医師の診断を受けてください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

・お客様による修理等は危険ですので、絶対にしないでください。

・充電中、本製品や接続機器があたたかくなることがありますが異常ではありません。

・使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。

・お子様がお使いになるときは、保護者の方がユーザガイドをよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。

・USB ケーブルの接続は接続方向を確認して接続してください。発熱・発火・変形・故障の原因となる場合があります。

・通常のごみと一緒に捨てないでください。発火・環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市町村の指示に従って処分してください。

・お客様が使用される PC の種類およびその使用環境によっては、本製品を充電できない場合があります。また、本製品はデータ通信には対応しておりません。

・本製品の端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、充電不良の原因となります。また、清掃する際には端子の破損・変形に十分ご注意ください。

・本製品の表面が汚れた場合は柔らかい布（めがね拭きなど）で乾拭きしてください。濡れたぞうきんなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が落ちたり、退色することがあります。

・お客様のご使用状況・環境によっては変色する場合があります。

・対応機種ユーザガイドをよくお読みください。

・本製品の使用時間は、使用環境や本製品の劣化度により異なります。s

・充電する機器の電源を ON にして待受状態でも充電できますが、その場合充電時間は長くなります。

・使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは本製品の交換時期です。

保証

品名 Anker PowerCore Slim 10000 PD

型番 A1231

保証期間 お買い上げ日より 36 ヶ月

会 社 名：アンカー・ジャパン株式会社

お問い合わせ先：アンカー・ジャパンカスタマーサポート

Eメール：support@anker.com

電話：03-4455-7823 FAX：03-6280-5881

(月～金 9:00～17:00 祝日・お盆・年末年始を除く)

・本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をご希望される場合、お客様および販売店の情報を、アンカー・ジャパンカスタマーサポート(上記)にお問い合わせください。

・製品交換返品いただいた商品は、アンカー・ジャパン株式会社にて引き取らせて頂きます。

【免責事項】

・地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。

・本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

・当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。