

**ANKER**

## 安全上のご注意 / 保証書

### PowerBag for au

RSOZ007L

PowerBag for au (以下「本製品」といいます)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この安全上のご注意 / 保証書をお読みの上、正しく安全にお使いください。また、大切に保管し、必要ときにお読みください。

Ankerは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

### 安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には、本製品をご使用されるお客様および他人々への危害や財産への被害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- 各事項は、以下の区分に分けて記載しています。

#### 表示の説明

**【危険】**この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

**【警告】**この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。

**【注意】**この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や、物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

※1「重傷」とは、失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3「物的損害」とは、家電・家財・お宝や家具・ペットにかかるとかかる重大損害を指します。

また、本書で「当社」は、以下の企業を指します。

発売元: KDDI株式会社・ソニー株式会社  
製造元: アンカー・ジャパン株式会社

▶ 1

### 【危険】

- 指定以外の機器とは接続できません。指定の機器以外を使用した場合、発熱・故障・感電・火災の原因となります。また、接続機器の電池/バッテリーを漏液・発熱・破裂させる原因となります。指定の機器については対応機種・対応USBケーブル・対応アダプタをご確認ください。
- 本製品を他の製品の組み込みで使用しないでください。発熱・故障・火災の原因となります。
- 高温となる場所（たとえば、電器器具のそば、こたつの中、炎天下の車内）での使用や放置はしないでください。発熱・故障・火災・感電の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高圧容器に入れてください。発熱・破裂・故障・火災・感電の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発熱・破裂・火災の原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないように十分ご注意ください。感電・発熱・傷害・故障の原因となります。
- 本製品の入力端子と出力端子、出力端子と出力端子とを1本のケーブルで接続しないでください。発熱・発熱・故障の原因となります。
- 本製品の出力端子からACアダプタやPCに接続しないでください。発熱・発熱・破裂・故障の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。接続端子に導電性異物（金属片・鉛筆の芯など）が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘をこしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発熱や故障の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しないでください。火災・けが・感電の原因となります。
- 接続端子に指を差し込んだり、手や指など体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

▶ 2

### 【警告】

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発熱・故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。水などが直接かかる場所や風呂場などの湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がつかってしまった場合は、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証外となります。
- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ケーブル（付属品）をつまんだり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをせたりしないでください。またケーブルが傷んだ状態では使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。
- お手入れするときは、本製品からケーブル類を全て抜いてください。抜かないでお手入れすると感電やショートの原因となります。また、本製品についたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。
- 水やペットの尿など液体のからいる場所で使用しないでください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかった場合には直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。
- 分解や改造はしないでください。故障・発熱・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより接続機器などは不具合が生じても当社は一切の責任を負いかねます。
- ケーブルを手や指に巻きつけないでください。血流が多くなるなど、傷害の原因となります。
- ガリフラスタドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。ガスに引火するおそれがあります。
- 落下による変形やほこりなどの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発熱・破裂・発熱の原因となります。
- 雷発生時には本製品をACアダプタ等から外してください。火災・破裂・発熱・発熱・故障の原因となります。

▶ 3

- 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。発熱・破裂・発熱の原因となります。
- ペットが噛みつかないようにご注意ください。発熱・破裂・発熱・発熱の原因となります。
- 使用状況・環境などによりスマートフォン、タブレットなどへ充電中に熱くなる場合がありますのでご注意ください。前に接続されたまま使用していると室温やその原因となる場合があります。

### 【注意】

- 充電中、お使いのスマートフォンやタブレットへの直射日光は避けてください。過度の熱により、お使いの機器にダメージを与える場合があります。
- 感熱に高温または低温になる所、湿気やほこりが多い所で保管や使用をしないでください。変形や故障の原因になる場合があります（周囲温度で-35℃、湿度35%-85%の範囲内でご使用ください）。
- おまの液体をかけた後、湿気やほこりが多い場所でも使用したりしないでください。水濡れや湿気による故障は保証外となります。
- 本製品からケーブルを抜く際は、必ず本製品とケーブルを持って水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損するおそれがあります。
- 使用中に煙が出る、においがする、異常な音がする、発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合はアンカー・ジャパンカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置く、落下しけがや破損の原因となります。また布をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。
- 本製品の造形により皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、医師の診断を受けてください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。

▶ 4

**ANKER** Charge Fast, Live More

より詳細な情報は、下記ウェブサイトをご確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/item/RSOZ007L.html>

※情報はお客様の利用となります。

@AnkerJapan

@anker\_jp

1100002221

▶ 10

- お客様による修理等は危険ですので、絶対しないでください。
- 充電中、本製品や接続機器が熱くなる場合がありますが異常ではありません。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方がユーザーガイドをよくお読みになり、正しい使い方を指導ください。
- USBケーブルの接続は接続方向を確認して接続してください。発熱・発熱・変形・故障の原因となる場合があります。
- 通常のゴミと一緒に捨ててしないでください。発熱・環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている自治体の指定した回収所へお持ちください。
- 本製品の電子部は熱や乾いた綿棒などで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、充電不良の原因となります。また、清掃する際には端子の破損・変形に十分ご注意ください。
- 本製品の表面が汚れた場合は柔らかい布（めがね拭きなど）で乾拭きしてください。濡れたタオルなどで拭くと、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が落ちたり、退色するおそれがあります。
- お客様のご使用状況・環境によっては変色する場合があります。
- 対応機種ユーザーガイドをよくお読みください。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の劣化度により異なります。
- 充電する機器の電源をONにして待受状態でも充電できますが、その場合充電時間は長くなります。
- 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは本製品の交換時期です。

▶ 5

### 保証書

製品名	PowerBag for au
型番	RSOZ007L
保証期間	お買い上げ日より36ヶ月
内容物	Anker オリジナル防水バグ (IPX4) Anker PowerPort Solar Lite Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル (0.9m)

会社名: アンカー・ジャパン株式会社  
お問い合わせ先: アンカー・ジャパン カスタマーサポート  
Eメール: support@anker.com  
電話: 03-4455-7823 FAX: 03-6280-5881  
(月~金 9:00-17:00 祝日・お盆・年末年始を除く)

- 本保証書は、本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換を約束するものです。したがって、本書によって、保証書を発行しているもの（保証責任者）および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をご希望の場合、本保証書のお客様および販売店の情報を、アンカー・ジャパン カスタマーサポート（上記）までご連絡ください。
- 製品交換のためにご返送いただいた製品は、アンカー・ジャパン株式会社にて引き取らせていただきます。

▶ 6

### 【保証条件】

- 本書に、お買い上げ年月日、お客様の情報、販売店の情報が記載されているかどうか、必確認してください。万一記載のない場合、または内容が書き換えられている場合は、保証の対象外となります。なお、販売店の情報は、購入日および購入店が証明できるもの（レシートなど）の貼付により、代用が可能です。
- 保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合には、無償交換致します。
- 保証期間内でも、以下の場合には保証の対象外となります。
  - 取扱説明書に従った正しい使用がされなかった場合。
  - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
  - 使用上、取り扱い上の過失または事故による故障や損傷の場合。
  - 地震、風水害などの天災および火災、虫害、異常電圧による故障や損傷。
  - 本保証書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより発生した損害・損失については、負担致しません。
- 債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用された場合、万一発生した事故については責任を負いかねます。
- 出張による交換対応は、お受けできません。
- 本書は販売国内においてのみ有効です。

▶ 7

- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 付属品（ケーブル）は保証対象外です。

### 【免責事項】

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは、控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

▶ 8

### 【お客様ご記入欄】

お名前	ご住所	お電話番号
-----	-----	-------

  

### 【販売店記入欄】

お買い上げ年月日	販売店の情報 (店名、電話番号等)	押印
----------	-------------------	----

▶ 9

▶ 10