



# Eufy Robot Vacuum Omni S1 Pro

## この取扱説明書は大切に保管してください

### 安全にご使用いただくために

本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。警告・注意に従わない場合、火事や火傷、感電、重度の怪我につながる恐れがあります。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

#### 警告

1. 本製品は家庭および屋内での使用を目的としています。
2. 取扱説明書に記載されている方法でのみ使用してください。また、取扱説明書で推奨または説明している付属品のみを使用してください。説明書にしたがった正しい使用方法で本製品が故障した場合は、カスタマーサポートまでお問合せください。
3. 本製品に付属の全自動クリーニングステーションは、本製品でのみご使用いただけます。また、付属の電源コードに汎用性はありません。他製品でのご使用はお控えください。
4. 損傷したコードやプラグを使用しないでください。
5. 電源コードの取扱時には、以下の点にご注意ください。
  - ・引っ張らない
  - ・物で挟まない
  - ・傷つけない
  - ・破損させない
  - ・重い物を載せない
  - ・コードを火気高温になっているものに近づけないでください。
6. 充電が完了した後、本製品の電源コードを長期間コンセントに接続したまま放置しないでください。長期間使用しない場合は、充電の完了後、コンセントからプラグを抜いてください。
7. プラグを抜く前に、本体の電源をオフにしてください。また、プラグを抜く際はコードを引っ張らず、先端のプラグを持って抜いてください。
8. 本製品をお手入れする際は、電源をオフにし、電源コードをコンセントから抜いてください。
9. 感電のリスクを減らすために、屋外や濡れた床の上では使用しないでください。
10. プラグや機器を濡れた手で取り扱わないでください。
11. 本製品はおもちゃではありません。本製品の使用中は、お子様やペットに十分注意を払ってください。
12. お子様の本製品で遊ぶことのないようご注意ください。
13. お子様、精神的または身体的な障がいをお持ちの方、知識や経験に乏しい方が本製品をご使用になる場合は、本製品の安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもとご使用ください。大人の方の監視がない場合、お子様が本製品を使用することがないようにしてください。
14. 開口部が塞がらないようにしてください。開口部(浄水タンクの給水口を含む)が塞がっている状態で本製品を使用しないでください。ほこり、糸くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものがあれば取り除いてください。
15. 髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を開口部や可動部に近づけないでください。
16. ガソリンなどの引火性・可燃性液体の吸引や、それらの存在する可能性のある場所での使用はしないでください。
17. 本製品を使用する前に、衣類やちらかった紙類を片付けてください。ブラインドやカーテンの紐、電源コードや小さなおもちゃなどは本製品に巻き込まれる可能性があるため、事前に片付けておいてください。本製品が電源コードを引きずると、テーブルや棚の上から物が落下する恐れがあります。
18. お子様や寝ている部屋やろうそくの火が灯っている部屋、壊れやすいものがある場所では本製品を使用しないでください。接触し、事故につながる可能性があります。
19. タバコ、マッチ、高温の灰など、燃えているまたは煙が出ているものを本製品で吸わないでください。
20. 本製品の充電には、付属の全自動クリーニングステーションのみを使用してください。
21. 本製品が正しく使用・保管されない場合、バッテリーから電解液が漏れる可能性があります。電解液が漏れ出た場合は、手で触れないでください。万一電解液に触れた場合は直ちに水で洗い流し、身体に異常を感じる場合は医師の診察を受けてください。また、電解液が目に入った場合はすぐに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた電解液が肌に付着すると、炎症や火傷の原因となります。
22. バッテリーパックや本製品が損傷している、または改造されている場合は、本製品を使用しないでください。破損または改造されたバッテリーは予期しない動作をし、火事や爆発、怪我につながる恐れがあります。

23. 本製品を火気または高温にさらさないでください。火気や130°Cを超える温度にさらされると、爆発を引き起こす恐れがあります。
24. 本製品の充電、使用、保管は5~40°Cの範囲内で行ってください。
25. 本製品を充電する際は、充電に関するすべての手順に従ってください。本説明書で指定された温度範囲外では充電しないでください。不適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大します。
26. 本製品の修理は、弊社より認定を受けた者によって行われる必要があります。本製品に不具合が生じた場合は、ご自身および第三者による修理を行わず、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。
27. 本製品およびバッテリーパックを改造しないでください。
28. 本製品のバッテリーを交換する際は、対応するバッテリー(製品モデル:T29J4)のみをご使用ください。
29. 本製品を廃棄する前に、必ずバッテリーを取り外してください。
30. バッテリー交換時または製品廃棄時に取り外したバッテリーは、以下の手順に従って廃棄してください。
  - 1). 本体裏面のねじを外してカバーを開きます。
  - 2). バッテリーとコネクタを外し、バッテリーを取り出します。使用済みのバッテリーは端子部分にセロハンテープなどを貼り、電極を絶縁してください。
  - 3). 密封したビニール袋に入れ、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。
    - ※ バッテリーの発熱・発火を防ぐため、衝撃を与えないでください。また、分解したりドライバーで刺したりしないでください。
31. バッテリーを取り出した際は、クリップや硬貨、鍵、釘、ネジなど小さな金属製の物体に近づけないでください。それらの物体と接するとショートし、火傷や火災の原因となることがあります。
32. 本製品が落下したり、本製品に損傷がある場合、また本製品から水漏れがある場合には、使用を中止しカスタマーサポートまでお問い合わせください。

#### 注意

1. 本製品は毛足の長いラグや革製品には使用しないでください。
2. 本製品には、弊社指定のフロアクリーナーのみを使用してください。弊社指定外の洗浄液が原因で起こった損害や怪我に対して、当社は責任を負いかねます。
3. ダスト容器やフィルターを取り付けずに本製品を使用しないでください。
4. 浄水タンクに水道水を入れる際は、浄水タンクのMAXの目盛りを超えないようにしてください。
5. 本製品が意図せず起動することがないように、次の点にご注意ください。本製品を持ち運ぶ際は、必ず電源がオフになっていることを確認してください。また、電源ボタンに指が触れた状態で本製品を持ち運ばないでください。本製品が意図せず作動し、事故につながる可能性があります。
6. オゾン水の生成には、水道水以外を使用しないでください。オゾン水の生成時は微量のオゾンが発生しますが、森林など自然界に存在する安全な量であり、オゾンは約30分で酸素に分解されます。

 屋内使用のみ



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。本製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は貴重な資源のため、リサイクルにご協力ください。回収方法についてはカスタマーサポートまでお問合せください。



51005004115 V6