

安全にご使用いただくために

怪我や物的損害のリスクを防ぐために、本製品の設定・使用・メンテナンスを行う際は以下の説明をよくお読みください。

警告

- 充電が完了した後、本製品の電源コードを長期間コンセントに接続したまま放置しないでください。長期間使用しない場合は、充電の完了後、コンセントからプラグを抜いてください。
- 本製品はおもちゃではありません。本製品の使用中は、お子様やペットに十分注意を払ってください。
- 取扱説明書に記載されている方法でのみ使用してください。また、取扱説明書で推奨または説明している付属品ののみを使用してください。
- 損傷したコードやプラグを使用しないでください。説明書にしたがった正しい使用方法で本製品が故障した場合は、カスタマーサポートまでお問合せください。
- 電源コードの取扱時には、以下の点にご注意ください。
 - ・引っ張らない
 - ・物で挟まない
 - ・傷つけない
 - ・破損させない
 - ・重い物を載せない
- コードの上にももの(本製品を含む)を置いたり、コードが挟まれないようにしてください。コードを火気・高温になっているものに近づけないでください。
- プラグや機器を濡れた手で取り扱わないでください。

- 開口部が塞がらないようにしてください。開口部が塞がっている状態で本製品を使用しないでください。ほこり、糸くず、髪の毛など、空気の流れを妨げるものがあれば取り除いてください。
- 髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を開口部や可動部に近づけないでください。
- プラグを抜く前に、本体の電源をオフにしてください。
- ガソリンなどの引火性・可燃性液体の吸引や、それらの存在する可能性のある場所での使用はしないでください。
- タバコ、マッチ、高温の灰など、燃えているものまたは煙が出ているものを本製品で吸わないでください。
- ダスト容器やフィルターを取り付けずに本製品を使用しないでください。
- 本製品は家庭および屋内での使用を目的としています。屋外や、水気のある場所で使用しないでください。
- 本製品を持ち運ぶ際は、必ず電源がオフになっていることを確認してください。また、電源ボタンに指が触れた状態で本製品を持ち運ばないでください。本製品が意図せず作動し、事故につながる可能性があります。
- 本製品の充電には、自動ゴミ収集ステーションまたは充電ステーションのみを使用してください。
 - ※付属のステーションは、各モデルにより異なります。対応していないバッテリーを充電すると、火事の原因となります。
- 怪我や火災に繋がる恐れがある為、バッテリーの端子部分が金属に触れないようご注意ください。
- 本製品が正しく使用・保管されない場合、バッテリーから電解液が漏れる可能性があります。電解液が漏れ出た場合は、手で触れないでください。万一電解液に触れた場合は直ちに水で洗い流し、身体に異常を感じる場合は医師の診察を受けてください。また、電解液が目に入った場合はすぐに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた電解液が肌に付着すると、炎症や火傷の原因となります。
- バッテリーパックや本製品が損傷している、または改造されている場合は、本製品を使用しないでください。破損または改造されたバッテリーは予期しない動作をし、火事や爆発、怪我につながる恐れがあります。

- 本製品を火気または高温にさらさないでください。火気や130°Cを超える温度にさらされると、爆発を引き起こす恐れがあります。
- 本製品を充電する際は、充電に関するすべての説明を読み、指定された温度範囲 (5~40°C) を超えて本製品を充電しないでください。不適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、発火のリスクが増大します。
- 本製品の修理は、弊社より認定を受けた者によって行われる必要があります。本製品に不具合が生じた場合は、ご自身および第三者による修理を行わず、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください (バッテリー交換を除く)。
- 本製品およびバッテリーパックを改造しないでください。
- 本製品の充電、使用、保管は5~40°Cの範囲内で行ってください。
- 本製品を使用する前に、衣類やちらかった紙類を片付けてください。ブラインドやカーテンの紐、電源コードや小さなおもちゃなどは本製品に巻き込まれる可能性があるため、事前に片付けておいてください。本製品が電源コードを引きずると、テーブルや棚の上から物が落下する恐れがあります。お子様が寝ている部屋では本製品を使用しないでください。
- ろうそくの火が灯っている部屋で本製品を使用しないでください。接触し、事故につながる可能性があります。
- お子様、精神的または身体的な障がいをお持ちの方、知識や経験に乏しい方が本製品をご使用になる場合は、本製品の安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもとご使用ください。
- 本製品に対応するバッテリー以外と交換しないでください。
- 本製品を廃棄する前に、必ずバッテリーを取り外してください。取り外したバッテリーは、以下の手順に従って廃棄してください。
 1. バッテリーを取り外すには、本体裏面のねじを外してカバーを開きます。
 2. バッテリーとコネクタを外し、バッテリーを取り出します。使用済みのバッテリーは端子部分にセロハンテープなどを貼り、電極を絶縁してください。
 3. 密封したビニール袋に入れ、お住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。※バッテリーの発熱・発火を防ぐため、衝撃を与えないでください。また、分解したりドライバーで刺したりしないでください。

- 本製品のご使用後およびお手入れの前には、必ずプラグをコンセントから抜いてください。
- 本製品に付属の自動ゴミ収集ステーション / 充電ステーションおよびACアダプタ / 電源コードは、EufyClean X8 Proシリーズのロボット掃除機でのみご使用いただけます。付属のステーションやACアダプタ / 電源コードで、他の製品モデルや他社製品を充電しないでください。対応していないバッテリーを充電すると、火事の原因となります。
- 本製品が落下したり、本製品に損傷がある場合、また本製品から水漏れがある場合には、使用を中止しカスタマーサポートまでお問い合わせください。

注意



製品およびパッケージに記載されている本記号について：

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は貴重な資源のため、リサイクルにご協力ください。回収方法についてはカスタマーサポートまでお問合せください。

商標に関する注意事項

- Amazon、Echo、Alexa、および関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
- AppleおよびAppleロゴは、米国およびその他の国のApple Inc.の登録商標です。App Storeは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.のサービスマークです。
- Googleアシスタント、Google Home、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。