Soundcore AeroClip アプリ設定ガイド

01	Soundcoreアプリのインストール方法	 2
02	ホーム画面	 3
03	サウンドエフェクト	 4
04	タッチ操作	 5
05	詳細設定	 6

01 Soundcoreアプリのインストール方法

- App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からSoundcoreアプリ をインストール
- 他のAnkerアプリ (eufyやNebulaなど) でアカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成し、ログイン



Google Play および Google Play ロゴは、 Google LLC の商標です。





Apple、Appleのロゴは、米国および他の 国々で登録された Apple Inc.の商標です。



※製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

02 ホーム画面





「サウンドエフェクト」から お好みのエフェクトを選択し 詳細設定画面を開く



プリセット

6種類からお好みのイコライザーを選択し、好みに合った音楽体験が可能

カスタム EQ

好みのイコライザーを自由に作成可能

04 タッチ操作

左右どちらかのイヤホンを選択し、カスタマイズしたい操作方法を選択

それぞれの操作方法に対して 割り当てたい操作内容を選択

< コントロール 左 右 オーディオ 2回タップ • • 音量ダウン 3回タップ ... 通話 (変更不可) 2回タップ •• 着信に応答/着信を拒否 3回タップ ... 着信を拒否する



右上のボタンを選択し、タッチコントロールを無効にすることも可能です

<	コントロール	
タッチコントロ-	-ルは現在オフになっています。 ップしてオンにします。	トグルをタ
	//////////////////////////////////////	

05 詳細設定



G へルプ&フィードバック

操作音

タッチ操作時の音のオン/オフや、バッテリー残量低下を通知する音の設定が可能です。

サウンドモード(※Android 8.0以降のデバイスのみ対応)

オーディオの品質についてLDACを有効にした高音質モードか、品質と接続 安定性を重視したバランスモードかを選択可能です。

オートパワーオフ

一定時間経過後の電源自動オフについて設定可能です。

機器の名称

本製品の製品名を表示しております。

イヤホンのファームウェア更新

ファームウェアの更新が可能。最新ファームウェアへのアップデートを推奨。

イヤホンのシリアル番号

本製品のシリアル番号が確認可能です。