

EufyHome (X8 Hybrid) アプリガイド



X8 Hybrid

01 EufyHomeアプリの操作方法

01-1	操作画面の各名称	3
01-2	掃除をする	4
01-3	部屋の編集	5
01-4	進入禁止エリアの設定	6
01-5	マップの管理	7
01-6	掃除予約 ————————————————————————————————————	8
01-7	ピンポイントリターン	9
01-8	タップ&ゴー	10
01-9	その他の機能	11

02 トラブルシューティング

02-1	Wi-Fi接続がうまくいかない時 (Android) ――――	12
------	---------------------------------	----

02-2 Wi-Fi接続がうまくいかない時 (iOS) 13

EufyHomeアプリの操作方法

01-1 操作画面の各名称



01-2 掃除をする



自動モード

自動的に家全体を掃除します。RoboVacを 充電ステーションに設置し、「自動」モードを 押してください。 家全体を掃除して充電ステーションに戻ると、 マップは自動で作成されます。

マップ上で選択した部屋のみを選択した 順番に掃除をします。

部屋指定モード

マップトに任意の長方形を描くと、 RoboVacはそのエリアを掃除します。 エリアは大きさを変更したり、複数作成 することができます。

エリア指定モード



RoboVac x8 ^{通於雷奈了}

ණි

掃除したいスポットをタップすると、 RoboVacはその地点に向かい、1.5m 四方のエリアを掃除します。 掃除スポットが選択されていない場合、 RoboVacは現在いるスポットで掃除を 開始します。

01-3 部屋の編集

「マップの編集」>「部屋を編集」から部屋の分割、統合、名前の編集をしていただくことができます。



部屋の統合

マップ作成時に部屋は自動で分割され ますが、分割された部屋を統合する ことができます。 隣り合う部屋を複数選択し、「統合」を 押すと、部屋が1つに統合されます。



部屋の分割

部屋は手動で分割することもできます。 分割したい部屋を選択し、部屋を2つに分 けるように線を引きます。分割線は後から 調整することができます。



部屋の名前の編集

それぞれの部屋に名前をつける ことができます。 01-4 進入禁止エリアの設定

マップ上で進入禁止エリアを指定し、特定のエリアに進入できないようにできます。



01-5 マップの管理

ご自宅に複数の階がある場合は、マップを複数保存することができます。



07

01-6 掃除予約

掃除予約をすると、予約時間に家全体の掃除を自動で開始します。



	\leftarrow	設定			÷
					設定
		Ê			吸引
		RoboVac X8 🖉			ŧ-
					開始
	マップを管理		>	0	
,	掃除予約		>		
	タップ&ゴー		>		繰り
	マニュアルモード	設定	>		B
	掃除履歴		>		
	共有設定		>		
		「掃除予約」を	選択		

\leftarrow	掃除予約を編集する保存		
設定			
吸引設定		標準>	
モード		自動 >	
開始時間			
	8 59		
	9 00		
	10 01		
繰り返す			
日月	火水木	金土	

「スケジュールを追加する」 を クリックすると、掃除予約を設定 できます。

吸引設定やモード(自動モード/ 部屋指定モード)、開始時間、 繰り返し設定を編集し、最後に 「保存」をします。

01-7 ピンポイントリターン

掃除範囲が広く、一度に全ての範囲を掃除できない場合は、「ピンポイントリターン」機能をご利用いただくことをお勧めします。







01-8 タップ&ゴー

アプリのマップ上で目標点を指定すると、RoboVacは自動でルートを決定し、目標点に向かいます。



01-9 その他の機能

「おやすみモード」や「音声設定」を含むその他の機能をご設定いただけます。



\leftarrow	設定		
ピンポイントリターン	,	オン	>
おやすみモード		オフ	>
音声設定			>
エリア単位の設定		m	>
RoboVacを探す			>
アクセサリサービス			>
ヘルプとフィードバッ	ク		>
ファームウェアアッフ	゚デート		>
アクティビティログの)アップロード	オン	>
デバィ	(スを削除		

★ おやすみモード 保存 (本) おやすみモード (注) おやすみモード (ご) おやすみモード (ご) おやすみモード (ご) おやすみモード (ご) おやすみモード (ご) おやすみモード (ご) スタート (ご) 19 59 20 00 21 01 87 8 59 00 10 01 English 中文 (1) English 中文 (1) English 中文 (1) English 10 00 10 01 English 10 01 10 01



音声設定



02 トラブルシューティング

02-1 Wi-Fi接続がうまくいかない時 (Android)



02-2 Wi-Fi接続がうまくいかない時 (iOS)



