

Welcome Guide

PowerCore+ mini


Bedienungsanleitung | 取扱説明書
Guide d'utilisation | Guida d'Utilizzo
Manual de Instrucciones | 使用说明书
시작 가이드 | دليل الترحيب

Using Your PowerCore+

Wie Sie Ihren PowerCore+ verwenden
PowerCore+의使用方法
Utilisation de votre PowerCore+
Utilizza il tuo PowerCore+
Usar tu PowerCore+
使用您的PowerCore+
PowerCore+ 사용
استخدام PowerCore+ الخاص بك

Check the power level


Überprüfen des Energiestands
電池殘量を確認
Vérifiez le niveau d'énergie
Visualizza la carica residua
Controla el nivel de batería
查看剩余电量
전원 수준 점검
تحقق مستوى الطاقة



▶ 1

Charge your phone

Ihr Handy laden
お使いの携帯電話を充電
Rechargez votre téléphone
Carica il tuo cellulare
Cargar tu móvil
给手机充电 | 휴대폰 충전
التحن الهاتف الخاص بك




*No Lightning cable included.

Im Lieferumfang ist kein Lightning-Kabel enthalten.
本製品には、ライトニングUSBケーブルは付属していません。
Cable Lightning non incluso.
Cavo Lightning non incluso.
No se incluye cable Lightning.
本品不附帶Lightning線。
라이트닝 케이블이 포함되어 있지 않습니다.
لا يوجد كابل البرق.

Recharge your PowerCore+

Ihren PowerCore+ laden
PowerCore+本体の充電
Rechargez votre PowerCore+
Ricarica il tuo PowerCore+
Recargar tu PowerCore+
给PowerCore+ 充电 | PowerCore+ 재충전
أعد شحن PowerCore+ الخاص بك

▶ 2




To give your PowerCore+ the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren PowerCore+ mit der schnellsten und sicherstem Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.
PowerCore+ 本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®製のUSB急速充電器をご使用ください。
Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre PowerCore+.
Per ricaricare il tuo PowerCore+ nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.

Para cargar tu PowerCore+ de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.
为保证安全并快速给PowerCore+ 充电，请使用Anker® USB充电器。

PowerCore+를 가장 빠르고 안전하게 재충전하려면 Anker® USB 충전기를 사용하십시오.
لمنع الشحن من أنرع وأمن إعادة شحن، استخدم شاحن Anker® USB Charger.

▶ 3



Specifications

Spezifikationen
製品の仕様
Spécifications
Specifiche
Especificaciones
產品參數
 사양
المواصفات

Capacity	3350 mAh / 12.06 Wh
Input	5 V = 1 A
Output	5 V = 1 A
Size	95 × 23 × 23 mm 3.7 × 0.9 × 0.9 in
Weight	80 g / 3 oz

▶ 4

For FAQs and more information please visit:



[anker.com/support](https://www.anker.com/support)

@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland
@AnkerOfficial
@Anker_JP
@Anker

ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

SM-A303-V03

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione
Atención | 注意 | 주의 | تحذيرات



To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months

Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten.
Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi.
Para prolongar la vida útil de la batería, usar y recargar al menos una vez cada 4 meses.
为延长电池使用寿命，请每四个月至少使用并给产品充电一次。
배터리 수명을 유지하려면 사용한 후 최소 4 개월마다 한 번씩 재충전해야 합니다.
للحفاظ على عمر البطارية، من المستحسن استخدامها وشحنها مرة واحدة على الأقل كل 4 أشهر.

▶ 5



Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel.
純正または認証されたケーブルをご使用ください。
N'utilisez que des câbles originaux ou certifiés.
Utilizzare cavi originali e/o certificati.
Usar cables originales y/o certificados.
使用原装或者通过认证的线材。
원래 케이블 또는 인증된 케이블 사용
استخدم كابلات أصلية أو معتمدة



Do not expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus.
水分に触れないようにしてください。
Ne pas exposer à des liquides.
Evitare il contatto con liquidi.
Evitar el contacto con líquidos.
请勿接触液体 | 액체에 닿지 않도록 하십시오
لا تعرضه للسوائل



Do not disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.
危険ですので分解しないでください。
Ne pas désassembler | Non smontare
No desarmar | 请勿拆卸
분해하지 마십시오 | تفكك بالهتكمك | لا

▶ 6



Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen.
過度な衝撃を与えないでください。
Ne pas faire tomber
Non far cadere
Evitar caídas
避免跌落产品
떨어뜨리지 마십시오
تجنب انغطه



Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
極端な温度下では使用しないでください。
Eviter les températures extrêmes
Tenere lontano da temperature estreme
Mantener alejado de temperaturas extremas
避免在过高或过低温度环境使用
극한 기온을 피하십시오
تجنب الحرارة المرتفعة

* 이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

▶ 7

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client
Servizio ai Clienti | Atención al Cliente
客服支持 | 고객 서비스 | خدمة العملاء



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie
18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois
Garanzia limitata 18 mesi
Garantía limitada de 18 meses
18个月质保期 | 18개월의 제한 보증이 적용됩니다
ضمان 18 شهراً محدودة



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support
テクニカルサポート | Support technique à vie
Supporto tecnico a vita
Asistencia técnica de por vida | 终身客服支持
기술 지원이 평생 제공됩니다 | الدعم الفني مدى الحياة

support@anker.com

1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

Product Number A1104
External Battery / Portable Charger

▶ 8