バッテリー残量を確認する

ボタンを1回押すと、モバイルバッテリーの残量を確認できます。



機器への給電

ワイヤレス充電：機器を充電パッドに置くと、ワイヤレス充電が開始されます。LEDインジケーターが点灯し、本製品がワイヤレス充電モードに入ったことを示します。



充電ケーブルを使用して充電：充電ケーブルを使用してスマートフォンやワイヤレスイヤホンなどを充電します。



本製品を充電する

注意：USB充電器は別売りです。



お使いの機器をワイヤレス充電しながら、同時に本製品を充電する

注意：USB充電器は別売りです。



製品の仕様

バッテリー容量	10,000mAh
USB-C 入力	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 2A（最大 30W）
USB-C 出力	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2.5A / 15V ⎓ 2A / 20V ⎓ 1.5A（最大 30W）
ワイヤレス出力	最大15W
合計出力	USB-C：5V ⎓ 2.4A（最大12W） ワイヤレス：最大5W

Anker アプリ 操作ガイド

アプリのダウンロード

・App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) からAnkerアプリをダウンロードしてください。

・アプリを開き、 新規アカウントを作成するか、アカウントにログインしてください。

・本体のボタンを3回すばやく押し、LEDインジケーターが右から左へ連続で点滅してからUSB-Cケーブルで本製品とスマートフォンを接続します。

・アプリのデバイスページに本製品が表示されます。



本製品のカードをタップし、ホーム画面からモバイルバッテリーの情報を確認できます

ご注意

・アプリ接続中は、本製品の充電および機器への給電はできません。

・本製品の充電および機器への給電を再開するには、以下のいずれかの方法で通信モードを終了してください：

- 本製品のボタンをすばやく3回押す
- スマートフォンとの接続ケーブルを抜く
- アプリの「今すぐ接続を解除」をタップする

・iPhone 14以前の機種または Lightning端子のみ対応機種は、USB-C & Lightning アダプタを使用して本製品と接続してください。

・iPhone 15以降の機種は、スマートフォンと本製品をUSB 2.0データ通信対応の USB-C & USB-C ケーブルで接続してください。

・ 一部のAndroid機器 (OPPO / vivo / Samsungなど) は、先にスマートフォンのOTG機能を有効にする必要があります。スマートフォンの設定でOTGを検索し、OTGがオンになっていることを確認してから、本製品と接続してください。