

# Welcome Guide

Astro E1


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation  
Guida d'Utilizzo | Manual de Instruções  
使用说明书 | 시작 가이드

## Using Your Astro

Wie Sie Ihren Astro verwenden  
Astro的使用方法 | Utilisation de votre Astro  
Utilizza il tuo Astro | Usar tu Astro  
使用您的 Astro | Astro 사용

### Check the power level

Überprüfen des Energiestands  
電池残量を確認  
Vérifiez le niveau d'énergie  
Visualiza la carga residua  
Controla el nivel de batería  
查看剩余电量  
전원 수준 점검



▶ 1

### Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden  
お使いの携帯電話やタブレットを充電  
Rechargez votre téléphone ou tablette  
Carica il tuo cellulare o tablet  
Cargar tu móvil o tableta  
给手机或平板电脑充电  
휴대폰 또는 태블릿 충전




### No Lightning cable included.

Im Lieferumfang ist kein Lightning-Kabel enthalten.  
本製品には、ライティングUSBケーブルは付属していません。  
Câble Lightning non inclus.  
Cavo Lightning non incluso.  
No se incluye cable Lightning.  
本品不附帶Lightning線。  
라이팅 케이블이 포함되어 있지 않습니다.

▶ 2

### Recharge your Astro

Ihren Astro laden | Astro本体の充電  
Rechargez votre Astro | Ricarica il tuo Astro  
Recharge tu Astro | 给Astro充电  
Astro 재충전



### To give your Astro the fastest, safest recharge, use an Anker® USB charger.

Um Ihren Astro mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® USB Ladegerät.  
Astro本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®のUSB急速充電器に使用ください。  
Utilisez un chargeur USB Anker® afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre Astro.  
Per ricaricare il tuo Astro nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore USB Anker®.  
Para cargar tu Astro de manera rápida y segura, usa un cargador USB Anker®.  
为保证安全并快速给Astro充电,请使用Anker® USB充电器。  
Astro를 가장 빠르고 안전하게 재충전하려면 Anker® USB 충전기를 사용하십시오.

▶ 3

## Specifications

Spezifikationen  
製品の仕様  
Specificacions  
Especificaciones  
產品參數  
 사양

Capacity	5200 mAh / 19.24 Wh
Input	5 V = 1 A
Output	5 V = 2 A
Size	96 × 43 × 23 mm 3.8 × 1.7 × 0.9 in
Weight	125 g / 4.4 oz

▶ 4

For FAQs and more information please visit:



[anker.com/support](https://anker.com/support)



**ANKER**  
POWER YOUR MOBILE LIFE

Product Number A1211  
SM-A239-V04

## Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione  
Atención | 注意 | 주의



### To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months

Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten  
バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度使用および満充電してください  
Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez et rechargez-la au moins une fois tous les 4 mois  
Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi  
Para prolongar la vida útil de la batería, usar y recargar al menos una vez cada 4 meses  
为保证电池使用寿命, 请每四个月至少使用并给产品充电一次  
배터리 수명을 유지하려면 사용한 후 최소 4개월마다 한 번씩 재충전해야 합니다



### Do not disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander  
危険ですので分解しないでください  
Ne pas désassembler | Non smontare  
No desarmar | 请勿拆卸  
분해하지 마십시오

▶ 5



### Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel  
純正または認証されたケーブルをご使用ください  
N'utilisez que des câbles originaux ou certifiés  
Utilizzare cavi originali e/o certificati  
Usar cables originales y/o certificados  
使用原装或者通过认证的线材  
원래 케이블 또는 인증된 케이블 사용



### Do not expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus  
水分に触れないようにしてください  
Ne pas exposer à des liquides  
Evitar el contacto con líquidos  
Evitar el contacto con líquidos  
请勿接触液体  
액체에 닿지 않도록 하십시오

▶ 6



### Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen  
過度な衝撃を与えないでください  
Ne pas faire tomber  
Non far cadere  
Evitar caídas  
避免跌落产品  
떨어뜨리지 마십시오



### Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen  
極端な温度下では使用しないでください  
Eviter les températures extrêmes  
Tenere lontano da temperature estreme  
Mantener alejado de temperaturas extremas  
避免在过高或过低环境温度使用  
극한 기온을 피하십시오

\* 이 기기는 가열용(8급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

▶ 7

## Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client  
Servizio ai Clienti | Atención al Cliente  
客服支持 | 고객 서비스



### 18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie  
18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois  
Garanzia limitata 18 mesi  
Garantía limitada de 18 meses | 18个月质保期  
18개월의 제한 보증이 적용됩니다



### Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support  
テクニカルサポート | Support technique à vie  
Supporto tecnico a vita | Asistencia técnica de por vida  
终身客服支持 | 기술 지원이 평생 제공됩니다

✉ [support@anker.com](mailto:support@anker.com)

☎ 1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-5:00 PST (US)  
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)  
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)  
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)  
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)

▶ 8