



SERIES 3




Anker 325 Power Bank
(PowerCore 20K II)
QUICK START GUIDE


Checking the Battery Level
バッテリー残量を表示する



Charge Phones and Tablets via the USB Ports
USBポートに接続してスマートフォンや
タブレット端末を充電する



Recharge via the USB-C Port
USB-Cポートに接続して本製品を充電する



Activate Trickle-Charging Mode
低電流モードを起動する




For tutorial videos, FAQs, manuals, and more
information, please visit:
<https://support.anker.com>
Or scan the QR code below:



PAP 22
Raccolta Carta

Product Number: A1286
51005003823 V02

**Charge Your Headphones or Other
Low-Power Devices**
イヤホンなどの小型電子機器を充電する



Exit Trickle-Charging Mode
低電流モードを終了する



Specifications
製品の仕様

Cell Capacity セル容量	20,000mAh
USB-C Input USB-C入力	5V = 3A
USB-C Output USB-C出力	5V = 3A
USB-A Output USB-A出力	5V = 2.4A
Total Output 合計出力	5V = 3A