

Welcome Guide

PowerCore+ 13400
with Quick Charge 3.0


Bedienungsanleitung | 取扱説明書 | Guide d'Utilisation
Guida d'Utilizzo | Manual de Instrucciones
使用说明书 | دليل الترحيب

Using Your PowerCore+

Wie Sie Ihren PowerCore+ verwenden | PowerCore+の使用方法
Utilisation de votre PowerCore+ | Utilizza il tuo PowerCore+
Usar tu PowerCore+ | PowerCore+的使用方法
استخدام PowerCore+ الخاص بك

Check the power level


Überprüfen des Energiestands | 電池残量を確認
Vérifiez le niveau d'énergie | Visualizza la carica residua
Controla el nivel de batería | 查看剩余电量
افحص مستوى الطاقة



▶1

Charge your phone or tablet

Ihr Handy oder Tablet laden
お使いの携帯電話やタブレットを充電
Rechargez votre téléphone ou tablette
Carica il tuo cellulare o tablet
Cargar tu móvil o tableta
给手机或平板充电
اشحن الهاتف أو التابلت الخاص بك



*No Lightning cable included.


Im Lieferumfang ist kein Lightning-Kabel enthalten.
本製品には、ライトニングUSBケーブルは付属していません。
Câble Lightning non inclus.
Cavo Lightning non incluso.
No se incluye cable Lightning.
本品不附帯 Lightning 线。

لا يوجد كابل البرق.

▶2

Recharge your PowerCore+

Ihren PowerCore+ laden
PowerCore+本体の充電
Rechargez votre PowerCore+
Ricarica il tuo PowerCore+
Recargar tu PowerCore+
给PowerCore+充电
أعد شحن PowerCore+ الخاص بك



▶3



To give your PowerCore+ the fastest, safest recharge, use an Anker® Quick Charge 3.0 charger.

Um Ihren PowerCore+ mit der schnellsten und sichersten Ladung zu versorgen, verwenden Sie ein Anker® Quick Charge 3.0 Ladegerät.

PowerCore+本体を高速かつ安全に充電するために、Anker®製のQuick Charge 3.0 USB急速充電器をご使用ください。


Utilisez un chargeur USB Anker® Quick Charge 3.0 afin de garantir une recharge sûre et rapide de votre PowerCore+.

Per ricaricare il tuo PowerCore+ nel modo più rapido e sicuro, utilizza un caricatore Anker® Quick Charge 3.0.

Para cargar tu PowerCore+ de manera rápida y segura, usa un cargador Anker® Quick Charge 3.0.

为保证安全并快速地给PowerCore+充电，请使用Anker® Quick Charge 3.0充电器。

لمنح الخاص بك PowerCore+ أسرع وأمن إعادة شحن، استخدم شاحن Anker® Quick Charge 3.0.









▶4

ANKER
POWER YOUR MOBILE LIFE

Product Number A1316 رقم المنتج
External Battery / Portable Charger
SM-A388-V03

Specifications

Spezifikationen | 製品の仕様 | Spécifications | Specifiche
Especificaciones | 产品参数 | المواصفات

 Capacity	13400 mAh / 46.8 Wh
 Input	5 V = 2 A
 Normal Output	5 V = 1.5 A
 Quick Charge 3.0 Output	5-6 V = 3 A / 6-9 V = 2 A 9-12 V = 1.5 A
 Size	99 × 79 × 23 mm 3.9 × 3.1 × 0.9 in
 Weight	314 g / 11 oz

Attention

Achtung | 注意 | Attention | Attenzione | Atención
تذيرات | 注意



To preserve battery lifespan, use and recharge at least once every 4 months

Bitte verwenden und laden Sie den Akku mindestens alle 4 Monate um die Lebensdauer zu erhalten

バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも4ヶ月に一度使用および満充電してください

Pour préserver la durée de vie de la batterie, utilisez et rechargez-la au moins une fois tous les 4 mois

Per prolungare la vita della batteria, utilizzarla e ricaricarla almeno una volta ogni 4 mesi

Para prolongar la vida útil de la batería, usar y recargar al menos una vez cada 4 meses

为保证电池使用寿命，请每四个月至少使用并给产品充电一次

الحفاظ على عمر البطارية، من المستحسن استخدامها وشحنها مرة واحدة على الأقل كل 4 أشهر



Do not disassemble

Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander

危険ですので分解しないでください

Ne pas désassembler | Non smontare

No desarmar | 请勿拆卸 | لا تقم بالتفكيك



Use original or certified cables

Verwenden Sie originale oder zertifizierte Kabel

純正または認証されたケーブルをご使用ください

N'utiliser que des câbles originaux ou certifiés

Utilizzare cavi originali e/o certificati

Usar cables originales y/o certificados

使用原装或者通过认证的线材

استخدم كبلات أصلية أو معتمدة



Do not expose to liquids

Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus

水分に触れないようにしてください

Ne pas exposer à des liquides

Evitare il contatto con liquidi

Evitar el contacto con líquidos

请勿接触液体

لا تعرضه للسوائل



Avoid dropping

Lassen Sie das Gerät nicht fallen

過度な衝撃を与えないでください

Ne pas faire tomber | Evitare caduta

Evitar caídas | تجنب إسقاطه



Avoid extreme temperatures

Vermeiden Sie extreme Temperaturen

極端な温度下では使用しないでください

Eviter les températures extrêmes

Tenere lontano da temperature estreme

Mantener alejado de temperaturas extremas

避免在过高或过低温环境使用

تجنب الحرارة المرتفعة

Customer Service

Kundenservice | カスタマーサポート | Service Client
Servizio Clienti | Atención al Cliente | 客服支持

خدمة العملاء



18-month limited warranty

18 Monate beschränkte Herstellergarantie

18ヶ月保証 | Garantie de 18 mois

Garanzia valida 18 mesi

Garantía limitada de 18 meses

18个月质保期 | ضمانة 18 شهراً محدودة



Lifetime technical support

Lebenslanger technischer Support

テクニカルサポート | Support technique à vie

Assistenza post-vendita a vita

Asistencia técnica de por vida

终身客服支持 | الدعم الفني مدى الحياة

For FAQs and more information, please visit:



anker.com/support



@Anker
@Anker Japan
@Anker Deutschland



@AnkerOfficial
@Anker_JP



@Anker



support@anker.com



1-800-988-7973 | Mon-Fri 9:00-17:00 PST (US)
03-4455-7823 | Mon-Fri 9:00-17:00 (日本)
069-9579-7960 | Mon-Fri 6:00-11:00 (DE)
01604-936200 | Mon-Fri 6:00-11:00 (UK)
400-0550-036 | Mon-Fri 9:00-17:30 (中国)