




Live Charged.



Anker Prime
20,000mAh Power Bank (200W)
QUICK START GUIDE


Charging Your Devices

簡中: 为您的设备充电
JP: 機器への給電



Recharging Your Power Bank


簡中: 为您的移动电源充电
JP: 本製品の充電



Note: If you have purchased Anker 100W Charging Base, you can use it to recharge the power bank.
簡中: 注意: 如果您购买了Anker 100W 充电底座, 您可以使用它来为移动电源充电。
JP: 別売りの充電スタンド「Anker Charging Base (100W) for Anker Prime Power Bank」でも本製品を充電できます。



Trickle-Charging Mode

簡中: 涓流充电模式
JP: 低電流モード



EN: Activate trickle-charging mode.
簡中: 激活涓流充电模式。
JP: 低電流モードを起動する

EN: Charge your accessories in trickle-charging mode.
簡中: 以涓流充电模式为您的配件充电。
JP: スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。



EN: Exit trickle-charging mode.
簡中: 退出涓流充电模式。
JP: 低電流モードを終了する

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:
<https://support.anker.com>
Or scan the QR code below:





@anker_official @anker_ip
@AnkerDeutschland @AnkerJapan @Anker
@AnkerOfficial @Anker_JP

PAP 22
Raccolta Carta

Product Number: A1336
51005003973 V02

LCD Screen Guide


簡中: LCD屏幕指引
JP: 液晶画面の表示



- 1. Remaining Battery
- 2. Recharging Time / Remaining Battery in Hours and Minutes
- 3. USB-C 1 Input
- 4. USB-C 2 Output
- 5. USB-A Output


EN: Auto Screen Timeout Setting

簡中: 息屏时间设置
JP: 液晶画面のタイムアウト時間の設定方法



EN: Screen Brightness Setting

簡中: 屏幕亮度设置
JP: 液晶画面の明るさの設定方法



Specifications

簡中: 规格
JP: 製品の仕様

Cell Capacity 电池容量 セル容量	20,000mAh (5,000mAh×4)
Input 輸入 入力	USB-C: 100W Max (5V≡3A / 9V≡3A / 10V≡2.25A / 12V≡1.5A / 15V≡3A / 20V≡5A) Charging Base 充电底座: 100W Max 充電スタンド (使用した場合): 100W Max
Output 輸出 出力	USB-C: 100W Max (5V≡3A / 9V≡3A / 10V≡2.25A / 12V≡1.5A / 15V≡3A / 20V≡5A) USB-A: 65W Max (5V≡3A / 9V≡2A / 10V≡6.5A / 12V≡1.5A)
Total Output 总輸出 合計出力	200W Max

Note: Figures shown on the screen are for illustration purposes and subject to change. Please refer to the actual product.
簡中: 注意: 屏幕上显示的数字仅为示意, 可能会有变化。请以实际产品为准。
JP: 注意: イラストの数値は一例です。ご使用時は、実際の画面に表示されている数値をご参照ください。

- 簡中:
- 1. 剩余电量
 - 2. 充电时间 / 剩余使用时间 (小时和分钟)
 - 3. USB-C 1 输入
 - 4. USB-C 2 输出
 - 5. USB-A 输出
- JP:
- 1. バッテリー残量
 - 2. 本製品への充電が完了するまでの時間 / 本製品から機器へ給電可能な残り時間
 - 3. USB-C1 入力
 - 4. USB-C2 出力
 - 5. USB-A 出力