



## USER MANUAL

### PowerCore III Fusion 5K

DE: Anleitung zum Einstieg  
FR: Guide de bienvenue  
PT: Guia de boas-vindas  
简中: 使用指南  
JP: 取扱説明書


ES: Guía de inicio  
IT: Guida di Benvenuto  
RU: Начальное руководство  
繁中: 用戶手冊  
KO: 제품 안내서  
AR: دليل الترحيب

#### Using as a Portable Charger

DE: Verwendung als tragbares Ladegerät  
ES: Uso como cargador portátil  
FR: Utilisation comme chargeur portable  
IT: Utilizzo come caricabatterie portatile  
PT: Utilizar como carregador portátil  
RU: Использование в качестве портативного зарядного устройства  
简中: 用作便携式充电器 | 繁中: 當成行動電源使用  
JP: モバイルバッテリーとして使用する | KO: 휴대용 충전기 사용하기  
AR: الاستخدام كشاحن محمول | HE: שימוש כמטען נייד


#### Charge Your USB Devices

DE: Aufladen Ihrer USB-Geräte | ES: Carga de dispositivos USB  
FR: Chargement de vos appareils USB | IT: Ricarica di dispositivi USB  
PT: Carregar os seus dispositivos USB | RU: Зарядка USB-устройств  
简中: 为 USB 设备充电 | 繁中: 為 USB 裝置充電  
JP: USBデバイスを充電する | KO: USB 장치 충전  
AR: شحن أجهزة USB الخاصة بك | HE: טען את התקני ה-USB שלך



#### Charge Your Smart Watches or Bluetooth Earphones

DE: Ihre Bluetooth-Ohrhörer oder Smartwatches laden  
ES: Carga de relojes inteligentes o auriculares Bluetooth  
FR: Charger vos écouteurs Bluetooth ou vos smartwatches  
IT: Ricaricare gli auricolari Bluetooth o lo smartwatch  
PT: Carregue os seus auriculares Bluetooth ou smartwatches  
RU: Зарядка наушников Bluetooth или смарт-часов  
简中: 给蓝牙耳机或智能手表充电  
繁中: 為您的藍牙耳機或智慧型手錶充電  
JP: Bluetoothイヤホンまたはスマートウォッチを充電する  
KO: Bluetooth 이어폰 또는 스마트 워치 충전  
AR: شحن سماعات الأذن التي تعمل بتقنية Bluetooth أو الساعات الذكية  
HE: טעינת אוזניות Bluetooth או שעונים חכמים



#### Enter "trickle-charging" mode: Press the power button twice or press and hold for 2 seconds. The LED indicator will turn green.

② Charge your smart watch, Bluetooth earphones, or other low-power accessories.  
③ Exit "trickle-charging" mode: Press the power button once again.

DE: ① Aktivieren Sie den Erhaltungsladungs-Modus: Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste zweimal oder halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt. Die LED-Anzeige leuchtet grün.  
② Laden Sie Ihre Smartwatch, Bluetooth-Kopfhörer und anderes Zubehör mit geringem Stromverbrauch auf.  
③ Deaktivieren Sie den Erhaltungsladungs-Modus: Drücken die Ein-/Aus-Taste erneut.

ES: ① Active el modo de carga continua: pulse el botón de encendido dos veces o manténgalo pulsado durante 2 segundos. El indicador LED se iluminará en color verde.  
② Cargue relojes inteligentes, auriculares Bluetooth u otros accesorios de baja potencia.  
③ Desactive el modo de carga continua: vuelva a pulsar el botón de encendido.

FR: ① Activez le mode de « Charge de maintien » : Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation ou maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Le voyant LED deviendra vert.  
② Chargez votre montre intelligente, vos écouteurs Bluetooth ou d'autres accessoires à basse puissance.  
③ Quittez le mode de « Charge de maintien » : Appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation.

IT: ① Entrare in modalità "ricarica di compensazione": premere due volte il pulsante di accensione o tenerlo premuto per 2 secondi. L'indicatore LED diventa verde fisso.  
② Ricarica di smart watch, auricolari Bluetooth o altri accessori a basso consumo.  
③ Uscire dalla modalità "ricarica di compensazione": Premere di nuovo il pulsante di accensione.

PT: ① Entre no modo "carregamento lento": Prima duas vezes o botão de ligar/desligar ou mantenha premido durante 2 segundos. O indicador LED ficará verde.  
② Carregue o seu relógio inteligente, auriculares Bluetooth ou acessórios de baixo consumo.

#### Enter "trickle-charging" mode: Press the power button twice or press and hold for 2 seconds. The LED indicator will turn green.

RU: ① Включите режим «струйной зарядки»: Дважды нажмите кнопку питания или нажмите и удерживайте ее в течение 2 секунд. Светодиодный индикатор загорится ровным зеленым светом.  
② Заряжайте смарт-часы, Bluetooth-наушники и другие аксессуары с низким энергопотреблением.  
③ Выключите «струйной зарядки»: Нажмите кнопку питания снова.

简中: ① 进入“小电流”模式：按两次电源按钮或按住两秒钟。LED 指示灯将变为绿色。  
② 为智能手表、蓝牙耳机或其他低功耗配件充电。  
③ 退出“小电流”模式：再次按下电源按钮。  
繁中: ① 進入「涓流充電」模式：按兩下電源按鈕或按住電源按鈕 2 秒鐘。LED 指示燈將會亮起綠燈。  
② 為您的智慧手錶、藍牙耳機或其他低功耗配件充電。  
③ 結束「涓流充電」模式：再次按一次電源按鈕。

JP: ① 「低電流」モードを起動する：電源ボタンを2回押す、または2秒間押し続けてください。LEDライトが緑色に点灯します。  
② スマートフォン、Bluetoothイヤホン、その他の低電力アクセサリを充電できます。  
③ 「低電流」モードを終了する：電源ボタンをもう一度押す。

KO: ① 「세류 충전」모드로 들어갑니다. 전원 버튼을 두 번 누르거나 2초간 길게 누릅니다. LED 표시등이 초록색으로 변합니다.  
② 스마트워치, Bluetooth 이어폰 또는 기타 저전력 액세서리를 충전하십시오.  
③ 「세류 충전」모드에서 나옵니다. 전원 버튼을 한번 더 누릅니다.

AR: ① إدخال وضع «الشحن التدريجي». اضغط على زر الطاقة مرتين أو اضغط باستمرار لمدة ثانيتين. سيضيء ضوء مؤشر الحالة باللون الأخضر.  
② شحن ساعتك الذكية، أو سماعات الأذن، أو الملحقات الأخرى التي تستهلك قدرًا قليلًا من الطاقة.  
③ إنهاء وضع «الشحن التدريجي». اضغط على زر التشغيل مرة أخرى.

HE: ① כנס למצב "טעינה מתמדת": לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים או לחץ והחזק במשך 2 שניות. מנורת ה-LED תאיר בירוק.  
② טען את השעון החכם, את אוזניות ה-Bluetooth או אביזרים אחרים בעלי צריכת חשמל נמוכה.  
③ צא ממצב "טעינה מתמדת": לחץ על לחצן ההפעלה שוב.

#### Recharging Your PowerCore


DE: Ihren PowerCore laden | ES: Recargar tu PowerCore  
FR: Recharger votre PowerCore | IT: Ricarica il tuo PowerCore  
PT: Recarregar a PowerCore | RU: Зарядка PowerCore  
简中: 给PowerCore充电 | 繁中: 為PowerCore重新充電  
JP: PowerCore本体の充電 | KO: PowerCore를 재충전합니다  
AR: افحص مستوى الطاقة | HE: בדוק רמת הטענה

#### To recharge your PowerCore, plug it into a power outlet.

DE: Schließen Sie Ihren PowerCore an eine Steckdose an, um ihn zu laden.  
ES: Para recargar el PowerCore, enchúfelo a una toma de corriente.  
FR: Pour recharger votre PowerCore, branchez-le sur une prise de courant.  
IT: Per ricaricare PowerCore, collegarlo a una presa di corrente.  
PT: Para recarregar, ligue a PowerCore a uma tomada elétrica.  
RU: Чтобы зарядить PowerCore, подключите его к электрической розетке.

简中: 如需给 PowerCore 充电，请将其插入电源插座。  
繁中: 若要為 PowerCore 重新充電，請將它插入電源插座。  
JP: 本体充電時はコンセントをご使用ください。  
KO: PowerCore를 재충전하려면 전원 콘센트에 연결하십시오.

AR: لإعادة شحن PowerCore، اعد إلى توصيله بمنفذ الطاقة.  
HE: כדי לטעון את סוללת הגיבוי PowerCore, חבר אותה לשקע חשמל.



#### The plug may vary depending on the region.

DE: Der Stecker kann je nach Region variieren.  
ES: El enchufe puede variar en función de la región.  
FR: Le type de fiche peut varier en fonction de la région.  
IT: La presa può variare in base all'impostazione predefinita.  
PT: A ficha poderá variar consoante a região.  
RU: Вилка может отличаться в зависимости от региона.  
简中: 插头可能因地区而异。  
繁中: 插頭可能會視地區而有所不同。  
JP: プラグは地域によって異なることがあります。  
KO: 지역에 따라 플러그 형태가 다를 수 있습니다.


AR: قد يختلف مقبس التوصيل وفقًا للمنطقة.  
HE: תקע החשמל עשוי להיות שונה בהתאם לאזור.

#### When your PowerCore is fully charged, the LED indicators will turn off after 10 minutes.

DE: Wenn Ihr PowerCore vollständig aufgeladen ist, verlöschen die LED-Anzeigen nach 10 Minuten.  
ES: Cuando el dispositivo PowerCore esté completamente cargado, los indicadores LED se apagarán después de 10 minutos.  
FR: Lorsque votre PowerCore est entièrement chargé, les voyants LED s'éteignent au bout de 10 minutes.  
IT: Quando PowerCore è completamente carico, gli indicatori LED si spengono dopo 10 minuti.  
PT: Quando o seu PowerCore está totalmente carregado, os indicadores LED desligar-se-ão após 10 minutos.  
RU: Когда PowerCore будет заряжен полностью, светодиодные индикаторы выключаются через 10 минут.  
简中: PowerCore 充满电后，LED 指示灯将在10分钟后熄灭。  
繁中: PowerCore 充滿電後，LED 指示燈將在10分鐘後熄滅。  
JP: PowerCoreが満充電されている場合、LEDインジケータは10分後にオフになります。  
KO: PowerCore가 완전히 충전되면 LED 표시등이 10분 후에 꺼집니다.  
AR: حينما يتم شحن PowerCore بالكامل؛ يتم إيقاف تشغيل مؤشرات LED بعد عشر (10) دقائق.  
HE: כאשר ה-PowerCore שלכם מלא, ה-LED יכבה לאחר 10 דקות.

#### Using as a Wall Charger

DE: Als Wandladegerät nutzen | ES: Usar como cargador de pared  
FR: Utilisation comme chargeur mural | IT: Utilizzo come caricatore da muro  
PT: Utilizar como carregador de parede  
RU: Использование в качестве сетевого зарядного устройства  
简中: 当壁式充电器使用 | 繁中: 作為壁掛式充電器使用  
JP: ACアダプタとしての使用 | KO: 벽 충전기 사용하기  
AR: استخدام كشاحن حائط | HE: שימוש כסוללה כמטען קיר



#### The PowerCore will charge USB devices first before recharging itself.

DE: Der PowerCore lädt zunächst USB-Geräte auf, während er sich selbst auflädt.  
ES: El PowerCore cargará primero los dispositivos USB mientras se recarga a sí mismo.  
FR: Le PowerCore charge les périphériques USB d'abord en se rechargeant.  
IT: PowerCore ricaricherà prima i dispositivi USB mentre si autoricarica.  
PT: A PowerCore poderá carregar dispositivos USB durante o próprio recarregamento.  
RU: Во время собственной зарядки PowerCore будет заряжать USB-устройства в первую очередь.  
简中: PowerCore 可优先为 USB 设备充电，同时能给自身充电。  
繁中: PowerCore 在充電時會優先為 USB 裝置充電。  
JP: USB機器の接続時は、接続された機器の充電後にPowerCore本体への充電を開始します。  
KO: PowerCore가 재충전되면서 먼저 USB 장치를 충전합니다.  
AR: سي شحن PowerCore أجهزة USB أولاً أثناء إعادة شحن نفسه.  
HE: סוללת ה-PowerCore תטען תחילה התקני USB, ובי-זמנית תטען את עצמה מחדש.

#### For the fastest and safest charge, use an Anker® cable, your device's original cable, or another certified cable (such as MFi).

DE: Verwenden Sie ein Anker® Kabel, das Originalkabel Ihres Gerätes oder ein zertifiziertes Kabel (z.B. MFi) für die schnellste und sicherste Ladung.  
ES: Para una carga más rápida y segura, usar un cable Anker®, el cable original de tu dispositivo o cables de terceros con certificación (por ej. MFi).  
FR: Pour une recharge plus rapide et plus sûre, veuillez utiliser un câble Anker®, le câble d'origine de votre appareil ou un câble certifié (tel que MFi).  
IT: Per una ricarica più veloce e sicura, utilizzare un cavo Anker®, il cavo originale del tuo dispositivo oppure cavi terzi certificati (ad es. MFi).  
PT: Para um carregamento mais rápido e seguro, utilize um cabo Anker®, o cabo original do seu dispositivo ou outro cabo certificado (como um MFi).  
RU: Для быстрой и безопасной зарядки используйте кабель Anker®, оригинальный кабель вашего устройства или сертифицированный кабель (например, MFi).  
简中: 为保证快速安全的充电，请使用Anker®线材、设备原装线或者通过认证（如MFi）的线材。  
繁中: 為達到最快速、最安全的充電效果，請使用Anker®充電線、裝置的原廠充電線或經認證的充電線（例如 MFi 認證）。  
JP: すばやく安全に充電するために、Anker®製ケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、または第三者機関に認証されたケーブル（例:MFi認証）をご使用ください。  
KO: 가장 빠르고 안전한 충전을 위해 Anker® 케이블, 장치의 원래 케이블 또는 또 다른 인증된 케이블(예: MFi)을 사용하십시오.  
AR: للحصول على شحن آمن وسريع، استخدم كبل Anker® أو الكبل الأصلي لجهازك أو كبل معتمد (مثل MFi).  
HE: לטעינה מהירה והבטוחה ביותר, השתמש בכבל של Anker®, בכבל המקורי של ההתקן שלך או בכבל מאושר אחר (כגון MFi).

Charge Fast, Live More

## Specifications

DE: Technische Details | ES: Especificaciones  
FR: Spécifications techniques | IT: Specifiche | PT: Especificações  
RU: Технические характеристики | 简中: 规格 | 繁中: 規格  
JP: 製品の仕様 | KO: 사양

المواصفات | HE: מפרט

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Capacity<br>容量           | 4,850mAh / 17.6Wh                      |
| Input<br>入力              | 100-240V ~ 50-60Hz 0.6A                |
| USB-A Output<br>USB-A 出力 | 5V=2.4A                                |
| USB-C Output<br>USB-C 出力 | 5V=3A 9V=2A                            |
| Total Output<br>合計出力     | 5V=3A                                  |
| Size<br>サイズ              | 78 × 71.5 × 30 mm / 3.1 × 2.8 × 1.2 in |
| Weight<br>重さ             | 176 g / 6.2 oz                         |

Product Number: A1624  
External Battery / Portable Charger  
51005002229 V05

## Important Safety Instructions

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1) Store the product in a cool and dry place.
- 2) Do not store the product in a hot or humid environment.
- 3) Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- 4) Operating temperature should be between 0°C to 25°C / 14°F to 77°F.
- 5) Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- 6) If the product is not used for long periods of time, you should charge and discharge once every three months.
- 7) When charging a device, the product may feel warm. This is a normal operating condition and should not be a cause for concern.
- 8) In normal conditions, the battery performance will decline over several years.
- 9) Do not dispose of the product in heat or fire.
- 10) Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
- 11) Misuse, dropping, or excessive force may cause product damage.
- 12) When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
- 13) Be aware that discharged battery may cause fire or smoke. Tape the terminals to insulate them.

- 1) The product is suitable for use together with IT equipment only.
- 2) The maximum ambient temperature during use of the appliance must not exceed 25°C / 77°F.
- 3) Naked flame sources, such as candles, must not be placed on the product.
- 4) The disconnection from line voltage is made by an AC plug.
- 5) In case of broken cords or plugs, the product must be disposed of.
- 6) If you want to clean the product, use only a dry cloth or brush.
- 7) The power supply is not intended to be repaired by service personnel in case of failure or component defect (the product can be disposed of).

Le produit est conçu pour être utilisé avec du matériel informatique uniquement.  
La température ambiante maximale pendant l'utilisation de l'appareil ne doit pas dépasser 25°C.  
Le produit ne doit pas être exposé à des sources de flamme nue, notamment des bougies.  
Le débranchement de la tension secteur s'effectue par un raccord.  
En cas de prises ou de cordons endommagés, le produit doit être mis au rebut.  
Pour nettoyer le produit, utiliser uniquement une brosse ou un chiffon sec.  
La prise de courant doit se situer à proximité de l'équipement et être facilement accessible.  
L'alimentation n'est pas destinée à être réparée par l'équipe technique en cas de panne ou de défaut de composant (le produit peut être mis au rebut)

## 安全にご使用いただくために

製品をご使用になる際には、下記の注意事項に従ってお使いください。  
1) 涼しい場所で保管してください。  
2) 水回りや湿気の多い場所での保管はお控えください。  
3) 製造元により販売もしくは推奨されていない製品(充電器など)を使用した場合、火事や怪我につながる恐れがあります。  
4) 危険ですので分解しないでください。故障だと思われる場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。分解後、誤って組み立てると火事や怪我につながる恐れがあります。  
5) 製品を長期間使用されない場合は、少なくとも3か月に一度は使用および満充電してください。  
6) お使いの機器を充電する際、本体が温くなる場合がありますが、故障ではありません。  
7) 正しくお使いいただいた場合でも、内蔵バッテリーの性能は経年劣化していきます。  
8) 火の近くには、本製品を置かないでください。また、焼却処分はしないでください。  
9) お手入れの際に、危険性のある化学製品や洗剤などを使用しないでください。  
10) 誤使用、落下また過度な衝撃は製品の故障につながる恐れがあります。  
11) 本製品のような二次電池やバッテリーを廃棄する際は、その他の電気化学系部品と分けて廃棄してください。

- 12) 再充電可能な電池は火災や煙を引き起こす恐れがあるため、端子部分にテープを貼って絶縁するようにしてください。
- 13) 本製品はIT機器との接続にのみ、適しています。
- 14) 本製品は、周辺温度が約0°C〜25°Cの環境でご使用ください。
- 15) 本製品の上に火のついたロウソクなどを置かないでください。
- 16) 線間電圧からの接続解除は、ACプラグもしくは電源接続器によって引き起こされます。
- 17) コードや電源プラグが破損している場合は、本製品を使用せずに、廃棄してください。
- 18) お手入れの際は、乾いた布、もしくはブラシのみを使用してください。
- 19) 電源供給装置は、故障や部品の不具合の場合でも修理はできません。自治体の規則に従って、廃棄処分してください。

本产品仅适用于 IT 设备。  
本设备不得在超过 25°C 的环境中使用。  
禁止在本产品上放置明火火源 (如蜡烛)。  
拔掉电源插头可断开线路电压。  
如果电源线或插头损坏, 务必弃置本产品。  
如要清洁本产品, 请勿使用干布或刷子以外的物品清洁。  
插座应安装在设备附近且便于触及的位置。  
如果电源出现故障或组件出现故障, 维修人员不应维修该电源 (可弃置本产品)。

-  仅适用于海拔 2000 米以下地区安全使用；  
 仅适用于非热带气候条件下安全使用；

本產品採用鋰離子電池，嚴禁私自打開產品外殼，嚴禁任意拆解，擠壓，穿刺，防止兒童在無人監管下使用設備，以避免吞嚥小配件  
請勿將設備放入火中或水中，以免發生爆炸或損壞設備元件  
不適用於五歲以下兒童

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

 This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

## Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A1624 is in compliance with Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU & 2011/65/EU.  
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.anker.com>

Anker Innovations Limited  
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

 This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party.  
Company Name: Fantasia Trading LLC  
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764  
Telephone: +1-800-988-7973

## IC Statement

This device complies with Industry Canada license-ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This digital apparatus complies with CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

## Customer Service

DE: Kundenservice | ES: Servicio de atención al cliente  
FR: Service client | IT: Servizio clienti | PT: Serviço de apoio ao cliente  
RU: Обслуживание клиентов | 简中: 客户服务  
繁中: 客戶服務 | JP: カスタマーサポート | KO: 고객센터

خدمة العملاء | HE: שירות לקוחות

### 18-Month Limited Warranty

DE: 18 Monate eingeschränkte Garantie\*  
ES: Garantía limitada de 18 meses\*  
FR: Garantie limitée de 18 mois\*  
IT: Garanzia limitata di 18 mesi\*  
PT: 18 meses de garantia limitada  
RU: Ограниченная гарантия на 18 месяцев  
简中: 有限保修18个月 | 繁中: 18個月有限保固  
JP: 通常保証18ヶ月 (延長あり) | KO: 18개월 제한 보증

אחריות מוגבלת לממשך 18 חודשים  
AR: ضمان محدود لمدة 18 شهرا

### Lifetime Technical Support

DE: Technischer Support für die Produktlebensdauer  
ES: Asistencia técnica de por vida  
FR: Assistance technique à vie  
IT: Supporto tecnico per l'intero ciclo di vita  
PT: Suporte técnico ao longo da vida útil do produto.  
RU: Техническая поддержка на весь срок эксплуатации  
简中: 终身技术支持 | 繁中: 永久技術支援  
JP: テクニカルサポート | KO: 평생 기술 지원

دعم تقني دائم | HE: תמיכה טכנית לכל החיים

 support@anker.com

(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00 - 17:00 (PT)  
(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)  
(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00  
(日本) +81 (0)3 4455 7823 月 - 金 9:00 - 17:00  
(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

\*EN: Please note that your rights under applicable law governing the sale of consumer goods remain unaffected by the warranties given in this Limited Warranty.

DE: Die gesetzlichen Gewährleistungspflichten bleiben von der beschränkten Herstellergarantie unberührt.

ES: Tenga en cuenta que los derechos que le conceden las leyes aplicables que rigen la venta de bienes de consumo no se ven afectados por las garantías que proporciona esta garantía limitada.

FR: Notez que vos droits dans le cadre de la législation régissant la vente de biens de consommation ne sont pas affectés par les garanties accordées dans cette garantie limitée.

IT: Si prega di notare che i diritti del cliente ai sensi della legge applicabile in materia di vendita di beni di consumo non sono influenzati dalle garanzie concesse dalla presente Garanzia limitata.