





SERIES 5


Using as a Power Bank モバイルバッテリーとして使用する

1. Check the battery level.
1.LEDインジケーターでバッテリー残量を確認できます。




Anker 521 Power Bank
(PowerCore Fusion, 45W)
QUICK START GUIDE

2. Charge your devices.
2. デバイスを充電します。



Recharging Your Power Bank in Either Way 本体の充電方法は2通りあります



Plug it into a power outlet
USB-Cケーブルを使って、コンセントに繋がります




For FAQs and more information, please visit:
anker.com/support




Product Number: A1626 51005003549 V01

Using as a Wall Charger 充電器として使用する



The PowerCore will charge USB devices first before recharging itself.
本体をコンセントに繋ぎながら複数のデバイスへの充電を行う場合、デバイスへの充電が優先されます。



When used as a wall charger to charge a phone, the power bank will automatically recharge so you'll always be fully powered.
本体をコンセントに繋ぎながら1つのデバイスへの充電を行う場合、本体への充電とデバイスへの充電は同時に行われます。

Specifications 製品の仕様

Cell Capacity セル容量	5000mAh
AC Input AC定格電圧・電流	100V-240V-50-60Hz/1.5A
USB-C Input USB-C 入力	5V ≒ 2.1A
Charger mode / 充電器として使用時	
USB-C Output USB-C 出力	5V ≒ 3A / 9V ≒ 3A 15V ≒ 3A / 20V ≒ 2.25A
Total Output 合計出力	45W Max
Battery mode / モバイルバッテリーとして使用時	
USB-C Output USB-C 出力	5V ≒ 3A / 9V ≒ 2.22A
Total Output 合計出力	5V ≒ 3.6A Max
Size サイズ	71×59.5×31 mm