


ANKER SOLIX



クイックスタートガイド

Anker SOLIX C1000 Gen 2 Portable Power Station



取扱説明書はこちら


各部分の名称



- | | | |
|------------|----------------|----------------|
| ① USB ポート | ② 液晶画面 | ③ AC 出力ポート |
| ④ 主電源ボタン | ⑤ リセットボタン | ⑥ AC 出力ボタン |
| ⑦ AC 入力ポート | ⑧ 過負荷保護ボタン | ⑨ XT-60i 入力ポート |
| ⑩ シガーソケット | ⑪ シガーソケット出力ボタン | |

電源オン / オフ

※初めてご使用になる前に、本製品を充電して起動します。




本製品の起動

AC 充電

初めてご使用になる際は、本製品を充電することで起動できます。


コンセントからの充電
通常モード：最大 1200W
超急速充電モード：最大 1500W

通常で速度で充電すると、バッテリーを長持ちさせることができます。この機能は Anker アプリで有効または無効にできます。




ソーラーパネルからの充電

- ・ソーラー入力は最大 600W です。本製品は MC4 コネクタもしくは XT-60i / XT-60 マスコネクタを備えた 11~60V のソーラーパネルに対応しています。Anker 純正のソーラーパネル (100W / 200W / 400W) のご使用をおすすめいたします。
- ・本製品にはソーラーパネルの接続に必要なアクセサリは付属しておりませんのでご注意ください。(接続に必要なアクセサリは Anker 製ソーラーパネルに同梱されています。)




シガーソケットからの充電



Product Number: A1763
51005005557 V2


● 機器への給電

AC / USB / シガーソケットからの給電




 Anker アプリのダウンロード


1. アプリをインストールします。



2. アカウントを登録もしくはスキップを押します。



3. アプリ内の指示に従って本製品を追加すると、本製品を遠隔操作することができます。



* Wi-Fiを利用して機器を追加することも可能です。