


QUICK START GUIDE

Anker SOLIX F3000
Portable Power Station




For User Guide / App / Support

Vers le guide d'utilisation / l'application / l'assistance
取扱説明書 / アプリ / よくある質問 など

Overview

FR: APERÇU | JP: 各部分の名称



❶ Ambient Light
FR: Lumière ambiante
JP: アンビエントライト

❺ IoT Button
FR: Bouton IoT
JP: IoT ボタン

❾ Car Socket Port
FR: Port de prise voiture
JP: シガーソケットポート

❿ AC Outlet Button
FR: Bouton de prise C.A.
JP: AC 出力ボタン

⓫ DC Input Port
FR: Port d'entrée C.C.
JP: 発電機入力ポート

⓭ High-PV Input Port
FR: Port d'entrée à haute tension PV
JP: 高圧 PV ポート

❷ Ambient Light Button
FR: Bouton de lumière ambiante
JP: アンビエントライトボタン

❻ Car Socket Button
FR: Bouton de la prise allume-cigare
JP: シガーソケット出力ボタン

⓯ Overload Protection Button*
* Only for models sold in the US and Canada.
FR: Bouton de sécurité contre les surcharges*
* Destiné aux États-Unis et au Canada uniquement.
JP: 過負荷保護ボタン*
* 米国およびカナダでのみご使用可能です。

⓬ LCD Screen
FR: Écran LCD
JP: 液晶画面

⓮ Wheel
FR: Roue
JP: キャスター

⓰ Low-PV Input Port
FR: Port d'entrée basse tension PV
JP: 低圧 PV ポート

❸ Main Power Button
FR: Bouton d'alimentation principal
JP: 主電源ボタン

ⓩ USB-C Output Port
FR: Port de sortie USB-C
JP: USB-C 出力ポート

⓪ AC Output Ports
FR: Ports de sortie CA
JP: AC 出力ポート

⓫ AC Input/Output Port
FR: Port d'entrée/sortie C.A.
JP: AC 入力 / 出力ポート

⓱ Pull Rod
FR: Poignée de traction
JP: 伸縮ハンドル (ボタンを押して引き出し)

❹ Pinhole Reset
FR: Orifice de réinitialisation
JP: リセットボタン

❽ USB-A Output Port
FR: Port de sortie USB-A
JP: USB-A 出力ポート

⓫ Anderson Port
FR: Port Anderson
JP: アンダーソンポート

⓯ Expansion Battery Port
FR: Port de batterie d'extension
JP: 拡張バッテリーポート

⓲ Handle
FR: Poignée
JP: ハンドル

Activating / Recharging Your Power Station

FR: Mise en service / Recharge de votre Power Station

JP: 本製品の起動 / 充電

💡 Before using the power station for the first time, recharge it to activate.

FR: Avant d'employer la Power Station pour la première fois, rechargez-la afin de l'activer.
JP: 初めてご使用になる前に、本製品を充電して起動します。

AC Recharging

FR: Recharge en C.A.

JP: コンセントからの充電

Recharging via AC Wall Outlet

FR: Recharge à l'aide d'une prise murale C.A.


JP: コンセントからの充電

US/Canada: 1,800W Max

Japan: 1,500W Max

FR: États-Unis/Canada : 1 800 W Max

JP: 日本 : 最大 1500W




Recharging via EV Station
FR: Recharge via une borne électrique
JP: EV スタンドからの充電

US/Canada: 3,600W Max

Japan: 3,000W Max

FR: États-Unis/Canada : 3 600 W max

JP: 日本 : 最大 3000W



Recharging via Third-Party Generator

FR: Recharge à l'aide d'un générateur tiers


JP: サードパーティ製の発電機からの充電

US / Canada : 120V~ 30A, 3,600W Max

Japan : 100V~ 15A, 1,500W Max

FR: États-Unis/Canada : 120V~ 30A, 3,600W Max

JP: 日本 : 100V~ 15A, 最大 1,500W



DC Recharging

FR: Recharge en C.C.

JP: 外部電源からの充電

Solar Panel Recharging (2,400W Max)


FR: Recharge par panneau solaire (2 400 W max)

JP: ソーラーパネルからの充電 (最大 2400W)

High-PV Input Port Wiring Diagram (11-165V=17A Max, 1,600W Max)

FR: Port d'entrée haute tension PV – Consignes de câblage (11-165V=17A Max, 1 600 W max)

JP: 高圧 PV ポートの配線方法 (最大 1600W)



PAP 22
Raccolta Carta




Product Number: A1782
51005005387 V2

Low-PV Input Port Wiring Diagram (11-60V= $\approx$ 17A Max, 800W Max)

FR: Port d'entrée basse tension PV – Consignes de câblage (11-60V= $\approx$ 17A Max, 800 W max.)

JP: 低圧 PV ポートの配線方法 (最大 800W)



Powering Your Devices

FR: Alimentation des équipements | JP: 機器への給電

AC Powering


FR: Alimentation en C.A.

JP: コンセントからの給電

Press the AC outlet button and connect your devices.

FR: Appuyez sur le bouton de prise secteur et connectez vos appareils.


JP: AC 出力ボタンを押して、機器を接続します。



Double-press the AC outlet button to turn on EV mode.

FR: Appuyez deux fois sur le bouton de la prise C.A. afin d'activer le mode VE.

JP: AC 出力ボタンを 2 回押して、EV 充電モードを起動します。




Press the AC outlet button and connect the power station to your inlet box or transfer switch. This will power backup loads.

* Only for models sold in the US and Canada.

FR: Appuyez sur le bouton de prise C.A. et connectez la centrale électrique à votre boîtier d'entrée ou à votre commutateur de transfert pour alimenter les charges qui nécessitent une électricité de secours.

* Destiné aux États-Unis et au Canada uniquement.

JP: * 米国およびカナダでのみご使用可能です。




Connect the power station to Anker SOLIX Bi-Directional Inlet Box to power your devices. This also allows the mains to recharge your power station.

* Only for models sold in the US and Canada.

FR: Connectez la centrale électrique au boîtier d'entrée bidirectionnel Anker SOLIX pour alimenter certains appareils sur le même circuit. La centrale peut également être rechargée à partir du réseau électrique de cette manière.

* Destiné aux États-Unis et au Canada uniquement.


JP: * 米国およびカナダでのみご使用可能です。



USB Ports Powering

FR: Ports USB Alimentation


JP: USB ポートからの給電



Car Socket Powering

FR: Alimentation de la prise allume-cigare

JP: シガーソケットからの給電



Installing the App


FR: Installation de l'application | JP: アプリのインストール

Download the Anker app and follow the in-app instructions to add Anker SOLIX F3000

Portable Power Station. Then you can remotely control it.

FR: Appuyez sur le bouton de prise C.A. et connectez la centrale électrique à votre boîtier d'entrée ou à votre commutateur de transfert pour alimenter les charges qui nécessitent une électricité de secours.

JP: Anker アプリをインストールし、アプリ内の指示に従って本製品を追加すると、本製品を遠隔操作することができます。



Anker App

