

soundcore



Model: A3062
5100500xxxx V1

Soundcore Space One Pro

クイックスタートガイド



取扱説明書はこちら



よくある質問 / サポート動画はこちら



アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、サウンドのカスタマイズ (イコライザーによる音質調整・Dolby Audio®・LDAC・HearIDサウンド) や、ノイズキャンセリングのモード切り替え、マルチポイント接続、本体操作のカスタマイズ、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。
機能の詳細や使い方は、前ページの取扱説明書からご確認くださいませ。


本製品が Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリストアから最新のバージョンに更新してください。

注)・アプリは日本語でご使用いただけます。

・アプリのデザインや仕様は予告なく変更されることがあります。



各部分の名称



1. USB-C 充電ポート
2. 3.5mm オーディオジャック
3. LED インジケータ
4. 電源ボタン
5. NC ボタン
6. 音量アップボタン
7. 音量ダウンボタン
8. 多機能ボタン




装着方法



「L」と記載のある方が左耳に、「R」と記載のある方が右耳にくるように装着します。快適に装着いただけるよう、ヘッドバンドの長さを調節してください。



電源オン & ペアリング




自動ペアリング：

- ① 本製品を初めてお使いの機器とペアリングする際、電源ボタンを 2 秒間長押しして電源をつけると、本製品は自動で Bluetooth ペアリングモードに入ります。
 - ② ご使用の機器の Bluetooth をオンにし、Bluetooth 設定画面で「**soundcore Space One Pro**」を選択し、接続します。
- ※ペアリング中は、LED インジケーターは青色に点滅します。ペアリングが完了すると、LED は 3 秒間点灯した後、消灯します。

- **Google Fast Pair**：本製品は、Google が提供する Fast Pair 機能を利用し Android 端末 (Android 6.0 以降) とワンタッチで簡単にペアリング設定することができます。
- **手動ペアリング**：新しい機器とペアリングする際など、手動でペアリングモードに入るには、本製品の電源がオフの状態電源ボタンを 5 秒間長押しします。



充電方法




バッテリー残量が低下すると、音声プロンプトで通知されます。
付属の USB-C ケーブルを使って、本製品を充電してください。

バッテリーが満充電になるまで、約 2 時間かかります。また、短時間充電にも対応し、約 5 分の充電で最大 8 時間の再生が可能です。

注)・USB-C ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
・充電中は、本製品の電源をオンにしないでください。
・再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。



マルチポイント接続




本製品は同時に 2 台の機器と接続できるため、機器の切り替えを簡単に行っていただくことができます。接続方法は次の 2 通りあります：

方法 1：手動で接続する

1 台目の機器に接続した状態で電源ボタンを 2 回押しすと、Bluetooth ペアリングモードに入り 2 台目の機器と接続できるようになります。



マルチポイント接続




方法2：Soundcore アプリから接続する
Soundcore アプリのホーム画面右上にある「設定」アイコンから、「マルチポイント接続」>「マルチポイント接続」をオン>「新しい機器と接続する」をタップすると、Bluetooth ペ어링モードに入り2台目の機器とペ어링できるようになります。

過去に接続した機器は、リストから削除することができます。

注) アプリのデザインや仕様は予告なく変更されることがあります。



操作方法




操作方法

	モード切り替え (ノイズキャンセリング/外音取り込み)		1回押す
	電源オン/オフ		2秒間長押し
	再生/一時停止		1回押す
	次へ		2秒間長押し
	戻る		2秒間長押し
	音量を上げる		1回押す
	音量を下げる		1回押す
	着信に応答/通話を終了		1回押す
	着信を拒否		2秒間長押し
	ミュート/ミュート解除		2秒間長押し
	音声アシスタントを起動		2秒間長押し

操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズいただけます。


ノイズキャンセリング



周囲のノイズを軽減するには、NC ボタンを押してノイズキャンセリングモード(デフォルト)に切り替えてください。ノイズキャンセリングモードは Soundcore アプリでカスタマイズいただけます。

- **自動でモード切り替え:** 周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングのレベルを自動で調整します。
- **手動でモード切り替え:** 周囲の環境に合わせて、ノイズキャンセリングレベルを手動で調整できます。


外音取り込みモード



音楽を聴きながら会話や公共施設のアナウンス等の外音を同時に聞くには、NC ボタンを押して外音取り込みモードに切り替えてください。外音取り込みモードは Soundcore アプリでカスタマイズいただけます。

- **カスタム**：外音取り込みのレベルを手動で設定できます。

サイドトーン機能




サイドトーン機能により、本製品を装着しながら通話をする時、ご自身の声がより大きくはっきりと聞こえます。

- ※ サイドトーン機能はデフォルトでオンになっています。オフにするには、Soundcore アプリで設定をご変更ください。



EASY CHAT




EASY CHAT では、本製品の着用中に会話をすると自動的に音楽の音量が小さくなり、話している相手の声が大きくなります。そのため、ヘッドホンを着用したまま快適に会話を行うことができます。話し終わって 5 秒間 (※) 経つと、EASY CHAT は自動でオフになり、本製品は通常のモードに戻ります。


※ 時間設定は Soundcore アプリで変更いただけます。

注) EASY CHAT は、Soundcore アプリからオンにできます。

LDAC LDAC




LDAC LDAC



- LDAC を使用してハイレゾ音源再生を体験するためには、Android 8.0 以降を搭載した機器を使用してください。iOS 端末は LDAC 非対応です。
 - LDAC ではより高品質のサウンドをお楽しみいただけますが、消費電力が増加し再生可能時間が短くなります。
 - 干渉の少ない環境で LDAC を有効にして、安定した Bluetooth 接続を確保してください。
1. Soundcore アプリのホーム画面で「サウンドエフェクト」をタップします。
 2. 「オーディオ品質優先」を選択して、LDAC コーデックに切り替えます。
 3. マルチポイント接続で 2 台の機器と接続していると、ヘッドホンが LDAC に対応していないと通知されます。この場合は、マルチポイント接続を解除してから LDAC をオンにしてください。また、Dolby Audio® のご利用中は LDAC をオンにできません。Dolby Audio をオフにしてから、LDAC をオンにしてください。
 4. コーデックの切り替えには約 10 秒かかります。新しいファームウェアが利用可能な場合は、更新を求められる場合があります。



有線接続




付属の 3.5mm AUX ケーブルでオーディオ機器と接続し、音楽を再生することもできます。

- 注) ・有線接続時、Bluetooth 接続は自動的にオフになります。
・有線接続時、NC ボタンで切り替えられるモードは「ノイズキャンセリング」と「外音取り込み」のみになります。また、他のボタン操作は無効になります。



LED インジケータ



	白色に点滅		青色で点灯
	赤色にゆっくり点滅		赤色で点灯
	青色にゆっくり点滅		消灯




収納方法





リセット




片耳からしか音が聞こえない場合や本製品と機器を適切に接続できない場合は、以下の手順で本製品のリセットを行ってください。

1. お使いの機器の Bluetooth 設定から、本製品とのペアリング履歴を削除します。
2. 音量アップボタンと電源ボタンを同時に 5 秒間長押しし、LED インジケーターが赤色に 3 回点滅するまで待ちます。

20



ファームウェアの更新



本製品をアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。

更新が完了するまで本製品の電源は切らず、お使いの機器と接続したままにしてください。また、接続を安定させるため、更新中はいずれの操作も行わないでください。

21



製品の仕様

入力	5V / 1.2A
バッテリー出力 (mAh)	350mAh × 2
充電時間	最大 2 時間
再生可能時間 (ANC オフの場合)	最大 60 時間
再生可能時間 (ANC オンの場合)	最大 40 時間
ドライバーユニット	40mm
周波数応答	20Hz-40kHz
電気抵抗	16 Ω
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	15m

安全にご使用いただくために

本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。警告・注意事項に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我等の重大な事故につながる恐れがあります。また、本書は大切に保管してください。

警告：誤った取扱いにより、使用者が死亡または重症を負う可能性がある場合に関する注意事項

1. 取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。また、取扱説明書記載の付属品のみを使用すること。
2. お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもと使用すること。お子様や監督が必要な方の手の届かない安全な場所に保管すること。
3. 本製品の動作温度 (-10°C ~ 40°C) を守って使用すること。
4. 感電のリスクがあるため、本製品を水濡れさせたり、濡れた手で取り扱わないこと。
5. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、落下に十分注意して使用すること。落下等により大きな衝撃を与えた場合、直ちに使用を中止すること。
6. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、本製品を絶対に分解、改造、修理しないこと。本製品の故障時は、弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。
7. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、下記に該当する不具合がある場合は直ちに使用を中止すること。
 - 破損、水濡れ、製品入出力ポートへの異物混入
 - 膨張、発煙、異臭、異常発熱、液漏れ、充放電異常 (充電容量が極端に少ないなど)
8. 火事や爆発、怪我につながる恐れがあるため、次のような環境で使用、保管しないこと。
 - 直射日光下、炎天下の車内、火気のある場所 (製品動作温度を超える状況が該当)
 - 湿度の多い場所、水気のある場所
 - 気圧が極端に低い環境
9. 火災・発熱の原因となるため、製品入出力ポートに水気やほこりなどの異物が付着している場合、取り除いて使用すること。

10. 製品本体または入力ポートに水気が付着している場合は、完全に乾かしてから充電すること。
11. ショートの原因となるため、入出力ポートにピンなどの金属類を差し込まないこと。また、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないこと。
12. 本製品の充電完了後は、充電機器を接続したまま長時間放置しないこと。
13. ケーブルは根元まで接続機器に差し込むこと。変形、損傷しているケーブルを接続しないこと。
14. 本製品および付属品の取扱時には、以下の点を守ること。
 - ・引っ張らない・物で挟まない・傷つけない・破損させない・物を載せない・端子を変形させない
15. 熱がこもりやすい環境（浴室や布団の中や、耳を覆う帽子との長時間の併用など）で使用しないこと。
16. 万が一、製品本体から電解液が漏液した場合、素手で触らないこと。電解液が皮膚に付着、もしくは目に入った場合、水道水などで十分に洗い流した後、直ちに医師の診察を受けること。
17. バッテリー性能の劣化を防ぐため、長期間使用しない場合でも、3ヶ月に1度を目安に充電を行うこと。
18. 本製品に以下の症状がある場合、直ちに使用を中止すること。
 - ・ 本体の充電時間が以前より長い
 - ・ バッテリー残量の減りが以前より早い
 - ・ 機器への給電が遅い、または充電できないことがある
 - ・ 製品本体が以前よりも熱く感じる
 - ・ 本体が膨張しているまたは破損している



：高温注意

注意：誤った取扱いをした時に、使用者が損害を負うおそれがある場合に 関する注意事項

1. 本製品の上に可燃物、ものを乗せないこと。
2. 聴覚障害を避けるため、長時間、大きな音量で聴かないこと。
3. 運転中（自転車の運転を含む）に本製品を使用しないこと。
4. 周囲の音が聞こえないと危険な場所や状況では、本製品を使用しないこと。
5. アプリの機能を利用する際に、アプリ内の注意事項を確認のうえ使用すること。
6. 本製品の音声出力口に汚れが付着すると、音質の低下につながるため、使用後は柔らかく乾いた布や綿棒でお手入れしてください。先の尖ったものを使用しないこと。ショートや腐食の発生により、思わぬ事故を引き起こす可能性があるため、製品に液体が浸らないように注意すること。
7. お手入れの前に、本製品を全ての接続機器から取り外すこと。
8. お手入れの際は、メガネ拭きなどの柔らかく乾いた布で優しく拭くこと。化学薬品や洗剤を使用しないこと。
9. 製品の可動部に無理な力を加えないこと。
10. 金属、プラスチック、シリコン、ゴムなどに敏感なアレルギー体質の方は、本製品を使用する前に医師に相談すること。
11. 耳や聴力に疾患をお持ちの方は、本製品を使用する前にかかりつけの医師に相談すること。
12. 本製品の使用により体調に異変を感じた場合は、直ちに本製品の使用を停止し、医師に相談すること。
13. 本製品から発生する電磁波が、ペースメーカーや植込み型除細動器（ICD）などの医療機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。製品によっては磁石を含む場合があるため、医療機器との間には必ず安全な距離を保つこと。
14. 正しくお使いいただいた場合でも、内蔵電池の性能は経年劣化します。バッテリーを長持ちさせるには以下の事項を守ること。
 - ・ 本製品の充電残量が完全になくなる前に充電する。
 - ・ 過放電を防ぐために、本製品を定期的に使用する。
 - ・ 長時間使用しない場合、少なくとも3ヶ月に一度充電する。

免責

16. 空気が乾燥する時期に本製品を使用すると、耳にビリビリ(チクチク)とした痛みを感じる場合がございます。これは人体に蓄積される静電気によるものであり、製品の故障ではございません。もし痛みが気になる場合は、使用を一時中断し、しばらく経過した後再度ご使用ください。
17. 本製品の使用または使用不能から生じる付随的損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。大切なデータは必ずバックアップを取ってください。
18. 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄するときはリチウムイオン電池の取り外しはお客様で行わず、下記カスタマーサポートにご連絡をお願いいたします。

【アンカー・ジャパン株式会社 カスタマーサポート】

☎ 03-4455-7823 (平日9:00-17:00) ✉ support@anker.com



カスタマーサポート



アンカー・ジャパン株式会社

万が一製品に不具合等がございましたら、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

☎ 03-4455-7823 | 平日9:00-17:00 / 年末年始を除く ✉ support@anker.com

🌐 Anker Japan 公式サイト: <https://www.ankerjapan.com>

- ご購入日から18ヶ月以内に製品不具合が生じた場合は、確認後、迅速に同一の製品と交換又は修理対応等当社にて適切と判断する対応をお承り致します(ただし、説明書の通りに製品をご使用いただいた場合に限りです)。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を24ヶ月へ自動延長致します。
- 製品の不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担致しますが、適用はご購入いただいた国内のみになります。但し、製品本体及び購入証明(レシートなど)を提示いただけない場合は保証対象外となります。

© Anker Japan Co., Limited. All rights reserved.

- Anker, Soundcore ウルトライズキャンセリングおよび HearID は、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。
- Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Anker Innovations Limited はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- Dolby はドルビーラボラトリーズの登録商標です。
- LDAC および LDAC ロゴは、ソニー株式会社の商標です。
- Google は、Google LLC. の商標です。
- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

FCC ID: 2AOKB-A3062

IC: 23451-A3062



210-226778



Bluetooth®

