


soundcore







Soundcore Frames

USER MANUAL

同梱品


- 開封後、以下の部品が全て同梱されているかご確認ください。
- 部品が破損している場合は、本製品を使用せず、カスタマーサポートにご連絡ください。




- オーディオテンプル
- フレーム
- トラベルケース
- 磁気充電ケーブル
- クリーニングクロス

組み立て方法

- オーディオテンプル (つるの部分) をフレーム両サイドの所定の位置に押し込み、しっかりと取り付けます。




- フレームを別売りのフレームに変更する場合は、クイックリリースヒンジ (丁番) を持ち、オーディオテンプル (つるの部分) を軽く引いて取り外します。




セットアップ

- 本製品を初めてご使用になる際に、次のセットアップを行ってください。
1. 本製品に充電ケーブルを接続すると、充電ケーブルの LED インジケーターが緑色に点灯します。
 2. 1 分間待ってから、本製品を装着します。自動的に電源がオンになり、Bluetooth ペアリングモードになります。音声ガイダンスが聞こえたら、ご使用の機器の Bluetooth リストで「Soundcore Frames」を選択して、接続します。



充電

- 損傷を防ぐため、付属の磁気充電ケーブルを使用してください。
 - 本製品を初めてご使用になる前に、満充電してください。
1. 磁気充電ケーブルの充電端子をオーディオテンプレの充電ポートに合わせます。
 - 正常に接続されると、充電ケーブルの LED インジケーターが緑色に点灯します。
2. 充電ケーブルのコネクタを USB 充電器に接続します。




●	緑色で点灯	充電中
●	消灯	満充電

- 本製品を充電しながらオーディオを再生することはできません。
- 本製品は充電しながら装着しないでください。

電源オン / オフ

- 本製品は、装着すると自動的に電源がオンになります。
- 本製品を外した後、2 分後に電源がオフになります。




手動電源オン / オフ

- 手動で電源オン：左右のオーディオテンプレの湾曲部分を、音声ガイダンスが聞こえるまで同時にタッチしてください。
- 手動で電源オフ：Soundcore アプリ上で「ベータ版機能」を選択し、「手動で電源オフ」をオンにした後、片方のオーディオテンプレのロゴ部分を 3 秒間長押しすることで手動で電源をオフにすることができます。

Bluetooth ペアリング

ペアリング方法


1. 本製品は、装着すると自動的に Bluetooth ペアリングモードになります。
2. ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「Soundcore Frames」を選択し、接続してください。



- 本製品の電源をオンにすると、前回正常に接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。

手動でペアリングモードに入る方法

- 別の機器とペアリングするには、本製品を装着し、音声案内が聞こえるまで両方のオーディオテンプレのロゴ部分を 3 秒間長押しします。




操作方法

- オーディオテンプレのロゴ部分にあるタッチボタンで、機能の操作ができます。
- 操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズできます。
- 音量は、お使いのスマートフォンの音量コントロールを使用して調整してください。

🎵	
再生 / 一時停止	2 回タップ
次へ	後方にスライド (ロゴ部分)
戻る	前方にスライド (ロゴ部分)
📞	
着信に応答する / 通話を終了する	2 回タップ

音声コントロール


- Soundcore アプリで音声コントロールを有効にし、使用する言語を選択できます (現在日本語には対応しておりません)。
- ウェイクワードなしで簡単に制御できます。



- 上記の 8 つの音声コマンドのみご利用いただけます。


装着検出

- 本製品を外すと再生が自動的に一時停止し、装着すると再開します。




Soundcore アプリ

- Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。
- **タッチコントロールのカスタマイズ:** タッチコントロール (再生、Siri の起動) はアプリでカスタマイズできます。
- **イコライザー設定:** アプリでは様々なイコライザー設定からお好みのものをお選びいただけます。各ジャンルの音楽をそれぞれに最適な音質でお楽しみいただけます。
- **音声コントロール:** 使用する言語をお選びいただけます (現在日本語には対応していません)。
- **ファームウェア更新:** 本製品をアプリに接続する際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。 ご使用前に、ファームウェアが最新の状態になっていることを確認してください。




Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



リセット

- 接続ができない場合、または機能上の問題が発生した場合は、本製品をリセットしてください。
- 音声案内が聞こえるまで、両方のオーディオテンプレルのロゴ部分を 10 秒間長押しします。



保管

- 本製品を長期間保管する前に、必ず満充電してください。
- 本製品を意図的に水に浸したり、海水、塩水、塩素水、またはその他の液体（飲料など）にさらしたりしないでください。
- 本製品を加圧水、高速水、石鹼水、または極端に湿度の高い環境（浴室など）にさらさないでください。
- 本製品に食べ物、油、ローション、その他の研磨剤をこぼさないでください。
- お手入れの際は、柔らかく乾いた布で拭いてください。フレームの清掃には、水、化学薬品、研磨剤を使用しないでください。レンズの清掃には、アルコールを含まないレンズクリーナーと柔らかい布を使用してください。
- 本製品は乾燥した環境で保管してください。本製品が水に浸された場合は、冷風のヘアドライヤーを使用して乾燥させてください。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5 V $\equiv$ 400mA
バッテリー容量	110 mAh
充電時間	約 1 時間
再生可能時間（音量や再生コンテンツにより異なる）	最長 5.5 時間
スピーカー（左右）	25 × 8mm スピーカー + ϕ 8mm スピーカー
アンプ周波数帯域	20 Hz - 20 kHz
電気抵抗	22 Ω , 30 Ω
防水規格	IPX4
通信方式	Bluetooth 5.2
Bluetooth 動作範囲	10 m

注意）純正または推奨のアクセサリのみをご使用ください。製品を改造した場合は保証対象外となります。