

For FAQs and more information, please visit :

[soundcore.com / support](https://soundcore.com/support)



STRIKE 3

USER MANUAL



@soundcoreaudio



@soundcoreaudio



@SoundcoreAudio

Model: A3830



soundcore

English	01	Português	53
Čeština	05	Русский	57
Dansk	09	Slovenský Jazyk	61
Deutsch	13	Slovenski Jezik	65
ελληνικά	17	Svenska	69
Español	21	Türkçe	73
Suomi	25	日本語	77
Français	29	한국어	81
Magyar	33	简体中文	85
Italiano	37	繁體中文	89
Nederlands	41	Portugues do Brasil	93
Norsk	45	لَعَرَبِيَّة	97
Język polski	49	בְּרִית	101


What's in the Box



Gaming Headset






Detachable
Microphone Boom



Quick Start Guide

At a Glance




- ➊ Adjustable Padded Headband
- ➋ LED Light Ring
- ➌ Cool Ear Cushions
- ➍ Microphone Jack
- ➎ Mic Mute Switch
- ➏ Volume Wheel
- ➐ 7.1 Surround Sound Switch
(Using with the Soundcore App)
- ➑ USB Connector

Setup


Insert the USB connector to your Sony PS4.



Insert the USB connector to your PC.



Insert the microphone boom to the headset.



7.1 surround sound: Customize the virtual multi-channel stereo surround sound and enjoy an immersive gaming experience.



Microphone: Adjust the microphone volume to suit your gaming environment.



Equalizer: Preset the perfect sound profiles to suit your audio and customize your unique sound mode.



APP

To control the gaming headset from your PC (Windows 7, 8, 10), visit <http://www.soundcore.com/strike> to download the Soundcore Strike App.



- Unplug the headset from your PC while installing the App.
- Reboot your PC after the successful installation.

Firmware Update: Always make sure to keep the firmware up-to-date.




Specifications




Specifications are subject to change without notice.

Driver	52 mm
Frequency response	20 Hz - 20 kHz
Impedance	32 Ω $\pm$ 15%
Rated power	30 mW
Sensitivity	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
Microphone sensitivity	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Headset connection	USB-A
Cable length	1.7 m


Obsah balení



Herní náhlavní souprava






Odpojitelný držák
na mikrofon



Stručná příručka


Přehled




- 1 Nastavitelná vycpaná čelenka
- 2 Kroužek s LED světlem
- 3 Ochlazující vycpávky do uší
- 4 Konektor na mikrofon
- 5 Přepínač ztišení mikrofonu
- 6 Kolo na ovládání hlasitosti
- 7 Přepínač prostorového zvuku 7.1 (pomocí aplikace Soundcore)
- 8 Konektor USB

Nastavení


Do Sony PS4 vložte konektor USB.



Do počítače PC vložte konektor USB.



Do náhlavní soupravy vložte držák na mikrofon.



Prostorový zvuk 7.1:
Přizpůsobte si virtuální vícekanálový stereo prostorový zvuk a užijte se vzrušující herní zážitek.



Mikrofon: Přizpůsobte si hlasitost mikrofonu podle svého herního prostředí.



Ekvalizér: Předvolte si dokonalé zvukové profily podle zvuku a přizpůsobte si jedinečný zvukový režim.



APLIKACE

Chcete-li ovládat náhlavní herní soupravu z počítače PC (Windows 7, 8, 10), navštivte <http://www.soundcore.com/strike> a stáhněte si aplikaci Soundcore Strike.



- Během instalace aplikace odpojte náhlavní soupravu z počítače PC.
- Po úspěšné instalaci počítač PC restartujte.

Aktualizace firmwaru: Vždy zkontrolujte, že firmware je aktuální.




Specifikace




Specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Ovladač	52 mm
Frekvenční rozsah	20 Hz - 20 kHz
Impedance	32 Ω $\pm$ 15%
Jmenovitý výkon	30 mW
Citlivost	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
Citlivost mikrofonu	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Připojení náhlavní soupravy	USB-A
Délka kabelu	1,7 m


Hvad der er i kassen



Spilheadset





Aftagelig
mikrofonarm



Lynvejledning


Et overblik




- 1 Justerbart polstret hovedbånd
- 2 LED-lysring
- 3 Kølende ørepuder
- 4 Mikrofon-jackstik
- 5 Kontakt til at slå mikrofon fra
- 6 Lydstyrkehjul
- 7.1 Kontakt til Surround Sound (Til brug med Soundcore-appen)
- 7 (Til brug med Soundcore-appen)
- 8 USB-stik

Konfigurer


Indsæt USB-stikket i din Sony PS4.



Indsæt USB-stikket i din PC.



Indsæt mikrofonarmen i headsettet.



7.1 surround sound: Tilpas den virtuelle multikanal-stereo-surround sound og få en medrivende spiloplevelse.



Mikrofon: Juster mikrofonlydstyrken så den passer til spilmiljøet.



Equalizer: Forudindstil de perfekte lydprofiler der passer din lyd og tilpas dit unikke lydbillede.



APP

For styring af dit spilheadset fra din PC (Windows 7, 8, 10), besøg, <http://www.soundcore.com/strike> for at hente Soundcore Strike-appen.



- Frakobl headsettet fra din PC under installation af appen.
- Genstart din PC når appen er installeret.

Firmware-opdatering: Sørg for, at firmwaren altid er opdateret.




Specifikationer




Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Driver	52 mm
Frekvensgang	20 Hz - 20 kHz
Impedans	32 Ω ± 15%
Normeret effekt	30 mW
Følsomhed	113 ± 3 dB @1 kHz
Mikrofonfølsomhed	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Headsetforbindelse	USB-A
Kabellængde	1,7 m


Im Lieferumfang



Gaming-Headset




Abnehmbarer
Mikrofonarm



Kurzanleitung


Auf einen Blick



- 1 Verstellbares, gepolstertes Stirnband
- 2 LED Leuchtring
- 3 Kühlende Ohrpolster
- 4 Mikrofonbuchse
- 5 Mikrofon-Stummschalter
- 6 Lautstärkeregler
- 7 7.1 Surround Sound-Schalter (bei Verwendung der Soundcore App)
- 8 USB-Stecker

Einrichtung


Stecken Sie den USB-Stecker in Ihre Sony PS4.



Stecken Sie den USB-Stecker in Ihren PC.



Stecken Sie den Mikrofonarm in das Headset.



7.1 Surround Sound: Passen Sie den virtuellen Mehrkanal-Surround-Sound an und freuen Sie sich auf intensive Gaming-Erlebnisse.



Mikrofon: Stellen Sie die Mikrofonlautstärke entsprechend Ihrer Gaming-Umgebung ein.



Equalizer: Wählen Sie perfekte Audio-Soundprofile und passen Sie den Soundmodus an Ihre Bedürfnisse an.



Firmware-Update: Stellen Sie sicher, dass die Firmware immer auf dem neuesten Stand ist.



APP

Um das Gaming-Headset über Ihren PC (Windows 7, 8, 10) zu steuern, besuchen Sie <http://www.soundcore.com/strike> und laden Sie die Soundcore Strike App herunter.




- Trennen Sie das Headset vom PC, während die App installiert wird.
- Starten Sie den PC nach erfolgreicher Installation neu.

Technische Daten


Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

Driver	52 mm
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz
Impedanz	32 Ω ± 15%
Nennleistung	30 mW
Empfindlichkeit	113 ± 3 dB @ 1 kHz
Mikrofonempfindlichkeit	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Headset-Anschluss	USB-A
Kabellänge	1,7 m


Περιεχόμενα συσκευασίας



Ακουστικά για παιχνίδια






Αποσπάσιμος
βραχίονας μικροφώνου



Οδηγός γρήγορης
έναρξης χρήσης


Με μια ματιά



- 1 Ρυθμίστιμο περιμετώπιο με επένδυση
- 2 Φωτεινός δακτύλιος LED
- 3 Δροσιστικά μαξιλαράκια ακουστικών
- 4 Υποδοχή μικροφώνου
- 5 Διακόπτης σίγασης μικροφώνου
- 6 Τροχός ρύθμισης έντασης ήχου
- 7 Διακόπτης περιφερειακού ήχου 7.1 (για χρήση με την εφαρμογή Soundcore)
- 8 Σύνδεσμος USB

Ρύθμιση


Συνδέστε το βύσμα στον σύνδεσμο USB στο Sony PS4 σας.



Συνδέστε το βύσμα στον σύνδεσμο USB στον υπολογιστή σας.



Περάστε τον βραχίονα του μικροφώνου στα ακουστικά.



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προκειμένου να μπορείτε να ελέγχετε τα ακουστικά για τα παιχνίδια από τον υπολογιστή σας (αν έχετε Windows 7, 8, 10), επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://www.soundcore.com/strike> και προχωρήστε στη λήψη της εφαρμογής Soundcore Strike.



- Αποσυνδέστε τα ακουστικά από τον υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής.
- Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση, επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Περιφερειακός ήχος
7.1: Εξατομικεύστε τον στερεοφωνικό περιφερειακό ήχο μέσω εικονικών πολλαπλών καναλιών και απολαύστε μια συναρπαστική εμπειρία στα παιχνίδια σας.



Μικρόφωνο: Ρυθμίστε την ένταση του μικροφώνου ώστε να ενδείκνυται για το περιβάλλον στο οποίο παίζετε τα παιχνίδια σας.



Ισοσταθμιστής: Προκαθορίστε τα προφίλ τέλειου ήχου που ενδείκνυνται κατά περίπτωση και εξατομικεύστε την αποκλειστικά δική σας λειτουργία ήχου.



Ενημέρωση υλικολογισμικού: Πρέπει να βεβαιώνετε ότι η έκδοση του υλικολογισμικού σας είναι πάντα η πιο πρόσφατη.




Προδιαγραφές


Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Πρόγραμμα οδήγησης	52 χιλιοστά
Απόκριση συχνότητας	20 Hz - 20 kHz
Εμπέδηση	32 Ω ± 15%
Ονομαστική ισχύς	30 mW
Ευαισθησία	113 ± 3 dB @ 1 kHz
Ευαισθησία μικροφώνου	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Σύνδεση ακουστικών	USB-A
Μήκος καλωδίου	1,7 μέτρα


Contenido de la caja



Auriculares para gaming




Brazo de micrófono
desmontable



Guía de inicio rápido


Vista general




- 1 Diadema acolchada ajustable
- 2 Anillo de iluminación LED
- 3 Almohadillas refrigerantes para las orejas
- 4 Conector de micrófono
- 5 Interruptor para silenciar el micrófono
- 6 Rueda de volumen
- 7 Interruptor de sonido envolvente 7.1 (a través de la aplicación Soundcore)
- 8 Conector USB

Configuración


Inserte el conector USB en la consola Sony PS4.



Inserte el conector USB en el ordenador.



Inserte el brazo de micrófono en los auriculares.



Sonido envolvente 7.1: el sonido envolvente estéreo multicanal se puede personalizar para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva.



Micrófono: el volumen se puede ajustar para que se adapte al entorno de juego.



Ecualizador: preestablezca los perfiles de sonido idóneos que mejor se adapten al audio y personalice un modo de sonido único.



Actualización de firmware: asegúrese de que el firmware esté siempre actualizado.



Aplicación

Para controlar los auriculares para gaming desde el ordenador (Windows 7, 8, 10), visite <http://www.soundcore.com/strike> para descargar la aplicación Soundcore Strike.



- Desconecte los auriculares del ordenador durante la instalación de la aplicación.
- Reinicie el ordenador una vez que la instalación se haya completado correctamente.


Especificaciones




Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Altavoz dinámico	52 mm
Respuesta de frecuencia	20 Hz - 20 kHz
Impedancia	32 Ω ± 15%
Potencia nominal	30 mW
Sensibilidad	113 ±3 dB a 1 kHz
Sensibilidad del micrófono	-40 ±3 dBV a 1 kHz
Conexión de los auriculares	USB-A
Longitud del cable	1,7 m


Pakkauksen sisältö



Pelikuulokkeet




Irrotettava
mikrofoni



Pikaopas


Pikakatsaus




- 1 Säädettävä pehmustettu pääpanta
- 2 LED-valorengas
- 3 Viileät korvapehmusteet
- 4 Mikrofonipistoke
- 5 Mikrofonin mykistyskytkin
- 6 Äänenvoimakkuuspyörä
- 7 7.1 Surround -äänikytin (käytetään Soundcore-sovelluksen kanssa)
- 8 USB-liitäntä

Asennus


Aseta USB-liitin Sony PS4:ään.



Aseta USB-liitin tietokoneeseen.



Aseta mikrofoni puomi kuulokkeisiin.



SOVELLUS

Jos haluat hallita pelikuulokkeita tietokoneelta (Windows 7, 8, 10), lataa Soundcore Strike -sovellus osoitteesta <http://www.soundcore.com/strike>.



- Irrota kuulokkeet tietokoneesta sovelluksen asennuksen ajaksi.
- Käynnistä tietokone uudelleen onnistuneen asennuksen jälkeen.

7.1 Surround -ääni: Mukauta virtuaalinen monikanavainen surround-stereoääni ja nauti immersiiivisestä pelikokemuksesta.



Mikrofoni: Säädä mikrofoniin äänenvoimakkuus peliympäristöön sopivaksi.



Taajuuskorjain: Esiaseta täydelliset ääniprofiilit äänen mukaan ja mukauta oma yksilöllinen äänitilasi.



Laiteohjelmiston päivitys: Varmista, että laiteohjelmisto on aina ajan tasalla.




Tekniset tiedot


Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Kaiutin	52 mm
Taajuusvaste	20 Hz - 20 kHz
Impedanssi	32 Ω ± 15%
Nimellisteho	30 mW
Herkkyys	113 ± 3 dB @ 1 kHz
Mikrofonin herkkyys	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Kuulokeliitäntä	USB-A
Kaapelin pituus	1,7 m


Contenu de la boîte



Casque de jeu




Bras de microphone détachable



Guide de démarrage rapide


Récapitulatif




- 1 Serre-tête rembourré ajustable
- 2 Anneau lumineux à LED
- 3 Coussinets Cool Ear
- 4 Prise microphone
- 5 Commutateur microphone en mode Muet
- 6 Molette de volume
- 7 Commutateur du son Surround 7.1 (à l'aide de l'application Soundcore)
- 8 Connecteur USB

Configuration


Insérez le connecteur USB dans votre console Sony PS4.



Insérez le connecteur USB dans votre PC.



Insérez le bras du microphone dans le casque.



Son Surround 7.1 :
personnalisez le son
Surround stéréo multi-canal
virtuel et plongez dans une
expérience de jeu ultime.



Microphone : réglez le
volume du microphone
pour l'adapter à votre
environnement de jeu.



Égaliseur : prédéfinissez
les profils de son parfait
adaptés à votre audio et
personnalisez votre mode
sonore unique.



Mise à jour du micrologiciel :
assurez-vous que le
micrologiciel est toujours à
jour.



APPLICATION

Pour contrôler le casque de jeu à partir de votre PC (Windows 7, 8 et 10), rendez-vous sur <http://www.soundcore.com/strike> pour télécharger l'application Soundcore Strike.



- Débranchez le casque de votre PC lorsque vous installez l'application.
- Redémarrez votre PC une fois l'installation terminée.

Spécifications



les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pilote	52 mm
Réponse de fréquence	20 Hz - 20 kHz
Impédance	32 Ω $\pm$ 15%
Puissance nominale	30 mW
Sensibilité	113 $\pm$ 3 dB @1 kHz
Sensibilité du microphone	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Connexion du casque	USB-A
Longueur du câble	1,7 m


A doboz tartalma



Gaming mikrofonos
fejhallgató




Leválasztható
mikrofontartó



Rövid használati
útmutató


Gyors áttekintés




- 1 Állítható párnázott fejpánt
- 2 Gyűrű alakú LED-világítás
- 3 Hűsítő zselés fülpárnák
- 4 Mikrofon jack dugója
- 5 Mikrofon elnémitására szolgáló kapcsoló
- 6 Hangerőszabályzó kerék
- 7 7.1-es térhatású hang kapcsolója (a Soundcore App használatával)
- 8 USB-csatlakozó

Beállítás


Helyezze az USB-csatlakozót a Sony PS4 eszköz megfelelő nyílásába.



Helyezze az USB-csatlakozót a számítógép megfelelő nyílásába.



Csatlakoztassa a mikrofontartót a fejhallgatóhoz.



APP

Ha a gaming mikrofonos fejhallgatót számítógépről szeretné vezérelni (Windows 7, 8, 10), látogasson el a <http://www.soundcore.com/strike> weboldalra, és töltsse le a Soundcore Strike Appot.



- Az alkalmazás letöltésekor húzza ki a fejhallgatót a számítógépből.
- A zökkenőmentes telepítéshez indítsa újra a számítógépet.

7.1-es térhatású hang:
Ígény szerint állítsa be a többcsatornás, sztereó térhatású hangot, és mélyedjen bele a játék örömeibe.



Mikrofon: A játékkörnyezetnek megfelelően állítsa be a mikrofon hangerejét.



Hangszínszabályzó:
Határozza meg a hangoknak leginkább megfelelő hangprofilokat, és ízlése szerint állítsa be az egyedi hangnemet.



Firmware-frissítés: Mindig győződjön meg arról, hogy a firmware (belső vezérlőprogram) naprakész.




Specifikációk


A specifikációkat előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk.

Hangszóróátmérő	52 mm
Frekvenciaátvitel	20 Hz–20 kHz
Impendencia	32 Ω ± 15%
Névleges teljesítmény	30 mW
Érzékenység	113 ± 3 dB @ 1 kHz
Mikrofonérzékenység	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Fejhallgató csatlakoztatása	USB-A
Kábelhosszúság	1,7 m


Contenuto della confezione



Cuffie da gioco




Asta microfono
rimovibile




Guida introduttiva

Descrizione del prodotto




- 1 Auricolari imbottiti regolabili
- 2 Anello luminoso LED
- 3 Cuscinetti di raffreddamento
- 4 Jack microfono
- 5 Interruttore disattivazione microfono
- 6 Rondella del volume
- 7 Interruttore audio surround 7.1 (da utilizzare con l'app Soundcore)
- 8 Connettore USB


Configurazione



Inserire il connettore USB nella PS4 Sony.



Inserire il connettore USB nel PC.



Inserire l'asta del microfono nelle cuffie.

App

Per controllare gli auricolari per gaming dal PC (Windows 7, 8, 10), visitare il sito <http://www.soundcore.com/strike> per scaricare l'app Soundcore.



- Scollegare le cuffie dal PC durante l'installazione dell'app.
- Riavviare il PC dopo aver completato l'installazione.

Audio surround 7.1: personalizza l'audio surround stereo multicanale virtuale e goditi un'esperienza di gioco coinvolgente.



Microfono: regola il volume del microfono in base al tuo ambiente di gioco.



Equalizzatore: preseleziona i profili audio perfetti per adattarli al tuo audio e personalizzare la tua modalità audio unica.



Aggiornamento del firmware: assicurati che il firmware sia sempre aggiornato.




Specifiche


Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Driver	52 mm
Risposta in frequenza	20 Hz - 20 kHz
Impedenza	32 Ω $\pm$ 15%
Potenza nominale	30 mW
Sensibilità	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
Sensibilità del microfono	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Collegamento delle cuffie	USB-A
Lunghezza del cavo	1,7 m


Wat zit er in de doos?



Gamingheadset




Afneembare
microfoonarm



Snelstartgids


In één oogopslag




- 1 Verstelbare, gevoerde hoofdband
- 2 LED-lichtring
- 3 Koele oorkussens
- 4 Microfoonaansluiting
- 5 Mic Mute-schakelaar
- 6 Volumewiel
- 7 7.1 Surround Sound-schakelaar (gebruiken met de Soundcore-app)
- 8 USB-aansluiting

Instellen


Steek de USB-stekker in uw Sony PS4.



Steek de USB-stekker in uw PC.



Steek de microfoonarm in de headset.



7.1 Surround Sound: stem het virtuele meerkanaals stereo-surroundgeluid af op uw wensen en geniet van een meeslepende game-ervaring.



Microfoon: pas het microfoonvolume aan uw spelomgeving aan.



Equalizer: stel vooraf de perfecte geluidsprofielen in die bij uw audio passen en stem uw unieke geluidsmodus af op uw wensen.



Firmware bijwerken: zorg ervoor dat de firmware altijd up-to-date is.



APP

Als u de gamingheadset vanaf uw pc wilt bedienen (Windows 7, 8, 10), gaat u naar <http://www.soundcore.com/strike> om de Soundcore Strike-app te downloaden.



- Koppel de headset los van uw pc tijdens het installeren van de app.
- Start uw pc opnieuw op nadat de app met succes is geïnstalleerd.


Specificaties




Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Driver	52 mm
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz
Impedantie	32 Ω $\pm$ 15%
Nominaal vermogen	30 mW
Gevoeligheid	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
Gevoeligheid microfoon	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Aansluiting headset	USB-A
Lengte kabel	1,7 m


Hva er i esken



Spillehodesett






Avtakbar mikrofon-boom



Hurtigstartveiledning


Kort oppsummert




- 1 Justerbart polstret pannebånd
- 2 LED-lysring
- 3 Kjølende øreputer
- 4 Mikrofonkontakt
- 5 Dempebryter til mikrofonen
- 6 Volumhjul
- 7 7.1 Surround Sound-bryter (brukes sammen med Soundcore-appen)
- 8 USB-kontakt

Oppsett


Sett USB-kontakten i Sony PS4.



Sett USB-kontakten i PC.



Sett mikrofon-bommen på hodesettet.



APP

For å styre spillehodesettet fra PC-en Windows 7, 8, 10) gå til <http://www.soundcore.com/> strike for å laste ned Soundcore Strike-appen.



- Koble fra hodesettet fra PC-en når appen installeres.
- Start PC-en på nytt etter at installasjonen er ferdig.

7.1 Surround Sound: Tilpass virtuell flerkannels stereo surround sound og opplevd utrolig lyd når du spiller.



Mikrofon: Juster mikrofonvolumet slik at det passer spillemiljøet.



Equalizer: Forhåndsinnstill perfekte lydprofiler som er tilpasset lyden med unike lydmoduser.



Fastevareoppdatering: Sørg for at fastvaren alltid er oppdatert.




Spesifikasjoner




Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Driver	52 mm
Frekvensrespons	20 Hz - 20 kHz
Impedans	32 Ω $\pm$ 15%
Nominell effekt	30 mW
Sensitivitet	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
Mikrofonfølsomhet	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Hodesettilkobling	USB-A
Kabellengde	1,7 m


Co znajduje się w opakowaniu



Zestaw słuchawkowy dla graczy






Odłączany pałąk mikrofonu



Poradnik Szybki start


W skrócie




- 1 Wyściełany przegub z możliwością regulacji
- 2 Pierścień świetlny LED
- 3 Wentylowane nauszniki
- 4 Wtyczka mikrofonowa typu jack
- 5 Przełącznik wyciszania mikrofonu
- 6 Pokrętko regulacji głośności
- 7 Przełącznik dźwięku przestrzennego Surround 7.1 (korzystając z aplikacji Soundcore)
- 8 Złącze USB

Konfiguracja


Włóż złącze USB do konsoli Sony PS4.



Włóż złącze USB do komputera PC.



Włóż pałąk mikrofonu do zestawu słuchawkowego.



APLIKACJA

Aby sterować zestawem słuchawkowym dla graczy za pomocą komputera (Windows 7, 8 i 10), odwiedź witrynę <http://www.soundcore.com/strike> w celu pobrania aplikacji Soundcore Strike.



- Podczas instalowania aplikacji odłącz zestaw słuchawkowy od komputera.
- Po udanej instalacji uruchom komputer ponownie.

Dźwięk przestrzenny Surround 7.1: Dostosuj wirtualny wielokanałowy dźwięk przestrzenny stereo i ciesz się niesamowitymi wrażeniami z rozgrywki.



Mikrofon: Dostosuj głośność mikrofonu do środowiska gry.



Korektor dźwięku: Skonfiguruj idealne profile dźwiękowe, aby pasowały do Twojego zestawu audio i stwórz swój unikalny tryb dźwięku.



Aktualizacja oprogramowania układowego: Miej pewność, że oprogramowanie sprzętowe jest zawsze aktualne.




Dane techniczne


Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Głośnik	52 mm
Charakterystyka częstotliwościowa	Od 20 Hz do 20 kHz
Impedancja	32 Ω ± 15%
Moc	30 mW
Skuteczność	113 ± 3 dB @ 1 kHz
Skuteczność mikrofonu	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Złącza zestawu słuchawkowego	USB-A
Długość przewodu	1,7 m


Conteúdo da embalagem



Auscultadores para Jogo




Esponja para microfone destacável



Guia de início rápido


Legenda




- 1 Alça almofadada ajustável
- 2 Anel de luz LED
- 3 Almofadas refrescantes para auriculares
- 4 Entrada para microfone
- 5 Interruptor para silenciar o microfone
- 6 Botão de volume
- 7 Interruptor para o som surround 7.1 (Através da aplicação Soundcore)
- 8 Conetor USB

Configuração


Insira o conector USB na PS4 da Sony.



Insira o conector USB no computador.



Insira a esponja para microfone no auscultador.



Som surround 7.1:
Personalize o som surround estéreo de multicanal e desfrute de uma experiência de jogo imersiva.



Microfone: Ajuste o volume do microfone para se adequar ao ambiente do seu jogo.



Equalizador: Predefina os perfis de som perfeitos para se adequarem ao seu áudio e personalize o seu modo de som único.



Atualização de firmware:
Certifique-se de que o firmware está sempre atualizado.



APLICAÇÃO

Para controlar os auscultadores para Jogo através do PC (Windows 7, 8, 10), visite <http://www.soundcore.com/strike> para transferir a aplicação Soundcore Strike.


- Desligue os auscultadores do PC durante a instalação da aplicação.
- Reinicie o PC depois da instalação bem-sucedida.

Especificações


As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Driver	52 mm
Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Impedância	32 Ω ± 15%
Potência nominal	30 mW
Sensibilidade	113 ± 3 dB @ 1 kHz
Sensibilidade do microfone	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Ligação aos auscultadores	USB-A
Comprimento do cabo	1,7 m


Комплект поставки



Игровая гарнитура






Съемный микрофон



Краткое руководство


Краткий обзор




- 1 Регулируемое оголовье с подкладкой
- 2 Светодиодное кольцо
- 3 Охлаждающие амбушюры
- 4 Разъем микрофона
- 5 Выключатель звука микрофона
- 6 Колесо громкости
- 7 Переключатель объемного звука 7.1 (при использовании приложения Soundcore)
- 8 Разъем USB

Настройка


Подключите штекер USB к вашей Sony PS4.



Подключите штекер USB к вашему компьютеру.



Установите микрофон в гарнитуру.



Объемный звук 7.1:
Настройте виртуальный
многоканальный стереозвук
и погрузитесь в игру
полностью.



Микрофон: Регулируйте
громкость микрофона в
соответствии с с игровым
окружением.



Эквалайзер: Предварительно
настройте идеальные
звуковые профили в
соответствии с вашими
требованиями к звуку и
изменяйте ваш уникальный
режим звучания.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Чтобы управлять гарнитурой с помощью компьютера (Windows 7, 8, 10) посетите веб-сайт <http://www.soundcore.com/strike> и загрузите приложение Soundcore Strike.



- Во время установки приложения отключите гарнитуру от компьютера.
- Перезагрузите компьютер после завершения установки.

Обновление прошивки:
Убедитесь, что на
установлена последняя
версия прошивки.




Технические характеристики


Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Динамик	52 мм
Частотная характеристика	20 Гц – 20 кГц
Импеданс	32 Ω ± 15%
Номинальная мощность	30 Вт
Чувствительность	113 ± 3 дБ @ 1 кГц
Чувствительность микрофона	-40 ± 3 дБВ @1 кГц
Разъем подключения гарнитуры	USB-A
Длина кабеля	1,7 м


Obsah balenia



Herná náhlavná súprava





Odpájateľný držiak
mikrofónu



Stručná príručka


Prehľad




- 1 Prispôsobiteľná polstrovaná čelenka
- 2 LED krúžkové svetlo
- 3 Chladivé náušníky
- 4 Mikrofonový konektor jack
- 5 Spínač stlmenia mikrofónu
- 6 Koliesko regulácie hlasitosti
- 7.1 Prepínač priestorového zvuku (použitím aplikácie Soundcore)
- 8 USB konektor

Nastavenie


Vložte USB konektor do svojho Sony PS4.



Vložte USB konektor do svojho PC.



Vložte držiak mikrofón do náhlavnej súpravy.



7.1 priestorový zvuk:
Prispôbte si virtuálny priestorový viackanálový stereo zvuk a užite si dychberúci herný zážitok.



Mikrofón: Prispôbte si nastavenie hlasitosti mikrofónu tak, aby to čo najviac vyhovovalo vášmu hernému prostrediu.



Ekvalizér: Prednastavte si dokonalé zvukové profily, ktoré budú vyhovovať vášmu zvuku a prispôbte si jedinečný zvukový režim.



APP

Pre ovládanie herných slúchadiel s mikrofónom z vášho počítača (Windows 7, 8, 10) navštívte adresu <http://www.soundcore.com/strike> a stiahnite si aplikáciu Soundcore.



- Počas inštalácie aplikácie odpojte náhlavnú súpravu od počítača.
- Po úspešnej inštalácii reštartujte počítač.

Aktualizácia firmvéru:
Uistite sa, že je firmvér vždy aktuálny.




Technické údaje




Technické údaje sa môžu bez oznámenia zmeniť.

Menič	52 mm
Odpovedná frekvencia	20 Hz - 20 kHz
Impedancia	32 Ω ± 15%
Menovitý výkon	30 mW
Citlivosť	113 ± 3 dB @ 1 kHz
Citlivosť mikrofónu	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Pripojenie náhlavnej súpravy	USB-A
Dĺžka kábla	1,7 m


Vsebina paketa



Naglavne igralne slušalke




Snemljiv mikrofón na palici



Vodnik za hitri začetek


Na pogled




- 1 Nastavljiv podložen naglavni trak
- 2 Svetlobni krog LED
- 3 Hladilni ušesni blazinici
- 4 Priključek za mikrofón
- 5 Stikalo za izklop zvoka mikrofona
- 6 Kolesce za glasnost
- 7 Stikalo za prostorski zvok 7.1 (uporaba z aplikacijo Soundcore)
- 8 Priključek USB

Nastavitev


V svojo napravo Sony PS4 vstavite priključek USB.



V svoj računalnik vstavite priključek USB.



Mikrofon na palici vstavite v slušalke.



APLIKACIJA

Če želite upravljati igralne slušalke v računalniku (Windows 7, 8, 10), obiščite spletno mesto <http://www.soundcore.com/strike> in prenesite aplikacijo Soundcore Strike.



- Slušalke odklopite iz računalnika, medtem ko nameščate aplikacijo.
- Po uspešni namestitvi ponovno zaženite svoj računalnik.

Prostorski zvok 7.1: po meri prilagodite navidezni večkanalni prostorski zvok in uživajte v potopitveni igralni izkušnji.



Mikrofon: glasnost mikrofona nastavite tako, da bo ustrezal vašemu igralnemu okolju.



Izenačevalnik: predhodno nastavite popolne zvočne profile, da bodo ustrezali vašemu zvoku, in po meri prilagodite svoj edinstven način zvoka.



Posodobitev vdelane programske opreme: Poskrbite, da je vdelana programska oprema slušalk vedno posodobljena.




Specifikacije


Tehnične značilnosti se lahko spremenijo brez predhodnega opozorila.

Pogon	52 mm
Frekvenca odziva	20 Hz - 20 kHz
Impedanca	32 Ω ± 15%
Nazivna moč	30 mW
Občutljivost	113 ± 3 dB @ 1 kHz
Občutljivost mikrofona	-40 ± 3 dBV @1 kHz
Priključek slušalk	USB-A
Dolžina kabla	1,7 m


Förpackningens innehåll



Spelheadset





Löstagbar
mikrofonbom



Snabbstartguide


Överblick




- 1 Justerbart vadderat huvudband
- 2 Ljusring med lysdioder
- 3 Svala öronkuddar
- 4 Mikrofonuttag
- 5 Avstängningsknapp för mikrofon
- 6 Volymhjul
- 7 7.1 Surround-ljudsomkopplare (används med Soundcore-appen)
- 8 USB-uttag

Installation


Anslut USB-kontakten till din Sony PS4.



Anslut USB-kontakten till datorn.



Anslut mikrofonbommen till headset.



7.1 surround-ljud: Anpassa det virtuella surround-ljudet med flerkanalsstereo och avnjut en omslutande gamingupplevelse.



Mikrofon: Justera mikrofonvolymen utefter din gamingmiljö.



Equalizer: Skapa perfekta ljudprofiler och unika ljudlägen för en skräddarsydd upplevelse.



Uppdatering för inbyggd programvara: Kontrollera att den fasta programvaran alltid är uppdaterad.



APP

För att kontrollera ditt spelheadset från datorn (Windows 7, 8, 10), besök <http://www.soundcore.com/strike> och hämta Soundcore Strike-appen.



- Koppla ur headsetet från datorn medan du installerar appen.
- Starta om datorn när installationen är klar.

Specifikationer



*Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Drivrutin	52 mm
Frekvensåtergivning	20 Hz - 20 kHz
Impedans	32 Ω $\pm$ 15%
Nominell effekt	30 mW
Känslighet	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
Mikrofonkänslighet	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Headsetanslutning	USB-A
Kabellängd	1,7 m


Kutunun İçindekiler



Oyun Kulaklık Seti




Takılıp Çıkarılabilir
Mikrofon Çubuğu



Hızlı Başlangıç
Kılavuzu


Genel Bakış




- 1 Ayarlanabilir Yastıklı Kafa Bandı
- 2 LED Işık Halkası
- 3 Soğuk Kulak Yastıkları
- 4 Mikrofon Jaki
- 5 Mikrofonu Sessize Alma Düğmesi
- 6 Ses Ayarı Tekerleği
- 7 7.1 Surround Ses Düğmesi (Soundcore Uygulamasıyla kullanılır)
- 8 USB Konektörü

Kurulum


USB konektörü Sony PS4 konsolunuza takın.



USB konektörü kişisel bilgisayarınıza takın.



Mikrofon çubuğunu kulaklık setine takın.



7.1 surround ses: Sanal çok kanallı stereo surround sesi özelleştirin ve sarmal bir oyun deneyiminin keyfini çıkarın.



Mikrofon: Mikrofon ses seviyesini oyun ortamınıza göre ayarlayın.



Ekolayzır: Ses özelliklerinize uygun mükemmel ses profillerini önceden ayarlayın ve size özel bir ses modu belirleyin.



Donanım Yazılımının Güncelleme: Donanım yazılımının her zaman güncel olduğundan emin olun.



APP

Oyun kulaklık setini kişisel bilgisayarınızdan kontrol etmek için (Windows 7, 8, 10) <http://www.soundcore.com/strike> adresine giderek Soundcore Strike Uygulamasını indirin.



- Uygulamayı yüklerken kulaklık setinin bilgisayarınızla bağlantısını kesin.
- Başarılı yüklemenin ardından kişisel bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Teknik özellikler



Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Sürücü	52 mm
Frekans yanıtı	20 Hz - 20 kHz
Empedans	32 Ω $\pm$ 15%
Nominal güç	30 mW
Duyarlılık	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
Mikrofon hassasiyeti	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Kulaklık seti bağlantısı	USB-A
Kablo uzunluğu	1,7 m


同梱品



ゲーミングヘッドセット






取り外し可能ブームマイク



クイックスタートガイド


外観




- ① ヘッドバンド
- ② LED ライトリング
- ③ イヤーパッド
- ④ マイクジャック
- ⑤ マイクミュートスイッチ
- ⑥ 音量ホイール
- ⑦ 7.1ch サラウンドサウンドスイッチ (Soundcore ゲーミングアプリを使用)
- ⑧ USB コネクタ

セットアップ


USB コネクタを Sony PS4 に挿入します。



USB コネクタを PC に挿入します。



ブームマイクをヘッドセットに挿入します。



- アプリのインストール中は、PC からヘッドセットを取り外してください。
- インストールが完了したら、PC を再起動してください。

7.1ch サラウンドサウンド：お好みに合わせてサラウンド設定をカスタマイズすることができます。



マイク：ゲーミング環境に合わせて、マイク音量を調節できます。



イコライザー：プリセットのイコライザーに加え、お好みに合わせてカスタマイズ設定ができます。



アプリ

PC (Windows 7、8、10) からゲーミングヘッドセットを制御するには、<http://www.soundcore.com/strike> にアクセスして、Soundcore ゲーミングアプリをダウンロードしてください。


仕様




仕様は予告なく変更されることがあります。

ドライバー	52 mm
周波数応答	20 Hz - 20 kHz
電気抵抗	32 Ω ± 15%
定格出力	30 mW
ヘッドホン感度	113 ± 3 dB @ 1 kHz
マイク感度	-40 ± 3 dBV @1 kHz
ヘッドセット接続	USB-A
ケーブルの長さ	1.7 m


포장 구성품



게이밍 헤드셋





탈착식 붐마이크



빠른 시작 가이드


요약




- 1 조정식 패드 헤드밴드
- 2 LED 링 라이트
- 3 쿨링 이어 쿠션
- 4 마이크 잭
- 5 마이크 음소거 스위치
- 6 볼륨 조절부
- 7 7.1 서라운드 사운드 스위치 (Soundcore 앱 사용)
- 8 USB 커넥터

조립


Sony PS4 에 USB 커넥터를 삽입합니다 .



PC 에 USB 커넥터를 삽입합니다 .



헤드셋에 붐마이크를 삽입합니다 .



7.1 서라운드 사운드 : 가상 멀티 채널 스테레오 서라운드 사운드를 취향에 맞게 설정하여 실감나는 게임을 즐길 수 있습니다 .



마이크 : 게임 환경에 맞게 마이크 볼륨을 조절할 수 있습니다 .



이퀄라이저 : 사용하는 오디오에 맞게 완벽한 사운드 프로필을 미리 설정하고 사운드 모드를 취향에 맞게 설정할 수 있습니다 .



앱

<http://www.soundcore.com/strike> 를 방문하여 Soundcore Strike 앱을 다운로드하면 PC(Windows 7, 8, 10) 에서 게임 헤드셋을 제어할 수 있습니다 .

- 앱을 설치하는 동안에는 PC 에서 헤드셋을 분리해둡니다 .
- 설치에 성공하면 PC 를 재부팅합니다 .

펌웨어 업데이트 : 펌웨어를 항상 최신 버전으로 유지하십시오 .




사양




사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다 .

드라이버	52 mm
주파수 응답	20 Hz - 20 kHz
임피던스	32 Ω ± 15%
정격 전력	30 mW
감도	113 ± 3 dB @ 1 kHz
마이크 감도	-40 ± 3 dBV @1 kHz
헤드셋 연결	USB-A
케이블 길이	1.7 m


包装盒内的物品



游戏耳机




可拆卸式麦克风杆



快速入门指南


概览




- 1 可调节加垫头梁
- 2 LED 灯环
- 3 冷却式耳垫
- 4 麦克风插孔
- 5 麦克风静音开关
- 6 音量旋钮
- 7 7.1 环绕声开关（通过 Soundcore 应用使用）
- 8 USB 连接器

设置


将 USB 接口插入您的 Sony PS4。



将 USB 接口插入您的 PC。



将麦克风杆插入耳机。



7.1 环绕声：定制虚拟多声道环绕立体声，享受沉浸式游戏体验。



麦克风：调整麦克风音量以适合您的游戏环境。



均衡器：预设完美的声音配置文件，以适应您的音频，并定制您独一无二的声音模式。



固件更新：确保固件在使用前总是最新状态。



应用

要通过 PC（Windows 7、8、10 操作系统）控制游戏耳机，请访问 <http://www.soundcore.com/strike> 下载 Soundcore Strike 应用。



- 安装应用时，请从 PC 拔下耳机。
- 成功安装后，请重启 PC。


产品参数




规格如有变更，恕不另行通知。

驱动单元	52 mm
频率范围	20 Hz - 20 kHz
阻抗	32 Ω $\pm$ 15%
额定功率	30 mW
灵敏度	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
麦克风灵敏度	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
耳机连接方式	USB-A
线缆长度	1.7 m


包裝內容



遊戲耳機麥克風




可拆式麥克風桿



快速入門指南


概觀




- 1 可調式加厚柔軟頭帶
- 2 LED 燈環
- 3 散熱耳套
- 4 麥克風插孔
- 5 麥克風靜音開關
- 6 音量旋鈕
- 7 7.1 環繞音效開關（與 Soundcore 應用程式搭配使用）
- 8 USB 接頭

設定


將 USB 接頭插至您的 Sony PS4。



將 USB 接頭插至您的 PC。



將麥克風桿插至耳機麥克風。



7.1 環繞音效：自訂虛擬多聲道環繞音效，享受身歷其境的遊戲體驗。



麥克風：配合您的遊戲環境來調整麥克風音量。



等化器：配合您的音訊預設完美的音效設定檔，並自訂您專屬的音效模式。



韌體更新：請確定韌體為最新版本。



應用程式

如要從 PC (Windows 7、8、10) 控制遊戲耳機麥克風，請造訪 <http://www.soundcore.com/strike> 下載 Soundcore 應用程式。



- 在安裝本應用程式期間，請從 PC 拔下耳機麥克風的插頭。
- 在安裝成功後，請將 PC 重新開機。


規格




規格可能隨時變更，恕不另行通知。

單體	52 mm
頻率響應	20 Hz - 20 kHz
阻抗	32 Ω ± 15%
額定功率	30 mW
靈敏度	113 ± 3 dB @ 1 kHz
麥克風靈敏度	-40 ± 3 dBV @1 kHz
耳機麥克風接頭	USB-A
纜線長度	1.7 m


O que vem na caixa?



Headset para jogos





Suporte para
microfone removível



Guia de início rápido


Visão Rápida




- 1 Faixa de cabeça acolchoada ajustável
- 2 Anel de luz de LED
- 3 Auriculares de resfriamento
- 4 Conector de microfone
- 5 Chave de silenciar microfone
- 6 Roda de controle de volume
- 7 Chave de som Surround 7.1 (usando o aplicativo Soundcore)
- 8 Conector USB

Configuração


Insira o conector USB no seu Sony PS4.



Insira o conector USB no seu computador.



Insira o suporte de microfone no headset.



Som Surround 7.1: Personalize o som Surround estéreo multicanal virtual e desfrute de uma experiência imersiva em jogos.



Microfone: Ajuste o volume do microfone de acordo com o seu ambiente de jogos.



Equalizador: Predefina perfis de som perfeitos de acordo com seu áudio e personalize um modo de som exclusivo.



Atualização de firmware: Sempre verifique se o firmware está atualizado.



APLICATIVO

Para controlar o headset pelo computador (Windows 7, 8, 10), acesse <http://www.soundcore.com/strike> para baixar o aplicativo Soundcore Strike.



- Desconecte o headset do seu computador enquanto instala o aplicativo.
- Reinicie o computador após a instalação.


Especificações



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Driver	52 mm
Resposta de frequência	20 Hz - 20 kHz
Impedância	32 Ω $\pm$ 15%
Potência nominal	30 mW
Sensibilidade	113 $\pm$ 3 dB @ 1 kHz
Sensibilidade do microfone	-40 $\pm$ 3 dBV @1 kHz
Conexão do headset	USB-A
Comprimento do cabo	1,7 m


محتوى العلبة



سماعات رأس الألعاب



ميكروفون ذو صوت دويّ
قابل للفصل




دليل البدء السريع


نظرة سريعة




الإعداد



قم بإدخال موصل USB في جهاز Sony PS4 الخاص بك.



قم بإدخال موصل USB في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.



قم بإدخال الميكروفون ذي الصوت الدوي في سماعات الأذن.



الصوت المحيطي 7.1: خصص صوت استريو المحيطي الظاهري متعدد القنوات واستمتع بتجربة ألعاب شاملة.



ميكروفون: عدّل المستوى صوت الميكروفون ليتلائم مع تجربة الألعاب الخاصة بك.



المعادل: اضبط مسبقًا ملفات تعريف الصوت المثالية لتلائم مع الجهاز الصوتي الخاص بك وخصّص وضع الصوت الفريد.



تحديث البرامج الثابتة: تأكد من تحديث البرنامج الثابت دائمًا.

APP


للتحكم في سماعات رأس الألعاب من جهاز الكمبيوتر الخاص بك (Windows 7، أو 8، أو 10)، تفضل بزيارة <http://www.soundcore.com/strike> لتنزيل Soundcore Strike App.

- قم بفصل سماعة الرأس عن جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء تثبيت التطبيق App.
- قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعد التثبيت بنجاح.

المواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.


برنامج التشغيل	52 مم
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
المقاومة	32 Ω ± 15%
القوة المصنفة	30 ميغاوات
الحساسية	113 ± 3 ديسبل @ 1 كيلو هرتز
حساسية الميكروفون	-40 ± 3 ديسبل فولت @ 1 كيلو هرتز
اتصال سماعة الرأس	USB من نوع A
طول الكابل	1.7 متر



אזניות משחק




זרוע מיקרופון מתנתקת




מדריך מקוצר

סקירה מהירה

- 1 רצועת ראש מתכוננת
- 2 טבעת תאורת LED
- 3 רפידות קירור אוזן
- 4 שקע מיקרופון
- 5 מתג השתקת מיקרופון
- 6 גלגל עוצמת קול
- 7 מתג צליל סראונד 7.1 (תוך שימוש עם היישום Soundcore)
- 8 מחבר USB




התקנה



הכנס את מחבר ה-USB לקונסולת Sony PS4.



הכנס את מחבר ה-USB למחשב האישי שלך.



הכנס את זרוע המיקרופון לאזניות.

יישום

לשליטה באזניות המשחק מהמחשב האישי שלך (Windows 7, 8, 10), היכנס אל <http://www.soundcore.com/strike> על מנת להוריד את היישום Soundcore Strike.

- בעת התקנת היישום, נתק את האזניות מהמחשב האישי.
- אתחל את המחשב האישי לאחר שהתקנה הצליחה.



צליל סראונד 7.1: התאם אישית צליל סראונד סטראו רב-ערוצי ותוכל ליהנות מחוויית משחק אימרסיבית.



מיקרופון: התאם את עצמת הקול של המיקרופון לפי סביבת המשחק.



אקולייזר: קבע מראש פרופילי צליל מושלמים כדי להתאים לשמע והתאם אישית את מצב הצליל הייחודי לך.



עדכון קושחה: ודא תמיד שהקושחה של האוזניות מעודכנת.

מפרט טכני

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.



מנהל התקן	52 מ"מ
היענות תדרים	20 הרץ - 20 קילו הרץ
עכבה	$32 \Omega \pm 15\%$
דרוג מתח	30mW
רגישות	$113 \pm 3 \text{ dB @ } 1 \text{ kHz}$
רגישות המיקרופון	$-40 \pm 3 \text{ dBV @ } 1 \text{ kHz}$
חיבור אזניות	USB-A
אורך כבל	1.7 מטר