

アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、HearID サウンド、ゲームモード、ムービーモード、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。


イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、[アプリストア](#)から最新のバージョンに更新してください。

外観



1. タッチコントロールエリア
2. 充電コネクタ
3. リセットボタン
4. USB-C 充電ポート
5. LED インジケータ
6. スマートフォン用スタンド


装着方法



耳のサイズに合うイヤーチップを選択します。その後、Soundcore アプリで装着テストを行っていただくことで、イヤホンを正しく装着できているかをご確認いただけます。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。

* ホコリ、耳垢、またはその他のゴミがイヤホンに溜まる場合があります。本製品の品質を維持するために、定期的にイヤホンの掃除を行って下さい。お手入れの際は、柔らかく乾いた布で拭いてください。有機溶剤や洗剤などは使用しないでください。

電源オン & ペアリング




充電ケースを開けると、本製品は自動で電源がオンになり、Bluetooth ペアリングモードに入ります。本製品を初めてご利用になる際は、お使いのスマートフォンの Bluetooth をオンにし、「**soundcore P40i**」を選択してペアリングします。

- ペアリング中は充電ケースの LED インジケータが白色にゆっくり点滅し、完了すると 2 秒間点灯します。
- ケース手前にあるスタンドを立てると、スマートフォンを横向きに立てかけることができます。

* イヤホンを取り出してから、イヤホンが接続されていない状態で 30 分経過すると、本製品の電源は自動でオフになります。電源がオフになるまでの時間設定は、Soundcore アプリで変更できます。

充電方法





1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを閉じます。

• イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。

2. USB-C 充電ケーブルを使用して、充電してください。ワイヤレス充電を行うには、充電ケースをワイヤレス充電器の中央に置きます (ワイヤレス充電器は別売り)。

マルチポイント接続





同時に2つの機器と接続するには、以下の2通りの方法があります。


方法1：

Soundcore アプリの画面右上にある「設定」マークから、「マルチポイント接続」>「新しい機器と接続する」をタップします。

方法2：


本製品を装着し、両方のイヤホンのタッチコントロールエリアを同時に3秒間長押しします。ペアリングモードに入った際、また2つ目の機器とのペアリングが完了すると、音声プロンプトが流れます。

手動ペアリング



手動で Bluetooth ペアリングモードを起動するには、左右のイヤホンを充電ケースに入れてケースを開けたままにし、充電ケースの背面にあるリセットボタンを3秒間長押しして、LED インジケーターが白色で点滅するまで待ちます。

操作方法




× 1：1回タップ

× 2：2回タップ

2秒：2秒間長押し

操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズできます。

モード



Soundcore アプリで、ノイズキャンセリングモード、標準モード、外音取り込みモードの切り替えができます。

• ノイズキャンセリングモード

- 自動でモード切り替え：周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングのレベルを自動で調整します。


- 手動でモード切り替え：周囲の環境に合わせて、ノイズキャンセリングレベルを手動で調整できます。

※「装着状態に合わせて最大化」をオンにすると、装着状態を検知してノイズキャンセリングレベルが最大化されます（検知中は通知音が鳴り、再生が一時停止します）。

- シーンから選択：シーン別にノイズキャンセリングレベルを手動で調整できます。


• 外音取り込みモード：音楽を聴きながら、会話や公共施設のアナウンス等の外音を取り込んで聞くことができます。

電源オフ





充電ケースに両方のイヤホンに戻してケースを閉じると、イヤホンの電源は自動的にオフになります。

リセット




両方のイヤホン充電ケースに戻します。ケースを開けたまま、ケースの背面にあるリセットボタンを10秒間長押しします。リセットが完了すると、ケースのLEDインジケータが白色にすばやく3回点滅します。

LED インジケーター



	白色にすばやく点滅		赤色にゆっくりと点滅
	白色にゆっくりと点滅		赤色に点灯
	白色に点灯		消灯

ファームウェアの更新



イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください(設定>「ファームウェアを更新する」>「ダウンロード」)。
更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V ≡ 0.8A
出力	5V ≡ 0.34A
バッテリー容量 (mAh)	60mAh × 2(イヤホン) 800mAh(充電ケース)
再生可能時間 (ANC オフの場合)	約 12 時間(イヤホン) / 約 60 時間(充電ケース)
再生可能時間 (ANC オンの場合)	約 10 時間(イヤホン) / 約 50 時間(充電ケース)
充電時間	最大 1 時間 (イヤホン) 最大 3 時間(充電ケース)
ドライバーユニット	11mm ダイナミックドライバー
周波数応答	20 Hz ~ 20 kHz
電気抵抗	14 Ω
防水規格	IPX5(イヤホン本体のみ)
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	10m

カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823