

## アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、イコライザーによる音質の調整、イヤホンを探す、ノイズキャンセリング、マルチポイント接続、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、[アプリストア](#)から最新のバージョンに更新してください。

## 装着方法




耳のサイズに合うイヤーチップを選択します。その後、Soundcore アプリで装着テストを行っていただくことで、イヤホンを正しく装着できているかをご確認いただけます。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。

注：M サイズのイヤーチップが取り付けられています。


\* ホコリ、耳垢、またはその他のゴミがイヤホンに溜まる場合があります。本製品の品質を維持するために、定期的にイヤホンの掃除を行って下さい。お手入れの際は、柔らかく乾いた布で拭いてください。

## スタンドとして使う



ケース裏側にあるスタンドを立てると、スマートフォンを横向きに立てかけることができます。


## 電源オン & ペアリング



1. イヤホンの保護フィルムをはがします。
2. イヤホンを充電ケースに戻し、一度ふたを閉じてから、再度ふたを開けます。
3. 本製品を初めてご使用になる際は、ケースからイヤホンを取り出すと、自動で Bluetooth ペアリングモードに入ります。ご使用の機器の Bluetooth 接続画面で「soundcore P30i」を選択して接続してください。

\* 30 分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源が自動的にオフになります。電源がオフになるまでの時間設定は、Soundcore アプリで変更できます。

## 新しい機器とペアリングする





新しい機器とペアリングするには、両方のイヤホンのタッチエリアを同時に 3 秒間長押ししてペアリングモードに入ります。

## 充電




## CHARGING



1. 充電ケースに両方のイヤホンに戻し、ケースを閉じます。
- イヤホンと USB-C ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。
2. 付属の USB-C ケーブルをご使用ください。


\* 満充電に約 2.5 時間かかります。また短時間充電も可能です (10 分の充電で 2 時間分の再生時間)。

## マルチポイント接続



同時に2つの機器と接続するには、Soundcore アプリの画面右上にある「設定」マークから、「マルチポイント接続」>「新しい機器と接続する」をタップします。

## 操作方法




× 2 : 2 回タップ

2 秒 : 2 秒間長押し

\* 操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズできます。


		ステレオモード (両耳使用時)	モノラルモード (片耳使用時)
👂	モード切り替え (ノイズキャンセリング / 外音取り込み / 標準)	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し
🎵	再生 / 一時停止	2 回タップ (右)	2 回タップ
	次へ	2 回タップ (左)	/
☎	着信に応答する	2 回タップ (左 / 右)	2 回タップ
	着信を拒否する / 通話を終了する	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し

## 電源オフ



両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ケースを閉じると自動的に電源がオフになります。


## リセット



片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。

リセットを行うには、両方のイヤホンを充電ケースから取り出し、イヤホンのロゴ部分を10秒間同時に長押しします。

## ファームウェアの更新



イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。ファームウェアの更新が完了するまで、イヤホンを充電ケースから取り出したままにしてください。また、更新中はイヤホンを使用しないでください。

## 製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V $\equiv$ 0.5A
出力	5V $\equiv$ 0.24A
バッテリー容量 (mAh)	700mAh / 2.66Wh
再生可能時間 (ANC オフの場合)	約 10 時間 / 約 45 時間
再生可能時間 (ANC オンの場合)	約 7 時間 / 約 30 時間
充電時間	最大 1 時間 (イヤホン) 最大 2.5 時間 (充電ケース)
ドライバーユニット	10mm
周波数応答	20-20KHz
電気抵抗	16 $\Omega$
通信方式	Bluetooth 5.4
Bluetooth 動作範囲	10m

## カスタマーサポート



support@anker.com



03 4455 7823