


# soundcore



Model: A3959 / A3959L / A3959R  
51005004546 V3

Soundcore P30i

クイックスタートガイド



よくある質問はこちら



取扱説明書はこちら





## アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.




Soundcore アプリをダウンロードすると、イコライザーによる音質の調整や、ノイズキャンセリング / 外音取り込みモードの切り替え、マルチポイント接続、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。



本製品を Soundcore アプリに接続できない場合は、アプリを再インストールするか、最新バージョンに更新してください。



## 装着方法



耳のサイズに合うイヤーチップを選択します。  
イヤーチップをイヤホンに装着する際は、チップの外側を裏返し、内側をイヤホンにはめてから外側を元に戻します。




Soundcore アプリで装着テストを行っていただくことで、イヤホンを正しく装着できているかをご確認いただけます。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。




## スタンドとして使う

1



2



ケース裏側にあるスタンドを立てると、スマートフォンを横向きに立てかけることができます。




## 電源オン&ペアリング


1




2



3




1. イヤホンの保護フィルムをはがします。
2. イヤホンを充電ケースに戻して、ケースを閉じます。
3. 本製品を初めてご使用になる際は、ケースからイヤホンを取り出すと、自動で Bluetooth ペアリングモードに入ります。ご使用の機器の Bluetooth 接続画面で「soundcore P30i」を選択して接続してください。



新しい機器とペアリングする際は、左右のイヤホンのロゴ部分を同時に3秒間長押しすると、ペアリングモードに入ります。

## 充電方法




イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。



## 操作方法

ステレオモード

**TWS**




× 2 : 2回押す

2秒 : 2秒間長押し

操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズできます。


モノラルモード  
(片耳使用時)

**MONO**




## 電源オフ

1




2



両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ケースを閉じると自動的に電源がオフになります。



## リセット



片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、本製品のリセットを行ってください。  
リセットを行うには、両方のイヤホンを充電ケースから取り出し、イヤホンのロゴ部分を 10 秒間同時に長押しします。



## カスタマーサポート

Anker  
Innovations  
JAPAN

アンカー・ジャパン株式会社

万が一製品に不具合等ございましたら、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

☎ 03-4455-7823 | 平日9:00-17:00 / 年末年始を除く ✉ support@anker.com

🌐 Anker Japan 公式サイト: <https://www.ankerjapan.com>

- ご購入日から18ヶ月以内に製品不具合が生じた場合は、確認後、迅速に同一の製品と交換又は修理対応等当社にて適切と判断する対応を承ります(ただし、説明書の通りに製品をご使用いただいた場合に限りです)。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常18ヶ月の製品保証を24ヶ月へ自動延長致します。
- 製品の不具合の場合、返送にかかる送料も弊社が負担致しますが、適用はご購入いただいた国内のみになります。但し、製品本体及び購入証明(レシートなど)を提示いただけない場合は保証対象外となります。

© Anker Japan Co., Limited. All rights reserved.

- Anker, Soundcore, ウルトラノイズキャンセリングおよびHearIDは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Left Earbud Model: A3959L


FCC ID: 2AOKB-A3959L

IC: 23451-A3959L

Right Earbud Model: A3959R

FCC ID: 2AOKB-A3959R

IC: 23451-A3959R



Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。

# 安全にご使用いただくために

- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 危険ですので本製品を分解しないでください。
- 雷が鳴り始めたら屋外で使用しないでください。
- 本製品を火の中に投入しないでください。
- お子様の手の届かないところで保管してください。本製品や小さな部品を誤飲すると窒息する恐れがあります。
- 温度が極端に低い、または高い環境で本製品を使用しないでください。
- 本製品を保管する場合は -10°C ~ 35°C の範囲で保管してください。
- 直射日光および湿度の高い場所を避けて保管してください。
- 付属のケーブルを使って充電してください。
- 製品本体または USB ポートに水気が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。また、ホコリが付着している場合は完全に除去してください。
- お手入れの際は、柔らかく乾いた布で拭いてください。有機溶剤や洗剤などは使用しないでください。
- 金属、プラスチック、シリコン、ゴムなどに敏感なアレルギー体質の方は、本製品を使用する前に医師に相談してください。
- 耳や聴力に疾患をお持ちの方は、本製品を使用する前にかかりつけの医師に相談してください。
- 本製品の使用により体調に異変を感じた場合は、直ちに本製品の使用を停止し、医師に相談してください。

## 再生時の注意事項



聴覚障害を避けるため、長時間、大きな音量で聴かないでください。

運転中に本製品を使用しないでください。

周囲の音が聞こえないと危険な場所では、本製品を使用しないでください。



本製品から発生する電磁波が、ペースメーカーや植込み型除細動器 (ICD) などの医療機器の動作に影響を及ぼす可能性があります。磁石を含む製品本体および充電ケースと、医療機器との間には必ず安全な距離を保ってください。また身体に異常を感じた場合は直ちに使用を中断し、専門医の診察を受けてください。



本製品に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品を廃棄するときはリチウムイオン電池の取り外しはお客様で行わず、下記カスタマーサポートにご連絡をお願いいたします。

【アンカー・ジャパン株式会社 カスタマーサポート】

☎ 03-4455-7823( 平日 9:00-17:00) ✉ support@anker.com