

## アプリ



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Soundcore アプリをダウンロードすると、ノイズキャンセリング、HearID サウンド、イコライザーの設定、ファームウェアの更新など、より充実した機能をご利用いただけます。


イヤホンが Soundcore アプリに接続できない場合は、[アプリストア](#)から最新のバージョンに更新してください。

## 外観



1. 伸縮可能イヤーフック
2. 充電コネクタ
3. イヤーチップ
4. 多機能ボタン
5. 充電ケースボタン
6. USB-C 充電ポート

## ペアリング




イヤホンを取り出して、絶縁シートを取り除いてからイヤホンを充電ケースに戻します。ケースの蓋を閉じてから再度開くことでペアリングモードになります。初めて接続する際は、ご使用の機器の Bluetooth 設定画面で「soundcore Sport X20」を選択し、接続してください。

ペアリング中は充電ケースの LED インジケーターが白色で点滅し、完了すると 2 秒間点灯します。

イヤホンを取り出してから、イヤホンが接続されていない状態で 30 分経過すると、本製品の電源は自動でオフになります。電源がオフになるまでの時間設定は、Soundcore アプリで変更できます。

## 装着方法



1. 耳のサイズに合うイヤークリップを選択します。その後、Soundcore アプリで装着テストを行っていただくことで、イヤホンを正しく装着できているかをご確認いただけます。正しく装着することで、ノイズキャンセリング効果を最大限にご体験いただけます。


2. イヤホンを耳の奥までしっかりはめ込み、最適な位置に来るようにゆっくりとひねって固定します。

3. 伸縮可能イヤークリップが耳に沿うように最適な位置で装着してください。

\* より快適な装着感を得るために、イヤークリップの根元部分を軽く引っ張り適切な長さに伸ばしてください。

\* ホコリ、耳垢、またはその他のゴミがイヤホンに溜まることがあります。本製品の品質を維持するために、定期的にイヤホンの掃除を行ってください。お手入れの際は、柔らかく乾いた布で拭いてください。有機溶剤や洗剤などは使用しないでください。

## 充電方法



1. 充電ケースに両方のイヤホンを戻し、ケースを閉じます。


・イヤホンと USB ポートに水や汗が付着している場合は、完全に乾かしてから充電してください。

2. 損傷を防ぐため、付属の USB-C ケーブルを使用してください。

・5V の USB 充電器 (別売り) をご使用いただくことを推奨します。

・初めてご使用になる前に、両方のイヤホンと充電ケースを満充電にしてください。

## 手動ペアリング




手動で Bluetooth ペアリングモードを起動するには、左右のイヤホンを充電ケースに入れてケースを開けたままにし、充電ケースのボタンを 3 秒間長押しして、LED インジケーターが白色で点滅するまで待ちます。

## 操作方法

### ステレオモード

### モノラルモード




× 2: 2 回タップ

2 秒: 2 秒間長押し

\* 操作方法は、Soundcore アプリでカスタマイズできます。

		ステレオモード (両耳使用時)	モノラルモード (片耳使用時)
🎵	再生 / 一時停止	1 回押す (左 / 右)	1 回押す
	戻る	2 回押す (左)	/
	次へ	2 回押す (右)	2 秒間長押し
☎	着信に応答	1 回押す (左 / 右)	1 回押す
	通話を終了	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し
	着信を拒否	2 秒間長押し (左 / 右)	2 秒間長押し
🔊	モード切り替え (ノイズキャンセリング / 外音 取り込み)	2 秒間長押し (左 / 右)	/

## ノイズキャンセリング





Soundcore アプリで、ノイズキャンセリングモード、標準モード、外音取り込みモードの切り替えができます。

- ノイズキャンセリングモード：周囲の騒音環境に応じてノイズキャンセリングを最適化します。
- 外音取り込みモード：音楽を聴きながら、会話や公共施設のアナウンス等の外音を取り込んで聞くことができます。

## 電源のオン / オフ

### 充電ケースありの場合

前回接続した機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、充電ケースの蓋を開ければ自動的に接続されます。電源をオフにする場合は、充電ケースに両方のイヤホンに戻してケースを閉じてください。




イヤホンを充電ケースに戻す際は、イヤホンと充電ケース内の充電ピン部分が合うように戻してください。正しく充電ケースに戻されると LED インジケーターが点灯したあと、消灯します。

## 充電ケースなしの場合



電源オン：多機能ボタンを 3 秒間長押し  
電源オフ：多機能ボタンを 10 秒間長押し


## リセット



片耳からしか音が聞こえない場合やイヤホンと機器を適切に接続できない場合は、以下の手順に従ってイヤホンをリセットしてください。


両方のイヤホンを充電ケースに戻します。ケースを開けたまま、充電ケースボタン 10 秒間長押しします。リセットが完了すると LED インジケーターが白色にすばやく 3 回点滅します。

## LED インジケーター



⚡	白色ですばやく点滅	●	赤色でゆっくりと点滅
○	白色でゆっくりと点滅	●	赤色に点灯
○	白色に点灯	●	消灯

## ファームウェアの更新



イヤホンをアプリに接続した際に新しいファームウェアバージョンが検出されると、通知されます。アプリの指示に従って最新の状態に更新してください。更新する際は両方のイヤホンを充電ケースに戻し、ファームウェアの更新が完了するまでケースを開いたままにしてください。更新中は、両方のイヤホンが充電状態であることを確認し、いずれの操作も行わないでください。

## 製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

入力	5V $\equiv$ 0.45A
出力	5V $\equiv$ 0.3A
バッテリー容量 (mAh)	580mAh / 2.158Wh
再生可能時間 (ANC オフの場合)	最大 12 時間 / 最大 48 時間
再生可能時間 (ANC オンの場合)	最大 7 時間 / 最大 28 時間
充電時間	最大 3 時間 (イヤホン+充電ケース)
ドライバーユニット	11mm ダイナミックドライバー
周波数応答	20-20KHz
電気抵抗	16 $\Omega$
防水規格	IP68
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	10m