

Welcome Guide

Tempered Glass Screen Protector

Package Contents

- Anker Tempered Glass Screen Protector
- Alcohol towelette
- Microfiber cloth
- Dust-removal adhesive strip
- Bubble-removal card
- Welcome Guide

Features

- High transparency: 94% light penetration ratio.
- Oleophobic coating: reduces smudges and fingerprints.
- Surface hardness: 9H.
- Slim tempered glass: only 0.38mm thick.
- Anti-shatter film: specially formulated poly-silicone adhesive coating.
- High-response touchscreen sensitivity.

Product Introduction

1. Top disposable film


Preserves the screen protector from scratches.

2. Bottom disposable film

Shields the adhesive from dust.

3. Tempered Glass Screen Protector

Made of highly transparent material to preserve your screen's original high definition experience.



Installation



Step 1:

Using the alcohol towelette provided, remove the dust and smudges off your screen by wiping from one side of the screen to the other (rather than a circular motion). Then, remove the remaining dust with the microfiber cloth.



Step 2:

Remove any remaining micro-dust particles with the dust-removal adhesive strip. Under bright lighting, check to make sure no residue remains on the screen.



Step 3:

Peel off the bottom disposable film.. Then align the screen protector with the screen. Be careful not to touch the film's adhesive.



Step 4:

Use both hands to slowly lower the screen protector onto your screen. Press the middle of your screen with your index finger. The screen protector will then slowly adhere to the full screen.



Step 5:

If you discover additional dust, use the dust-removal sticker to remove it. If bubbles appear, firmly swipe the screen with the provided bubble removal card. Smaller bubbles may naturally disappear in 1-2 days.



Step 6:

Remove the remaining top disposable film, and wipe the screen with the microfiber cloth.

Usage Tips

1. Before installation, please wash your hands thoroughly and ensure that your environment is clean, brightly-lit, and not windy.
2. When cleaning the screen before installation, pay particular attention to the edges and corners of the screen to ensure you can use it for a long time and it fits well.
3. When using the bubble-removal card, push bubbles to the nearest screen edge for the best results.

Lifetime Warranty

At Anker, we back our line of screens protectors with a lifetime warranty. That means, no matter how long you've used it, we'll offer you a quick, no-hassle REPLACEMENT OR REFUND if:

- You encounter installation problems such as unremovable bubbles or the product does not match your screen size
- Your screen protector sustains wear and tear or scratches during normal use (not including damage caused by drops).

Contact Us

For any inquiries or comments concerning our products, please send an email to support@ianker.com, and we will respond to you as soon as possible. If there is any quality-related issue with the product, you may request a REPLACEMENT OR REFUND by submitting a request form at www.ianker.com/support.

Statement

- We're only able to provide after-sales service for purchases made directly from Anker. If you purchased through a different retailer, please contact them for any exchange or refund requests.
- Please note that unauthorized reselling of Anker products is prohibited.

Packungsinhalt

- Anker Displayschutz aus temperiertem Glas
- Alkoholgetränktes Feuchttuch
- Microfasertuch
- Staubentfernungstreifen
- Blasenentfernungskarte
- 1 Benutzerhandbuch

Features

- Hohe Transparenz: 94% Lichtdurchdringungsrate.
- Oleophobe Oberfläche: reduziert Flecken und Fingerabdrücke.
- Oberflächenhärte: 9H.
- Dünnes temperiertes Glas: nur 0.38mm dick.
- Anti-Splitter-Schicht: spezielle Poly-Silikon Beschichtung.
- Hochempfindlich für Touchscreen Bedienung.

Produktübersicht

1. Entfernbare Folie


Schützt den Displayschutz vor Kratzern

2. Entfernbare Folie (Unterseite)

Schützt die Klebeschicht vor Staub

3. Displayschutz aus temperiertem Glas

Hergestellt aus hochtransparentem Material um die ursprüngliche Bildqualität Ihres Displays zu erhi



Installation



Schritt 1:

Verwenden Sie das mitgelieferte alkoholgetränkte Reinigungstuch um Staub und Schmutz von Ihrem Display zu entfernen. Wischen Sie dabei von oben nach unten und nicht in einer kreisenden Bewegung. Der verbleibende Staub ist mit dem Microfasertuch zu entfernen.



Schritt 2:

Entfernen Sie die verbleibenden Mikro-Staubpartikel mit dem Staubentfernungstreifen. Überprüfen Sie unter hellem Licht, ob noch Rückstände auf dem Display vorhanden sind.



Schritt 3:

Entfernen Sie die Folie auf der Unterseite. Richten Sie es korrekt mit Ihrem Display aus. Seien Sie vorsichtig, nicht die Klebeseite zu berühren.



Schritt 4:

Verwenden Sie beide Hände um den Displayschutz auf Ihrem Display anzubringen. Drücken Sie die Mitte des Displays mit dem Zeigefinger nieder. Der Displayschutz wird sich dann langsam auf dem Display festsaugen.



Schritt 5:

Wenn Sie Staub bemerken, entfernen Sie ihn mit dem Staubentfernungstreifen. Sollten Blasen auftreten, streichen Sie vorsichtig mit der Blasenentfernungskarte über Ihr Display. Kleinere Blasen verschwinden innerhalb von 1-2 Tagen.



Schritt 6:

Entfernen Sie die entfernbare Folie auf der Oberseite und streichen Sie mit dem Microfasertuch über das Display.

Benutzungshinweise

1. Waschen Sie unbedingt Ihre Hände vor der Anbringung und stellen Sie sicher, dass Sie sich in einer sauberen, beleuchteten und windarmen Umgebung befinden.
2. Wenn Sie das Display vor Anbringung reinigen, achten Sie unbedingt auf Schmutz in den Ecken und Rändern um eine langfristige Verwendung und guten Halt zu begünstigen.
3. Wenn Sie die Blasenentfernungskarte benutzen, drücken Sie Blasen zur nahegelegensten Seite um beste Ergebnisse zu erzielen.

Lebenslange Garantie

Wir von Anker stellen unsere Schutzfolien mit einer lebenslangen Garantie aus. Egal wie lange Sie eine Folie bereits verwendet haben, wir bieten Ihnen Erstattung oder Umtausch an, wenn

- Sie Probleme bei der Anbringung antreffen wie Blasen, welche sich nicht entfernen lassen, oder wenn das Produkt nicht zu den Maßen Ihres Geräts passt.
- Ihr Displayschutz Abnutzungserscheinungen oder Kratzer bei normaler Verwendung aufweist (die umfasst nicht Schäden durch Fallenlassen).

Kontakt

Für Fragen betreffend unserer Produkte, schicken Sie bitte eine Email an support@ianker.com, und wir werden Sie so schnell wie möglich kontaktieren. Sollte es irgendein qualitätsbezogenes Problem mit dem Produkt geben, können Sie ein Formular für Ersatz oder Rückgabe einreichen unter www.ianker.com/support.

Stellungnahme

- Wir sind nur in der Lage after-Sales Dienstleistungen für Käufe anzubieten, welche direkt über Anker getätigt wurden. Wenn Sie Ihr Produkt woanders erworben haben, kontaktieren Sie den entsprechenden Verkäufer bitte bezüglich Umtausch- und Rückgabefragen.
- Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass der unauthorisierte Weiterverkauf von Anker Produkten nicht gestattet ist.

パッケージ内容

- Anke 強化ガラス製 液晶保護フィルム
- アルコールペーパータオル
- マイクロファイバークロス
- ホコリ除去用シール
- 気泡除去用カード
- 取扱説明書

特徴

- 高い透明度：光の透過率 94%
- 油分の付着を防ぐコーティング：指紋や汚れの付着を防止
- 最高レベルの硬度：9H
- 薄型強化ガラス：わずか 0.38mm の薄さ
- 割れ防止用フィルム：特殊製法のポリシリコン粘着コーティング
- タッチスクリーンの反応を損なわない感応度

製品の説明

1. 使い捨てフィルム (上部)


液晶保護フィルムを傷から保護。

2. 使い捨てフィルム (下部)

粘着面を埃から保護。

3. 強化ガラス製 液晶保護フィルム

透明度の高い素材から作られており、液晶画面の本来の解像度を損ないません。



取り付け方法



ステップ 1:

付属のアルコールペーパータオルを使用して、画面全体を拭いてホコリや汚れを取り除きます。次に残りのホコリをマイクロファイバークロスで除去します。



ステップ 2:

残りの微細なホコリについては、ホコリ除去用シールを使用して取り除きます。その後すべてのホコリが除去されたことをご確認ください。



ステップ 3:

使い捨てフィルム (下部) を取り外し、そして液晶保護フィルムを画面に合わせます。フィルムの粘着部分に触らないように注意して下さい。



ステップ 4:

両手で液晶保護フィルムをゆっくり画面に向け下げていきます。画面の中央を人差し指で押します。液晶保護フィルムが全画面にゆっくりとくっつきます。



ステップ 5:

さらにホコリが見つかった場合は、ホコリ除去用シールを使用して除去して下さい。気泡が発生した場合、画面を付属の気泡除去用カードにより表面をしっかりとこすり、気泡を外に押し出して下さい。微細な気泡は1-2日後に自然と消えます。



ステップ 6:

使い捨てフィルム（上部）を取り外します。画面をマイクロファイバークロスで拭きます。

使用上のヒント

1. 取り付ける前に手をしっかり洗浄して下さい。また、清潔で、風が強くない明るい場所で、本商品を取り付けて下さい。
2. 取り付け前に画面のクリーニングを行うときに、長期にわたってご使用頂くために、画面の端や隅を特に念入りに綺麗にして下さい。
3. 気泡除去用カードを使用するときは、気泡を完全に除去するために、泡を最も近い画面の端へ押し出して下さい。

18ヶ月保証

Ankerでは、保護フィルム製品の18ヶ月保証をご提供しております。ご購入から18ヶ月以内に下記のような症状が発生した場合、新品製品の送付、もしくは返金の対応をさせていただきます。

（新品製品との交換が2回目以上の場合、お客様の端末と本製品が適合しない可能性がございますので、返金対応のみとさせていただきます。）

- 除去できない気泡が発生した場合やお使いの端末にサイズ・形状が適合しなかった場合。
- 通常の使用中（落下や強い衝撃を加えた場合ではなく）に、摩耗・割れ・キズが発生した場合。

お問い合わせ

当社の製品に関するお問い合わせやご意見は、support@ianker.com までメールをいただくか、サポートセンター **03-4455-7823** までお電話にてお願い致します。当社サポート担当者が、速やかに対応申し上げます。

アフターサービスと保証のご提供に関して

当社は、Anker 公式ウェブサイト (<http://www.ianker.com/>)、Amazon.co.jp・楽天市場における Anker 公式ショップ、または当社が認める小売業者から購入された製品に対してのみ、アフターサービスと製品保証を提供しております。他の小売業者から購入された製品の交換、返品、返金に関しましては購入先へお問い合わせ下さい。あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。



1-800-988-7973 (U.S.) Mon-Fri 9:00-5:00 (PST)
069-9579-7960 (DE) Mon-Fri 6:00-11:00
03-4455-7823 (日本) Mon-Fri 9:00-17:00

www.ianker.com
support@ianker.com