



Live Charged.



USER GUIDE

Anker USB-C Data Hub
(11-in-1, 10Gbps)

SAFETY SHEET



EN

Important Safety Instructions

- The ambient temperature when using this product should be 32 °F / 0 °C to 104°F / 40°C.

Trademarks



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Declaration of Conformity

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with Directives 2014/30/EU & 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.anker.com>.

Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

01

02

03

04

following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The following importer is the responsible party contract for FCC matters:

Company Name: Fantasia Trading LLC
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telephone: +1-800-988-7973


IC Statement

This digital apparatus complies with CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

CS

Důležité bezpečnostní pokyny

- Okolní teplota při používání tohoto výrobku by měla být 32 až 104 °F (0 až 40 °C).



Tento symbol značí, že s tímto výrobkem by nemělo být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je nutné jej zanechat do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Prohlášení o shodě

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se směrnicemi o rádiových zařízeních 2014/30/EU & 2011/65/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na internetové adrese: <https://www.anker.com>.

DA

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Den omgivende temperatur, når dette produkt anvendes, skal være 32 til 104 °F (0 til 40 °C).



Apparatet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Det skal sendes til genbrug. Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet for afleveres på genbrugsplads, der genindvinder elektrisk og elektronisk affald.


Overensstemmelseserklæring

Anker Innovations Limited erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU & 2011/65/EU. Den fulde ordlyd af EU overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: <https://www.anker.com>.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Umgebungstemperatur bei der Verwendung dieses Produkts sollte zwischen 0 und 40°C (32 und 104°F) liegen.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss der Wiederverwertung zugeführt werden. Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es an der jeweiligen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

CS


Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Richtlinie 2014/30/EU & 2011/65/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.anker.com>.

EL

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 0 έως 40°C (32 έως 104°F).



Η απόρριψη της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται σε σημείο αυλογής κανονικών αποβλήτων. Η συσκευή πρέπει να ανακύκλωνται. Το σύμβολο αυτού υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο. Αντιθέτως, πρέπει να παραδίδεται στο κατά τόπους καθορισμένο σημείο αυλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

DA

Instrucciones importantes de seguridad

- La temperatura ambiente al utilizar este producto debe ser de entre 32 y 104°F (0 a 40 °C).



El producto no se debe desechar junto con los residuos normales. Se debe reciclar. Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los componentes electrónicos y eléctricos del equipo.

ES

Fontos biztonsági utasítások

- A környezeti hőmérsékletnek 0 és 40 °C (32 és 104 °F) között kell lennie a termék használata során.

04

DEclaración de conformidad

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este producto cumple con la

Directiva 2014/30/EU & 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.anker.com>.

FI

Tärkeät Turvallisuusohjeet

- Ympäristöön lämpötilan tullee tätä tuotetta käytettäessä olla 0 - 40 °C (32-104 °F).



Laitetta ei saa hävittää tavallisen jätteen kanssa. Se on kierrätettävä.

Tämä symboli tarkoittaa, että tästä tuotteesta ei saa kohdella kotitalousjätteenä. Se on sen sijaan luovutettava soveltuvaan keräyspisteeseen elektronikka- ja sähköalaitteiden kierräystä varten.

EL

Vaativuudenmukaisuusilmoitus

Anker Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/30/EU & 2011/65/EU mukainen. EU:n vaativuudenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa: <https://www.anker.com>.

FR

Instructions importantes de sécurité

- La température ambiante lors de l'utilisation de ce produit doit être comprise entre 0 et 40°C (32 et 104°F).



L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets normaux. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

HU

Fontos biztonsági utasítások

- A környezeti hőmérsékletnek 0 és 40 °C (32 és 104 °F) között kell lennie a termék használata során.



El producto no se debe desechar junto con los residuos normales. Se debe reciclar. Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los componentes electrónicos y eléctricos del equipo.

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:
<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:



@anker_official



@AnkerDeutschland



@AnkerJapan



@AnkerOfficial



@Anker_JP

PAP 22
Raccolta Carta

Product Number: A8308
51005004323 V01



A készüléket nem szabad a normál hulladékkel együtt ártalmatlanítani. Újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékkel kezelni. Ehelyett azt el kell vinni a megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/30/EU & 2011/65/EU számú irányelv követelményeinek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.anker.com>.

IT

Istruzioni importanti per la sicurezza

- La temperatura ambiente di utilizzo del prodotto deve essere compresa tra 0 e 40°C.



Il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari ma deve essere riciclato. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/30/EU & 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.anker.com>.

NL

Belangrijke veiligheidsinstructies

- De omgevingstemperatuur bij gebruik van dit product moet 0 tot 40°C bedragen.



Het apparaat mag niet samen met het normale afval worden weggegooid. Het moet worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit product voldoet aan de richtlijn 2014/30/EU & 2011/65/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor de EU is beschikbaar op de volgende website: <https://www.anker.com>.

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Omgivningstemperaturen når produktet tas i bruk bør være 32 til 104°F (0 til 40°C).

Produktet skal ikke avhenges sammen med vanlig avfall. Det må resirkuleres. Dette symbolet indikerer at dette produktet skal ikke håndteres som husholdningsavfall. Det skal istedet overleveres til et aktuelt innsamlingspunkt der elektrisk og elektronisk utstyr resirkuleres.

Samsvarserklæring

Anker Innovations Limited erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/30/EU & 2011/65/EU. Helle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: <https://www.anker.com>.

PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Temperatura otoczenia podczas stosowania powinna wynosić od 32 do 104°F (od 0 do 40°C).

Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z pozostałymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać je do recyklingu. Ten symbol wskazuje, że niniejszy produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi w sposób odpowiedni dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Deklaracja zgodności

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że ten produkt: jest zgodny z dyrektywami 2014/30/EU & 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.anker.com>.

PT

Instruções de segurança importantes

- A temperatura ambiente durante a utilização deste produto deve ser de 0 a 40°C (32 a 104°F).

Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Declaração de Conformidade

Pelo presente, a Anker Innovations Limited declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU & 2011/65/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.anker.com>.

RU

Важные правила безопасности

- Этот продукт предназначен для использования при окружающей температуре от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F).

Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Его необходимо утилизировать. Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

SK

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pri používaní zariadenia by mala byť okolitá teplota 0 až 40 °C (32 až 104 °F).

Spotrebič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným odpadom. Musí sa recyklovať. Tento symbol označuje, že s týmto produkтом sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste za účelom recyklácie elektrických a elektronickej zariadení.

Vyhľasenie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/30/EU & 2011/65/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.anker.com>.

SL

Pomembna varnostna navodila

- Temperatura pri uporabi tega izdelka mora biti od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F).

Naprave ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Treba jo je reciklirati. Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Izjava o skladnosti

Družba Anker Innovations Limited izjavlja, da je izdelek skladen z direktivo 2014/30/EU & 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetskem naslovu: <https://www.anker.com>.

SV

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- När du använder denna produkt bör omgivningstemperaturen vara mellan 0 till 40 °C (32 till 104 °F).

Produkten får inte slängas tillsammans med vanligt avfall. Den måste återvinnas. Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska handlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas över till tillämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

KO

중요 안전 지침

- 제품 사용 시 주위 온도는 32~104°F(0~40°C)여야 합니다.

简中

重要安全说明

- 使用本产品时的环境温度应为 32° F 至 104° F (0° C 至 40° C)。

繁中

重要安全須知

- 使用本產品時的環境溫度應在 32 至 104° F (0 至 40° C) 之間。

AR

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

- يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة عند استخدام هذا المنتج من 32 درجة إلى 104 درجة (من 0 درجة إلى 40 درجة مئوية).

JP

安全にご使用いただくために

- 過度な衝撃を与えないでください。
- 危険ですので分解しないでください。
- 水などの液体で満らさないようにしてください。

4) すばやく安全に充電するため、純正または認証を受けたケーブル、充電器、アクセサリ類をご使用ください。

5) 本製品は極端に暑いもしくは寒い場所での利用には適していません。

6) 周囲の気温が0°Cを下回るまたは40°Cを超える場合、本製品を使用しないでください。

7) 本製品を火気(ろうそくなど)の近くで使用・保管しないでください。

HE

הוראות בטיחות חשובות

- הטמפרטורה בסביבה בעת השימוש במצב חירום חייב להיות בין -40°C ל-0°C.

8) 本製品のお手入れをする際は、乾いた布もしくはブラシのみを使用してください。

9)

事故を防ぐため、お子様の手の届かないところでご使用ください。

10) 本製品内に指や手を入れないでください。

11) 付属の電源コードに、汎用性はありません。他の製品でのご使用をお控えください。

本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

(US/CA) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(Middle East & Africa) +971 529750842
(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 50 0030
(Kuwait) +965 2206 9086
(Egypt) +20 8000 000 826

(AU) +61 3 8331 4800
(TR) +90 (850) 460 1414

(RU) +8 (800) 511 8623

(India) +91 1800 3138831

(中国) +86 400 050 036

(日本) 03 4455 7823

(한국) +82 02-1661-9246

Page Header

support@anker.com
[\(For Middle East and Africa Only\)](mailto:support.me@anker.com)

Page Footer