



Live Charged.

Anker USB-C Hub (10-in-1, Monitor Stand)

SAFETY SHEET



USER GUIDE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA | **BRUGERVEJLEDNING** | **BENUTZERHANDBUCH**
ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ | **GUÍA DEL USUARIO** | **KÄYTTÖOPAS**
GUIDE DE L'UTILISATEUR | **FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ** | **GUIDA PER L'UTENTE**
GBRUIKERSGIDS | **BRUKERHÅNDBOK** | **PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA**
GUIA DO USUÁRIO | **РЫКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** | **GHIDUL UTILIZATORULUI**
POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA | **NAVODILA ZA UPORABNIKA**
ANVÄNDARHANDLEDNING | **KULLANICI KILAVUZU** | **取扱説明書はこちら**
사용자 가이드 | **用戶指南** | **使用手冊** | **تعليمات المستخدم** | **מדריך למשתמש**

EN

Important Safety Instructions

- The ambient temperature when using this product should be 32 °F / 0 °C to 95°F / 35°C.
- This product is suitable for moderate climates only.
- Keep this device out of the reach of children.
- Only use a dry cloth or brush to clean this product.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) This device may not cause harmful interference, and
 (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The following importer is the responsible party contract for FCC matters:
 Company Name: Fantasia Trading LLC
 Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
 Telephone: +1-800-988-7973

IC Statement

This digital apparatus complies with CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).
 Cet appareil numérique est conforme aux normes CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Declaration of Conformity



Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with Directives 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. The full text of the EU declaration

of conformity is available at the following internet address: <https://www.anker.com>.
 Anker Innovations Deutschland GmbH
 Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Trademarks



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

CS

Důležité bezpečnostní pokyny

- Okolní teplota při používání tohoto výrobku by měla být 32 až 95 °F (0 až 35 °C).
- Tento výrobek je vhodný pouze pro mírné klima.
- Uchovávejte tento přístroj mimo dosah dětí.
- K čištění tohoto výrobku používejte pouze suchý hadřík nebo kartáč.

Prohlášení o shodě

Společnost Anker Innovations Limited tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se směrnicí o rádiových zařízeních 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na internetové adrese: <https://www.anker.com>.



Tento spotřebič byste neměli vyhazovat společně s normálním odpadem. Je nutné jej recyklovat. Tento symbol značí, že s tímto výrobkem by nemělo být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je nutné jej zanést do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

DA

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Den omgivende temperatur, når dette produkt anvendes, skal være 32 til 95 °F (0 til 35 °C).
- Dette produkt er kun beregnet til moderate klimaer.
- Hold dette apparat uden for børns rækkevidde.
- Brug kun en tør klud eller børste til at rengøre dette produkt.

Overensstemmelseserklæring

Anker Innovations Limited erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Den fulde ordlyd af EU overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: <https://www.anker.com>.



Apparatet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Det skal sendes til genbrug. Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet for afleveres på genbrugsplads, der genindvinder elektrisk og elektronisk affald.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Umgebungstemperatur bei der Verwendung dieses Produkts sollte zwischen 0 und 35°C (32 und 95°F) liegen.
- Dieses Produkt ist nur für gemäßigte Klimazonen geeignet.
- Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch oder einer Bürste.

Konformitätserklärung

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Produkt die Richtlinie 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988 erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.anker.com>.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss der Wiederverwertung zugeführt werden. Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es an der jeweiligen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abzugeben.

EL

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 0 έως 35°C (32 έως 95°F).
- Το προϊόν αυτό είναι κατάλληλο μόνο για ήπια κλίματα.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Για τον καθαρισμό του προϊόντος αυτού χρησιμοποιείτε μόνο ένα στεγνό πανί ή μα βούρτσα.

Δήλωση συμμόρφωσης

Με το παρόν, η Anker Innovations Limited δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις Οδηγίες 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Internet: <https://www.anker.com>.



Η απόρριψη της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται σε σημεία συλλογής κανονικών αποβλήτων. Η συσκευή πρέπει να ανακυκλώνεται. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο. Αντιθέτως, πρέπει να παραδίδεται στο κατά τόπους καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- La temperatura ambiente al utilizar este producto debe ser de entre 32 y 95°F (0 a 35°C).
- Este producto solo es adecuado para climas moderados.
- Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Utilizar únicamente un paño seco o un cepillo para limpiar el producto.

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este producto cumple con la Directiva 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.anker.com>.



El producto no se debe desechar junto con los residuos normales. Se debe reciclar. Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los componentes electrónicos y eléctricos del equipo.

FI

Tärkeät Turvallisuusohjeet

- Ympäristön lämpötilan tulee tätä tuotetta käytettäessä olla 0 - 35 °C (32–95 °F).
- Tämä tuote sopii vain kohtalaiseen ilmastoon.
- Pitä laite lasten ulottumattomissa.
- Käytä laitteen puhdistamiseen vain kuivaa liinaa tai harjaa.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

Anker Innovations Limited vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988 mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavassa Internet-osoitteessa: <https://www.anker.com>.



Laitetta ei saa hävittää tavallisen jätteen kanssa. Se on kierrätettävä. Tämä symboli tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa kohdella kotitalousjätteenä. Se on sen sijaan luovutettava soveltuvaan keräyspisteeseen elektroniikka- ja sähkölaitteiden kierrätystä varten.

FR

Instructions importantes de sécurité

- La température ambiante lors de l'utilisation de ce produit doit être comprise entre 0 et 35°C (32 et 95°F).
- Ce produit convient uniquement aux climats modérés.
- Gardez cet appareil hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement un chiffon ou une brosse sèche pour nettoyer cet appareil.

Déclaration IC

Cet appareil numérique est conforme aux normes CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

Déclaration de conformité

Par la présente, Anker Innovations Limited déclare que ce produit est conforme aux Directives 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Le texte intégral de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante: <https://www.anker.com>.



L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets normaux. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

HU

Fontos biztonsági utasítások

- A környezeti hőmérsékletnek 0 és 35 °C (32 és 95 °F) között kell lennie a termék használatá során.
- A termék csak mérsékelt éghajlaton használható.
- Az eszközt tartsa a gyermekektől távol.
- A termék tisztításához csak száraz kendő vagy kefe használható.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988 számú irányelv követelményeinek. Az EU-s megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.anker.com>.



A készüléket nem szabad a normál hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett azt el kell vinni a megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából.

IT

Istruzioni importanti per la sicurezza

- La temperatura ambiente di utilizzo del prodotto deve essere compresa tra 0 e 35°C.
- Questo prodotto è indicato solo per climi moderati.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.
- Per pulire il prodotto, utilizzare solo un panno o una spugna asciutti.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.anker.com>.



Il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari ma deve essere riciclato. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NL

Belangrijke veiligheidsinstructies

- De omgevingstemperatuur bij gebruik van dit product moet 0 tot 35°C bedragen.
- Dit product is alleen geschikt voor gemiddelde klimaten.
- Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik alleen een droge doek of borstel om dit product schoon te maken.

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit product voldoet aan de richtlijn 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor de EU is beschikbaar op de volgende website: <https://www.anker.com>.



Het apparaat mag niet samen met het normale afval worden weggegooid. Het moet worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:

<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:



@anker_official
@anker_jp



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP

PAP 22
Raccolta Carta

Product Number: A8376
51005004629 V01

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- Omgivelsestemperaturen når produktet tas i bruk bør være 32 til 95°F (0 til 35°C).
- Produktet er kun egnet for moderate klimaer.
- Produktet må oppbevares utilgjengelig for barn.
- Det må kun brukes en tørr klut eller børste for rengjøring av produktet.

Samsvarserklæring

Anker Innovations Limited erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettside: <https://www.anker.com>.



Produktet skal ikke avhendes sammen med vanlig avfall. Det må resirkuleres. Dette symbolet indikerer at dette produktet skal ikke håndteres som husholdningsavfall. Det skal istedet overleveres til et aktuelt innsamlingspunkt der elektrisk og elektronisk utstyr resirkuleres.

PL

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Temperatura otoczenia podczas stosowania powinna wynosić od 32 do 95°F (od 0 do 35°C).
- Niniejszy produkt nadaje się do stosowania tylko w klimacie umiarkowanym.
- Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Do czyszczenia niniejszego produktu należy używać wyłącznie suchej ściereczki lub szcztotki.

Deklaracja zgodności

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że ten produkt jest zgodny z dyrektywami 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.anker.com>.



Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z pozostałymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać je do recyklingu. Ten symbol wskazuje, że niniejszy produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi w sposób odpowiedni dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

PT

Instruções de segurança importantes

- A temperatura ambiente durante a utilização deste produto deve ser de 0 a 35° C (32 a 95 °F).

- Este dispositivo é somente adequado para climas moderados.
- Mantenha este dispositivo fora do alcance das crianças.
- Utilize apenas um pano seco ou uma escova macia para limpar este dispositivo.

Declaração de Conformidade

Pelo presente, a Anker Innovations Limited declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.anker.com>.



Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

RO

Instrucțiuni importante de siguranță

- Temperatura ambientală la utilizarea acestui produs trebuie să fie între 32 °F / 0 °C și 95 °F / 35 °C.
- Acest produs este potrivit doar pentru climatul moderat.
- Păstrați acest dispozitiv departe de îndemână copiilor.
- Utilizați doar o cârpă uscată sau o perie pentru a curăța acest produs.

Declaration of Conformity

Prin prezenta, Anker Innovations Limited declară că acest produs este în conformitate cu Directivele 2014/30/UE & 2011/65/UE & (UE) 2023/988. Textul complet al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.anker.com>.



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeu menajer. În schimb, trebuie predat la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

RU

Важные правила безопасности

- Этот продукт предназначен для использования при окружающей температуре от 0 до 35 °C (от 32 до 95 °F).
- Этот продукт предназначен для использования только в умеренном климате.
- Держите устройство в недоступном для детей месте.
- Для очистки продукта используйте только сухую тряпку или щетку.



Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Его необходимо утилизировать. Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

SK

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Pri používaní zariadenia by mala byť okolitá teplota 0 to 35 °C (32 až 95 °F).
- Tento výrobok je určený len do mierneho podnebia.
- Toto zariadenie držte mimo dosahu detí.
- Na čistenie výrobku používajte len suchú handričku alebo kefkú.

Vyhľadanie o zhode

Spoločnosť Anker Innovations Limited vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.anker.com>.



Spotřebiči se nesmí likvidovat společně s běžným odpadem. Musí sa recyklovať. Tento symbol označuje, že s týmto produktom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste za účelom recyklácie elektrických a elektronických zariadení.

SL

Pomembna varnostna navodila

- Temperatura okolice pri uporabi tega izdelka mora biti od 0 do 35 °C (od 32 do 95 °F).
- Ta izdelek je primeren samo za uporabo v zmernem podnebnju.
- To napravo hranite zunaj dosega otrok.
- Za čiščenje tega izdelka uporabljajte samo suho krpo ali krtačo.

Izjava o skladnosti

Družba Anker Innovations Limited izjavlja, da je izdelek skladen z direktivo 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: <https://www.anker.com>.



Naprave ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Treba jo je reciklirati. Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadke. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

SV

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- När du använder denna produkt bör omgivningstemperaturen vara mellan 0 till 35° C (32 till 95°F).
- Produkten är avsedd för användning i normala temperaturförhållanden.
- Håll barn borta från produkten.
- Använd endast en torr tygbit eller borste för att göra ren produkten.

Försäkran om överensstämmelse

Anker Innovations Limited intygar härmed att produkten överensstämmer med Direktiven 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988. EU-försäkran om överensstämmelse finns att läsa i sin helhet på följande webbadress: <https://www.anker.com>.



Produkten får inte slängas tillsammans med vanligt avfall. Den måste återvinnas. Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas över till tillämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

TR

Önemli Güvenlik Talimatları

- Bu ürünün kullanırken ortam sıcaklığı 32 ila 95°F (0 ila 35°C) olmalıdır.
- Bu ürün sadece ılıman iklimler için uygundur.
- Bu cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Bu ürünün temizlemek için sadece kuru bir bez veya fırça kullanın.

Uygunluk Beyanı

Anker Innovations Limited, işbu belge ile bu ürünün 2014/30/EU & 2011/65/EU & (EU) 2023/988 Yönergelerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <https://www.anker.com>.

JP

安全にご使用いただくために

- 1) 過度な衝撃を与えないでください。
- 2) 危険ですので分解しないでください。
- 3) 水などの液体で濡らさないようにしてください。
- 4) すばやく安全に充電するため、純正または認証を受けたケーブル、充電器、アクセサリー類をご使用ください。
- 5) 本製品は極端に暑いもしくは寒い場所での利用には適しておりません。
- 6) 周囲の気温が0°Cを下回るまたは35°Cを超える場合、本製品を使用しないでください。

- 7) 本製品を火気(ろうそくなど)の近くで使用・保管しないでください。
- 8) 本製品のお手入れをする際は、乾いた布もしくはブラシのみを使用してください。
- 9) 事故を防ぐため、お子様の手の届かないところでご使用ください。
- 10) 本製品内に指や手を入れないでください。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

KO

중요 안전 지침

- 제품 사용 시 주위 온도는 0~35° C 여야 합니다 .
- 제품을 너무 뜨겁거나 차갑지 않은 곳에서 사용하세요 .
- 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요 .
- 마른 천이나 브러시로만 제품을 청소하세요 .

简中

重要安全说明

- 使用本产品时的环境温度应为 0° C 至 35° C。
- 本产品仅适用于温和气候。
- 请将本设备置于儿童接触不到的地方。
- 只能使用干布或刷子清洁本产品。

繁中

重要安全須知

- 使用本產品時的環境溫度應在 0 至 35° C 之間。
- 本產品僅適用於溫和氣候。
- 請將本裝置放在兒童構不著的地方。
- 僅可使用乾布或毛刷清潔本產品。

AR

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

- يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة عند استخدام هذا المنتج من 32 درجة إلى 95 درجات فهرنهايت (من صفر درجة إلى 35 درجة مئوية).
- هذا المنتج مناسب للأجواء المناخية المعتدلة فقط.
- يُحفظ هذا الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تُنظف هذا المنتج سوى باستخدام قطعة قماش أو فرشاة جافتين.

HE

הוראות בטיחות חשובות

- הטמפרטורה בסביבה בעת השימוש במוצר זה צריכה להיות בין 0°C ל-35°C.
- מוצר זה מתאים לאקלים מתון בלבד.
- יש להרחיק את מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
- יש להשתמש אך ורק בנב יש או במברשת כדי לנקות את מוצר זה.



support@anker.com
support.me@anker.com (For Middle East and Africa Only)



(US/CA) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936 200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(Middle East & Africa) +971 529750842
(UAE) +971 8000 320 817
(KSA) +966 8008 500 030
(Kuwait) +965 2206 9086
(Egypt) +20 8000 000 826
(AU) +61 3 8331 4800
(TR) +90 (850) 460 1414
(RU) +8 (800) 511 8623
(India) +91 1800 3138831
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(한국) +82 02-1661-9246