

NO | Norsk

Skann QR-koden på omslaget for å se brukerveiledningen, strømspesifikasjoner, vanlige spørsmål og mer informasjon.

Viktige Sikkerhetsinstruksjoner

- Vennligst følg produsentens instruksjoner når du bruker dette produktet.
- Dette produktet er testet for å fungere trygt i et laboratoriemiljø med omgivelsestemperaturer på 0 °C - 35 °C.
- Oppbevar dette produktet utliggjelig for barn.
- Bruk kun en tørr klut eller børste til å rengjøre dette produktet.

PL | Język polski

Zeskanuj kod QR na okładce, aby wyświetlić instrukcję obsługi, specyfikację zasilania, odpowiedzi na często zadawane pytania i więcej informacji.

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

- Stosując ten produkt należy stosować się do instrukcji producenta.
- Ten produkt został przetestowany pod kątem bezpiecznego działania w środowisku laboratoryjnym w temperaturze otoczenia od 0 °C - 35 °C.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie suchej szmatki lub szcztетки.

PT | Português

Digitalize o código QR na capa para ver o guia do utilizador, as especificações de energia, as perguntas frequentes e mais informações.

Instruções Importantes de Segurança

- Siga as instruções do fabricante ao utilizar este produto.
- Este produto foi testado para funcionar com segurança num ambiente de laboratório com temperaturas ambiente de 0 °C - 35 °C.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças.
- Utilize apenas um pano seco ou uma escova para limpar este produto.

PT-BR | Portugues do Brasil

Escanele o código QR na capa para ver o guia do usuário, especificações de energia, perguntas frequentes e mais informações.

Instruções Importantes de Segurança

- Siga as instruções do fabricante ao usar este produto.
- Este produto foi testado para operar com segurança em um ambiente de laboratório com temperaturas ambientes de 0 °C - 35 °C.
- Mantenha este produto fora do alcance de crianças.
- Use apenas um pano ou escova seca para limpar este produto.

RO | Română

Scanati codul QR de pe coperta pentru a vedea ghidul utilizatorului, specificatiile de alimentare, intrebari frecvente si mai multe informatii.

Instructiuni Importante de Siguranță

- Urmati instructiunile producatorului atunci când utilizati acest produs.
- Acest produs a fost testat pentru a functiona în siguranță într-un mediu de laborator cu temperaturi ambientale de 0 °C - 35 °C.
- Tineti acest produs departe de îndemâna copiilor.
- Utilizati numai o cârpă sau o perie uscată pentru a curăța acest produs.

RU | Русский

Отсканируйте QR-код на обложке, чтобы просмотреть руководство пользователя, технические характеристики питания, часто задаваемые вопросы и другую информацию.

Важные Инструкции по Технике Безопасности

- Пожалуйста, следуйте инструкциям производителя при использовании этого продукта.
- Данный продукт был протестирован на безопасную работу в лабораторных условиях при температуре окружающей среды 0 °C - 35 °C
- Храните этот продукт в недоступном для детей месте.
- Для очистки изделия используйте только сухую ткань или щетку.

SK | Slovenský Jazyk

Naskenovaním QR kódu na obale zobrazíte používateľskú príručku, špecifikácie napájania, často kladené otázky a ďalšie informácie.

Dôležité Bezpečnostné Pokyny

- Pri používaní tohto produktu sa riadte pokynmi výrobcu.
- Tento výrobok bol testovaný na bezpečnú prevádzku v laboratórnom prostredí s teplotou okolia 0 °C - 35 °C.
- Tento výrobok uchovávať mimo dosahu detí.
- Na čistenie tohto výrobku používajte len suchú handričku alebo kefkú.

SL | Slovenski Jezik

Skenirajte kodo QR na naslovnici, da si ogledate uporabniški priročnik, specifikacije napajanja, pogosta vprašanja in več informacij.

Pomembna Varnostna Navodila

- Pri uporabi tega izdelka upoštevajte navodila proizvajalca.
- Ta izdelek je bil preizkušen za varno delovanje v laboratorijskem okolju s temperaturo okolice od 0 °C - 35 °C.

SV | Svenska

Skanna QR-koden på omslaget för att se användarhandboken, effektspecifikationer, vanliga frågor och mer information.

Viktiga Säkerhetsinstruktioner

- Följ tillverkarens instruktioner när du använder denna produkt.
- Denna produkt har testats för att fungera säkert i en laboratoriemiljö med omgivningstemperaturer på 0 °C - 35 °C.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn.
- Använd endast en torr trasa eller borste för att rengöra denna produkt.

TR | Türkçe

Kullanım kılavuzunu, güç özelliklerini, SSS'leri ve daha fazla bilgiyi görüntülemek için karekaktı QR kodunu tarayın.

Önemli Güvenlik Talimatları

- Lütfen bu ürünün kullanırken üreticinin talimatlarını izleyin.
- Bu ürün, 0 °C - 35 °C ortam sıcaklığına sahip bir laboratuvar ortamında güvenli bir şekilde çalışacak şekilde test edilmiştir.
- Bu ürünün çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bu ürünün temizlemek için sadece kuru bir bez veya fırça kullanın.

JP | 日本語

表紙の QR コードを読み取ると、取扱説明書 / 仕様 / よくある質問などご確認ください。

安全にご使用いただくために

- 取扱説明書記載の方法でのみ使用すること。また、取扱説明書記載の付属品のみを使用すること。
- 付属の AC アダプタまたは電源コードに汎用性はありません。他製品でのご使用はお控えください。本製品の推奨動作温度は 0 °C～ 35 °Cです。
- お子様や監督が必要な方は、安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもとと使用すること。
- 本製品の取扱時には、以下の点を守ること。
 - ・物で挟まない・傷つけない・破損させない・物を載せない
- 火事や感電、怪我につながる恐れがあるため、以下の点を必ず守ること。
 - ・分解、改造、修理しない
 - ・水濡れさせない、または濡れた手で取り扱わない
 - ・落雷発生時、製品に触れない
 - ・発煙、異臭、異常発熱、変形、破損に該当する場合は直ちに使用を中止する

- ・落下に十分注意して使用する。過度な衝撃を与えた場合、使用を中止する
- ・直射日光下、炎天下の車内、火気のある場所、湿気が多い場所、水気のある場所、極端に寒い場所で使用・保管・放置しない
- ・端子を変形させない

- 製品のポートに指や手など身体の一部および異物を入れないこと。
- 本製品に付着しているほこりを定期的に乾いた布で優しくふき取ってください。化学薬品や洗剤を使用しないでください。
- 直接肌に触れた状態で長時間使用しないでください。低温やけどにつながる恐れがあります。
- データ転送中に、接続機器の電源を切ったり、リセットしないでください。故障の原因や、データの破損・消失につながる恐れがあります。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。大切なデータは、控えておかれることをおすすめします。

KO | 한국어

표지에 있는 QR 코드를 스캔하면 사용자 가이드, 전원 사양, FAQ 및 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

중요 안전 지침

- 본 제품을 사용할 때는 제조업체의 지침을 준수하세요 .
- 본 제품은 주변 온도가 0 °C - 35 °C 인 실험실 환경에서 안전하게 작동하도록 테스트되었습니다 .
- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요 .
- 마른 천이나 브러시로만 제품을 청소하세요 .
- 코드가 발히거나, 절리 남지거나, 기타 손상이나 충격을 받지 않도록 위치를 확인하세요 .
- 낙뢰 시 또는 장기간 사용하지 않을 때는 제품의 플러그를 뽑아 두세요 .

TC | 繁體中文

請掃描封面上的二維碼，查看使用指南、規格參數、常見問題和更多資訊。

重要安全說明

- 使用本產品時，請遵循產品製造商的安全說明。
- 經測試，本產品可在環境溫度為 0 °C - 35 °C 的實驗室中安全運作。
- 請將本產品放於兒童接觸不到的位置。
- 只可使用乾布或刷子清潔本產品。
- 確保電線合理放置，避免人員踐踏、絆倒、損壞或施壓。
- 在雷雨天氣或長時間不使用本產品時，請拔下插頭。

- Pozor horký povrch
- Kun til indersides brug
- Vorsicht heiße Oberfläche
- Προσοχή καυτή επιφάνεια
- Precaución superficie caliente
- Varoitus kuuma pinta
- Attention surface chaude
- Vigyázat forró felület
- Attenzione superficie calda
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Kun til innendørs bruk
- Uwaga gorąca powierzchnia
- Cuidado superficie quente
- Cuidado superficie quente
- Atenție suprafață fierbinte
- Осторожно горячая поверхность
- Pozor horúci povrch
- Pozor vroća površina
- Varning het yta
- Dikkat sıcak yüzey
- 高温注意
- 고온 주의
- 小心表面發熱

- يرجى اتباع تعليمات الشركة المصنعة عند استخدام هذا المنتج.
- تم اختبار هذا المنتج ليعمل بأمان في بيئة مختبرية ذات درجة حرارة محيطية تتراوح بين 0 درجة مئوية و35 درجة مئوية.
- يُحفظ هذا المنتج بعيدًا عن متناول الأطفال.
- استخدم فقط قطعة قماش جافة أو فرشاة لتنظيف هذا المنتج.

HE | עברית

סרוק את קוד ה-QR על הכריזה כדי לצפות במדריך למשתמש, מפרטי חשמל, שאלות נפוצות ומידע נוסף.

הוראות בטיחות חשובות

- אנא עקבו אחר הוראות היצרן בעת השימוש במוצר זה.
- מוצר זה נבדק לפעולה בטוחה בסביבת מעבדה עם טמפרטורות סביבה של 0 מעלות צלזיוס - 35 מעלות צלזיוס.
- יש להרחיק מוצר זה מהישג ידם של ילדים.
- יש להשתמש רק במטלית יבשה או במברשת לניקוי מוצר זה.

AR: للاستخدام الداخلي فقط
HE: לשימוש פרטי בלבד

Caution hot surface

Indoor use only

CS: Tento symbol znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován jako domovní odpad. Místo toho by měl být odevzdán na příslušný sběrný místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

DA: Dette symbol angiver, at dette produkt ikke skal bortskaffes som husstandsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

DE: Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

EL: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στον κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ES: Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

FI: Tämä symboli ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen.

FR: Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

- Pauze pro vnitřní použití
- Kun til indersides brug
- Nur für den Innenbereich
- Μόνο για εσωτερική χρήση
- Solo para uso en interiores
- Vain sisäkäyttöön
- Usage intérieur uniquement
- Csak beltéri használatra
- Solo per uso interno
- Alleen voor gebruik binnenshuis
- Kun til innendørs bruk
- Tylko do użytku wewnątrznego
- Apenas para uso interno
- Somente para uso interno
- Doar pentru uz interior
- Только для использования в помещении
- Len na vnútorné použitie
- Samo za notranjo uporabo
- Endast för inomhusbruk
- Sadece iç mekan kullanımı için
- 屋内使用のみ
- 실내 전용
- 仅限室内使用

- Este simbol indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeur menajere. În schimb, trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.
- Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.
- Este simbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.
- Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deșeuri menajere. În schimb, trebuie predat la punctul de colectare corespunzător pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

RU: Этот символ означает, что данное изделие не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в специальный пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

SK: Tento symbol znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať ako domový odpad. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

SL: Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstranjevati kot gospodinjstve odpadke. Namesto tega ga je treba oddati na smeten odstranjen zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

SV: Denna symbol anger att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas in på en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

TR: Bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir.

JP: 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体ルールに従ってください。

KO: 이 기호는 이 제품을 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 됨을 나타냅니다. 대신 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 해당 수거 지침으로 건너가십시오.

TC: 此符號表示本產品不得作為家庭垃圾處理。請將廢棄產品送至適當的電器和電子設備回收站。

AR: يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج لا ينبغي معاملة كفضلات منزلية. بدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

HE: סמל זה מציין כי אין לספק במוצר זה כפסולת ביתית. במקום זאת, יש לסרוק אותו לנקודת האיסוף המתאימה.

- Il doit plutôt être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.
- HU: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Ehelyett az elektronikus és elektronikus berendezések újrahasznosítására létrehozott gyűjtőpontok egyikébe kell leadni.

IT: Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NL: Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

NO: Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til aktuell innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

PL: Ten symbol oznacza, że produktu tego nie należy traktować jako odpadów komunalnych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

PT: Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.

SK: Tento symbol znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať ako domový odpad. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

SL: Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstranjevati kot gospodinjstve odpadke. Namesto tega ga je treba oddati na smeten odstranjen zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

SV: Denna symbol anger att denna produkt inte får behandlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas in på en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.

TR: Bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak işlem görmemesi gerektiğini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için uygun toplama noktasına teslim edilmelidir.

JP: 本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体ルールに従ってください。

KO: 이 기호는 이 제품을 가정용 쓰레기로 폐기해서는 안 됨을 나타냅니다. 대신 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 해당 수거 지침으로 건너가십시오.

TC: 此符號表示本產品不得作為家庭垃圾處理。請將廢棄產品送至適當的電器和電子設備回收站。

AR: يشير هذا الرمز إلى أن هذا المنتج لا ينبغي معاملة كفضلات منزلية. بدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المخصصة لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

HE: סמל זה מציין כי אין לספק במוצר זה כפסולת ביתית. במקום זאת, יש לסרוק אותו לנקודת האיסוף המתאימה.

CS: Tento symbol znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován jako domovní odpad. Místo toho by měl být odevzdán na příslušný sběrný místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

DA: Dette symbol angiver, at dette produkt ikke skal bortskaffes som husstandsaffald. I stedet skal det afleveres til det relevante indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

DE: Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden.

EL: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται ως οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται στον κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

ES: Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

FI: Tämä symboli ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen.

FR: Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

- Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

IT: This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only).
Company Name: Fantasia Trading LLC, Telephone: +1-800-988-7973
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- (2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- (3) Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- (4) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'importateur suivant est l'entité responsable (pour les questions concernant la FCC uniquement).
Nom de l'entreprise : Fantasia Trading LLC, Téléphone : +1-800-988-7973
Adresse : 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

ES: Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

FI: Tämä symboli ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen.

FR: Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

IT: Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NL: Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

NO: Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til aktuell innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

PL: Ten symbol oznacza, że produktu tego nie należy traktować jako odpadów komunalnych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

PT: Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.

SK: Tento symbol znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať ako domový odpad. Namiesto toho by mal byť odovzdaný na príslušnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

SL: Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odstranjevati kot gospodinjstve odpadke. Namesto tega ga je treba oddati na smeten odstranjen zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

- Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

IT: This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party (for FCC matters only).
Company Name: Fantasia Trading LLC, Telephone: +1-800-988-7973
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Attention : les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne se produise dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- (2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- (3) Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- (4) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

L'importateur suivant est l'entité responsable (pour les questions concernant la FCC uniquement).
Nom de l'entreprise : Fantasia Trading LLC, Téléphone : +1-800-988-7973
Adresse : 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

ES: Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como residuo doméstico. En su lugar, debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.

FI: Tämä symboli ilmaisee, että tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteenä. Sen sijaan se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätykseen tarkoitettuun keräyspisteeseen.

FR: Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

IT: Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

NL: Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

NO: Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til aktuell innsamlingspunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.

PL: Ten symbol oznacza, że produktu tego nie należy traktować jako odpadów komunalnych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

PT: Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deverá ser entregue no ponto de recolha aplicável para a reciclagem de equipamentos eléctricos e electrónicos.

SK: Tento symbol znamená, že tento výrob