



# Anker HDMI Switch (4 in 1 Out, 4K HDMI) ユーザーガイド (A83H2)

## パッケージ内容



- Anker HDMI Switch (4 in 1 Out, 4K HDMI)
- リモコン
- USB-A & USB-C ケーブル


## 外観




①	切り替えスイッチ	入力切り替えを行います
②	HDMI出力ポート	4K (60Hz)
③	HDMI入力ポート (1/2/3/4)	4K (60Hz)
④	HDMI 入力インジケータ (1/2/3/4)	動作時、青色に点灯
⑤	電源インジケータ	動作時、白色に点灯
⑥	赤外線レシーバー	/
⑦	USB-Cポート	DC入力 (5V)

## 本製品の使用方法

1. 1つのディスプレイに最大4つの機器を接続できます。



2. 付属の USB-A & USB-C ケーブルを USB 充電器 (別売り) に接続して使用してください。



3. 入力ポートの切り替え方法 (以下3通り)

- 本製品上部の切り替えスイッチを押す
- リモコンの数字ボタンで選択する
- リモコンの「>」と「<」ボタンでHDMI入力ポートを選択する (HDMI各入力ポートが順に選択されます)

注)  
• 4K (60Hz) で出力するには、5m以上の長さのケーブルを使用しないでください。  
• 本製品を、異なるネットワークポロジリーや異なる出力ディスプレイに使用する場合、HDMIポートの切り替え速度が変わります。入力ソースを切り替えても画面がすぐに表示されない場合は、しばらくお待ちください。

## 製品の仕様

入力	HDMI入力ポート x4
出力	HDMI出力ポート x1
電源ポート	DC 5V
バージョン	HDMI 2.1
解像度	4K(60Hz)、後方互換性あり
操作方法	切り替えスイッチ / リモコン
対応機器および規格	HDCP2.3、3D、CEC、L-PCM/DTS/DSD/Dolby AC3/5.1/7.1、その他のオーディオフォーマット、オーディオとビデオの同時出力
データ転送速度	5Gbps
対応OS	macOS 12以降、Windows 10以降