




Live Charged.



USER GUIDE

Anker HDMI Switch
(4 in 1 Out, 4K HDMI)

SAFETY SHEET



EN

Important Safety Instructions

- 1) Do not expose to liquids.
- 2) The ambient temperature when using this product should be 32 to 104°F (0 to 40°C).
- 3) Keep this device out of the reach of children.



This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.

Declaration of Conformity



Hereby, Anker Innovations Limited declares that this product is in compliance with Directives 2014/30/EU & 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://www.anker.com>.

Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany
Anker Technology (UK) Ltd
GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and the receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

01

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The following importer is the responsible party contract for FCC matters:
Company Name: Fantasia Trading LLC
Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764
Telephone: +1-800-988-7973


IC Statement

This digital apparatus complies with CAN ICES-003(B)/NMB-003(B).

CS

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1) Nevytavujte ho působení kapalin.
- 2) Okolní teplota při používání tohoto výrobku by měla být 32 až 104 °F (0 až 40 °C).
- 3) Uchovávejte tento přístroj mimo dosah dětí.




Tento spotřebič byste neměli využívat společně s normálním odpadem. Je nutné jej recyklovat. Tento symbol značí, že s tímto výrobkem by nemělo být nakládáno jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je nutné jej zanechat do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

DA

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- 1) Undgå, at væskestrømme ind.
- 2) Den omgivende temperatur, når dette produkt anvendes, skal være 32 til 104 °F (0 til 40 °C).
- 3) Hold dette apparat uden for børns rækkevidde.



Apparatet må ikke bortslettes sammen med almindelig affald. Det skal sendes til genbrug. Dette symbol indikerer, at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet for afleveres på genbrugsplads, der genindvinder elektrisk og elektronisk affald.

Overensstemmelseserklæring


Anker Innovations Limited erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/30/EU & 2011/65/EU. Den fulde ordlyd af EU overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende internetadresse: <https://www.anker.com>.

02

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen.
- 2) Die Umgebungstemperatur bei der Verwendung dieses Produkts sollte zwischen 0 und 40°C (32 und 104°F) liegen.
- 3) Bewahren Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



El producto no se debe desechar junto con los residuos normales. Se debe reciclar. Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los componentes electrónicos y eléctricos del equipo.

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este producto cumple con la Directiva 2014/30/EU & 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.anker.com>.

FI

Tärkeät Turvallisuusohjeet

- 1) Älä altista nesteille.
- 2) Ympäristön lämpötilan tulee tätä tuotetta käytettäessä olla 0 - 40 °C (32–104 °F).
- 3) Pidä laite lasten ulottumattomissa.



Laitetta ei saa hävittää tavallisen jätteen kanssa. Se on kierrättettävä. Tämä symboli tarkoittaa, että tästä tuotteesta ei saa kohdella kotitalousjätteeenä. Se on sen sijaan luovutettava soveltuvaan keräyspisteeseen elektroniikka- ja sähkölaitteiden kierrätystä varten.

EL

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

- 1) Μην το εκθέσετε σε υγρά.
- 2) Οταν χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό, η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι 0 έως 40°C (32 έως 104°F).
- 3) Κρατάτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.



Η απόρριψη της συσκευής δεν πρέπει να γίνεται σε σημεία συλλογής κανονικών απόβλητων. Η συσκευή πρέπει να ανακύλωνται. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο. Αντιθέτως, πρέπει να παραδίδεται στο κατά τόπους καθορισμένο σημείο συλλογής για ανακύλωση τηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

FR

Instructions importantes de sécurité

- 1) Ne pas exposer aux liquides.
- 2) La température ambiante lors de l'utilisation de ce produit doit être comprise entre 0 et 40°C (32 et 104°F).
- 3) Gardez cet appareil hors de portée des enfants.



L'appareil ne doit pas être mis au rebut avec les déchets normaux. Il doit être recyclé. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- 1) Evitar el contacto con líquidos.
- 2) La temperatura ambiente al utilizar este producto debe ser de entre 32 y 104°F (0 a 40°C).
- 3) Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños.

03

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- 1) Nicht mit Flüssigkeiten in Berührung bringen.



El producto no se debe desechar junto con los residuos normales. Se debe reciclar. Este símbolo indica que el producto no puede tratarse como residuos domésticos. En su lugar, se debe entregar a un punto de recogida adecuado para el reciclaje de los componentes electrónicos y eléctricos del equipo.

Declaración de conformidad

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este producto cumple con la Directiva 2014/30/EU & 2011/65/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://www.anker.com>.

FI

Tärkeät Turvallisuusohjeet

- 1) Älä altista nesteille.



Ympäristön lämpötilan tulee tätä tuotetta käytettäessä olla 0 - 40 °C (32–104 °F).

FR

Instructions importantes de sécurité

- 1) Ne pas exposer aux liquides.



La température ambiante lors de l'utilisation de ce produit doit être comprise entre 0 et 40°C (32 et 104°F).

ES

Instrucciones importantes de seguridad

- 1) Evitar el contacto con líquidos.

La temperatura ambiente al utilizar este producto debe ser de entre 32 y 104°F (0 a 40°C).

04

For tutorial videos, FAQs, manuals, and more information, please visit:
<https://support.anker.com>

Or scan the QR code below:



@anker_official
@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@AnkerOfficial
@Anker_JP
@AnkerJP

@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker
@AnkerOfficial
@Anker_JP

PAP 22
Raccolta Carta
Product Number: A83H2
51005004192 V02

Fontos biztonsági utasítások

- 1) Ne tegye ki folyadékok hatásainak.
- 2) A környezeti hőmérsékletnek 0 és 40 °C (32 és 104 °F) között kell lennie a termék használata során.
- 3) Az eszköz tartsa a gyermekktől távol.

A készüléket nem szabad a normál hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Újra kell hasznosítani. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladéként kezelni. Ehelyett azt el kell vinni a megfelelő gyűjtőhelyre az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítása céljából.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az Anker Innovations Limited ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/30/EU & 2011/65/EU számú irányelv követelményeinek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <https://www.anker.com>.

Istruzioni importanti per la sicurezza

- 1) Non esporre a liquidi.
- 2) La temperatura ambiente di utilizzo del prodotto deve essere compresa tra 0 e 40°C.
- 3) Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.

Il dispositivo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti ordinari ma deve essere riciclato. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve invece essere consegnato al punto di raccolta applicabile per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Anker Innovations Limited dichiara che questo prodotto è conforme alle Direttive 2014/30/EU & 2011/65/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.anker.com>.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 1) Niet blootstellen aan vloeistoffen.
- 2) De omgevingstemperatuur bij gebruik van dit product moet 0 tot 40°C bedragen.
- 3) Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.




Het apparaat mag niet samen met het normale afval worden weggegooid. Het moet worden gerecycled. Dit symbool geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit product voldoet aan de richtlijn 2014/30/EU & 2011/65/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring voor de EU is beschikbaar op de volgende website: <https://www.anker.com>.

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

- 1) Ikke utsatt for væsker.
- 2) Omgivelsestemperatur når produktet tas i bruk bør være 32 til 104°F (0 til 40°C).
- 3) Produktet må oppbevares ut til gjengeliggjøring for barn.




Produktet skal ikke avhenges sammen med vanlig avfall. Det må resirkuleres. Dette symbolet indikerer at dette produktet skal ikke håndteres som husholdningsavfall. Det skal istedet overleveres til et aktuelt innsamlingspunkt der elektrisk og elektronisk utstyr resirkuleres.

Samsvarserklæring

Anker Innovations Limited erklærer herved at dette produktet er i samsvar med direktiv 2014/30/EU & 2011/65/EU. Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettadresse: <https://www.anker.com>.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- 1) Nie wystawiać na działanie plynów.
- 2) Temperatura otoczenia podczas stosowania powinna wynosić od 32 do 104°F (od 0 do 40°C).
- 3) Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.




Urządzenia nie wolno wyrzucać razem z pozostałymi odpadami z gospodarstwa domowego. Należy oddać je do recyklingu. Ten symbol wskazuje, że niniejszy produkt nie jest odpadem z gospodarstwa domowego. Należy oddać go do odpowiedniego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi w sposób odpowiedni dla urządzeń elektrycznych i elektronycznych.

Deklaracja zgodności

Niniejszym Anker Innovations Limited oświadcza, że ten produkt: jest zgodny z dyrektywami 2014/30/EU & 2011/65/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://www.anker.com>.

Instruções de segurança importantes

- 1) Não exponha o dispositivo a líquidos.
- 2) A temperatura ambiente durante a utilização deste produto deve ser de 0 a 40°C (32 a 104°F).
- 3) Mantenha este dispositivo fora do alcance das crianças.



Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Declaração de Conformidade

Pelo presente, a Anker Innovations Limited declara que este produto está em conformidade com a Diretiva 2014/30/EU & 2011/65/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://www.anker.com>.



Producția nu smete zavrči med običajne gospodinjske odpadke. Treba jo biti izdelka. Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Важные правила безопасности

- 1) Не подвергайте воздействию жидкостей.
- 2) Этот продукт предназначен для использования при окружающей температуре от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F).
- 3) Держите устройство в недоступном для детей месте.



Изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными отходами. Его необходимо утилизировать. Этот символ означает, что устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо передать в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- 1) Nevystavujte účinkom tekutín.
- 2) Pri používaní zariadenia by mala byť teplota 0 až 40 °C (32 až 104 °F).
- 3) Toto zariadenie držte mimo dosahu detí.



Spotrebcič sa nesmie likvidovať spoločne s bežným odpadom. Musí sa recyklovať. Tento symbol označuje, že s týmto produkтом sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho sa musí odovzdať na príslušnom zbernom mieste za účelom recyklácie elektrických a elektronických zariadení.

Spoločnosť Anker Innovations Limited vyhľasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/30/EU & 2011/65/EU. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.anker.com>.

Uygunluk Beyanı

Anker Innovations Limited, işbu belge ile bu ürünün 2014/30/EU & 2011/65/EU Yönergelerine uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni şu internet adresinde mevcuttur: <https://www.anker.com>.

Pomembna varnostna navodila

- 1) Izdelka ne izpostavljajte tekočinam.
- 2) Temperatura okolice pri uporabi tega izdelka mora biti od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F).
- 3) To napravo hranite zunaj dosega otrok.



Este símbolo indica que este produto não deve ser tratado como resíduo doméstico. Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

安全にご使用いただきたいために

- 1) 過度な衝撃を与えないでください。
- 2) 危険ですので分解しないでください。
- 3) 水などの液体で濡らさないようにしてください。



Naprave ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Treba jo biti izdelka. Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

הוראות בטיחות חשובות

- 1) איזו לשונת גוף לא ניתן.
- 2) הפעלת מזג האוויר המבוקרת על מנת מזג האוויר מ-40°C (40°F).
- 3) לא לחשוף זה الجهاز מ-0°C (32°F).



Naprave ne smete zavreči med običajne gospodinjske odpadke. Treba jo biti izdelka. Ta simbol prikazuje, da tega izdelka ne smete obravnavati kot gospodinjski odpadek. Namesto tega ga odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Viktiga säkerhetsföreskrifter

- 1) Undvik att utsätta för vätska.
- 2) När du använder denna produkt bör omgivningstemperaturen vara mellan 0 till 40°C (32 till 104°F).
- 3) Håll barn borta från produkten.



Produkten får inte slängas tillsammans med vanligt avfall. Den mäste återvinnas. Den här symbolen indikerar att den här produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Den ska istället lämnas över till tillämplig insamlingspunkt för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

중요 안전 치침

- 1) 제품이 액체에 닿지 않도록 하세요 .
- 2) 제품 사용 시 주위 온도는 32~104°F(0~40°C)여야 합니다 .
- 3) 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요 .



Produkten får ikke slænges sammen med almindelig affald. Den skal genbruges. Denne symbol betyder, at denne produkt ikke skal behandles som husholdningsaffald. Den skal istædt leveres til et tilsvarende genbrugssted.

重要安全说明

- 1) 请勿接触液体。
- 2) 使用本产品时的环境温度应为 32°F 至 104°F (0°C 至 40°C)。
- 3) 请将本设备置于儿童接触不到的地方。

重要安全須知

- 1) 請勿接觸液體。
- 2) 使用本產品時的環境溫度應在 32 到 104°F (0 至 40°C) 之間。
- 3) 請將本裝置放在兒童摸不著的地方。

تعليمات هامة تتعلق بالسلامة

- 1) لا تفرض الجهاز على درجة الحرارة المحيطة عند استخدام هذا المنتج من 32 درجة إلى 104 درجات فهرنهايت (من
- 2) يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة عند استخدام هذا المنتج من 32 درجة إلى 104 درجة فونوية.
- 3) يُحفظ هذا الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال.

הוראות בטיחות חשובות

- (1) אין לשונת גוף לא ניתן.
- (2) הפעלת מזג האוויר המבוקרת על מנת מזג האוויר מ-40°C (40°F).
- (3) לא לחשוף זה الجهاز מ-0°C (32°F).

중요 안전 치침

- (1) 제품이 액체에 닿지 않도록 하세요 .
- (2) 제품 사용 시 주위 온도는 32~104°F(0~40°C)여야 합니다 .
- (3) 제품을 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요 .

重要安全說明

- (中国) +86 400 0550 036
- (日本) 03 4455 7823
- (한국) +82 02-1661-9246

重要安全說明