

au +1 collection ANKER

取扱説明書

ポータブルバッテリー PowerCore Solo 6700 / ブラック

R06P002K

ポータブルバッテリー PowerCore Solo 6700 / ブラック (以下「本製品」といいます) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。また、大切に保管し、必要なときにお読みください。

Ankerはアンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の登録商標です。その他記載している会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

使用方法

1 本体を振って、電池残量を確認
※10段階のLEDランプで電池残量を表示します。

▶ 1

2 お使いのスマートフォンやタブレットを充電
※各機器の充電状況については、接続機器の充電ランプなどをご確認ください。
※同様のmicroUSBケーブル(試供品)は充電専用ケーブルです。
※各機器を充電している最中は、バッテリー本体のLEDランプが点滅します。

▶ 2

3 ポータブルバッテリーへの充電
※バッテリー本体を充電している最中も、本体のLEDランプが点滅します。
※バッテリー本体を充電しながら、スマートフォンやタブレットは充電できません。

▶ 3

必ず指定の機器、および充電用機器をご使用ください。最新の対応機種・対応USBケーブル・対応ACアダプタについては、カスタマーサポートのページ(P.17)をご確認ください。

製品の仕様

容量	6700mAh	内蔵電池	リチウムイオン電池 5V
入力	5V / 1.2A	材質	本体 : ポリカーボネート
出力	5V / 2A		USB端子側プレート : ポリカーボネート
サイズ	約96 × 46 × 24 mm (本体のみ)		底側プレート : ポリカーボネート、ABS
重さ	約135g (本体のみ)	USB端子 : 銅合金、ポリブチレンテレフタレート	microUSBケーブル : ポリ塩化ビニル (本体のみ)
		USBアダプタ : 鉄、ポリ塩化ビニル	micro-Bプラグ : ステンレス、ポリ塩化ビニル

▶ 4

安全上のご注意

- この「安全上のご注意」には、本製品をご使用されるお客様および他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

【危険】この表示は「人が死亡または重傷※1を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。

【警告】この表示は「人が死亡または重傷※1を負う可能性が想定される内容」を示しています。

【注意】この表示は「人が傷害※2を負う可能性が想定される内容や、物的損害※3の発生が想定される内容」を示しています。

※1「重傷」とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2「傷害」とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。

※3「物的損害」とは、家屋・家財・および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

また、本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。
発売元: KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社
製造元: アンカー・ジャパン株式会社

▶ 5

【危険】

- 指定以外の機器とは接続できません。指定の機器以外を使用した場合、発熱・故障・感電・火災の原因となります。また、接続機器の電池パックを漏液・発熱・破裂させる原因となります。指定の機器については対応機種・対応USBケーブル・対応ACアダプタをご確認ください。
- 本製品を他の製品の組み込みで使用しないでください。発熱・故障・感電・火災の原因となります。
- 高温となる場所(火のそば、暖房器具のそば、こたつ中、直射日光の当たる場所、炎天下の車内)での使用や放置はしないでください。発熱・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 電子レンジなどの加熱調理器や高压容器に入れてはなりません。発熱・破裂・故障・火災・傷害の原因となります。
- 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発熱・破裂・火災の原因となります。
- 金属製のアクセサリーなどをご使用になる場合は、充電の際に接続端子に触れないように十分ご注意ください。感電・発熱・傷害・故障の原因となります。
- 本製品の入力端子と出力端子を1本のケーブルで接続しないでください。発熱・発熱・破裂・故障・漏液の原因となります。
- 本製品の出力端子からACアダプタやPCに接続しないでください。発熱・発熱・破裂・漏液の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)に触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発熱や破損の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。

▶ 6

【警告】

- 落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用はしないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。
- 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 本製品の出力端子からACアダプタやPCに接続しないでください。発熱・発熱・破裂・漏液の原因となります。
- 接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)に触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。発熱による火災・故障・やけどの原因となります。
- 釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発熱や破損の原因となります。
- 指定以外の方法で充電しないでください。火災・やけど・感電の原因となります。

▶ 7

- 水やベットの原など液体のかられない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかった場合には、直ちに本製品からケーブル類を全て抜いてください。
- 分解や改造はしないでください。故障・発熱・感電・傷害の原因となります。万一、改造などにより接続機器などに不具合が生じても当社は一切の責任を負いかねます。
- ケーブルを手や指に巻きつけないでください。血流がとまるなど、傷害の原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、充電をしないでください。ガスに引火するおそれがあります。
- 落下による変形や傷などの異常が見られた場合は、絶対に使用しないでください。発熱・破裂・発熱・漏液の原因となります。
- 雷発生時には本製品をACアダプタ等から外してください。火災・破裂・発熱・発火・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を中断してください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。
- ベッグが噛みつかないようにご注意ください。漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
- 使用状況・環境などによりスマートフォン、タブレットなどへ充電中に熱くなる場合がありますのでご注意ください。特に直接触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合があります。

▶ 8

【注意】

- 直射日光の当たる場所や極端に高温または低温になる所、湿気やほこりの多い所で保管や使用をしないでください。変形や故障の原因になる場合があります(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください)。また、過充電または電池残量がない状態での保管は避けてください。本製品の寿命や性能を低下させる原因となります。
- 水などの液体をかけた後、湿気が多い場所で使用したりしないでください。水漏れや湿気による故障は保証外となります。
- 本製品からケーブルを抜く際は、必ず本製品とケーブルを持って水平に引き抜いてください。正しく引き抜かない場合、ケーブルが破損するおそれがあります。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。傷害などの原因となる場合があります。
- 使用中に煙が出る、においがする、異常な音が出る、発熱しているなどの異常が起きたら使用しないでください。異常が起きた場合はアンカー・ジャパンカスタマーサポートまでご連絡ください。
- 充電は安定した場所で行ってください。傾いたところやぐらついた台などに置く、落下しけがや破損の原因となります。また布をかぶせたり、包んだりしないでください。火災や故障の原因となります。
- 本製品との接触により皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、医師の診断を受けてください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。お客様による修理等は危険ですので、絶対しないでください。
- 充電中、本製品や接続機器があたたくあることがありますが異常ではありません。
- 使用中にラジオ、テレビなどに雑音が入るときは、本製品をラジオ、テレビなどから遠ざけ、なるべく離れた場所でご使用ください。

▶ 9

- お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書(本書)をよくお読みになり、正しい使い方をご指導ください。
- USBケーブルの接続は接続方向を確認して接続してください。発熱・発熱・変形・故障の原因となる場合があります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。発熱・環境破壊の原因となります。不要となった本製品は、回収を行っている市町村の指示に従って処分してください。
- お客様が使用されるPCの種類およびその使用環境によっては、本製品を充電できない場合があります。また、本製品はデータ通信には対応していません。
- 本製品の端子は時々軽い線絡などで清掃してください。端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり、充電不良の原因となります。また、清掃する際には端子の破損・変形に十分ご注意ください。
- 本製品の表面が汚れた場合は柔らかい布(めがね拭きなど)で乾拭きしてください。濡れた手で拭くなどすると、故障の原因となります。また、アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、印刷が落ちたり、退色することがあります。
- お客様の使用状況・環境によっては変色する場合があります。
- 対応機種の一覧を必ずお読みください。
- 本製品の使用時間は、使用環境や本製品の劣化度により異なります。
- 充電する機器の電源をONにして待受状態でも充電できますが、その場合充電時間は長くなります。
- 使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは本製品の交換時期です。

▶ 10

保証書

品名	ポータブルバッテリー PowerCore Solo 6700 / ブラック
型番	R06P002K
保証期間	お買い上げ日より18ヶ月

会社名: アンカー・ジャパン株式会社
お問い合わせ先: アンカー・ジャパンカスタマーサポート
Eメール: support@anker.com
電話: 03-4455-7823 FAX: 03-6280-5881
(月~金 9:00~17:00 祝日・お盆・年末年始を除く)

- 本保証書は、本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をお約束するものです。したがって本書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 本書に明示した期間および条件のもとで、製品交換をご希望される場合、本保証書のお客様および販売店の情報を、アンカー・ジャパンカスタマーサポート(上記)にお問い合わせください。
- 製品交換返品いただいた商品は、アンカー・ジャパン株式会社にて引き取らせて頂きます。

▶ 11

【保証条件】

- 本書にお買い上げ年月日、お客様の情報、販売店の情報が記載されているかどうかお確かめください。万一記載のない場合、内容が書き換えられた場合は、保証の対象外となります。なお、販売店の情報は、購入日および購入店が証明できるもの(レシート等)の貼付により、代用が可能です。
- 保証期間内でも、以下の場合には保証の対象外となります。
 - 取扱説明書に従った正しい使用がされなかった場合。
 - 不当な修理や改造による故障や損傷の場合。
 - 使用上、取扱上の過失または事故による故障や損傷の場合。また、落下、水漏れ、湿気などの痕跡がある場合。
 - 地震、風水害などの天災および火災、塩害、異常電圧による故障や損傷。
 - 本保証書の提示がない場合。
- 機器の損傷状況によっては、交換を承れない場合もあります。
- 本書記載の機器が故障したことにより、発生した損害・損失については負担致しません。

▶ 12

- 債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- 本製品を指定外の機器と接続して使用した場合、万一発生した事故については責任を負いかねます。
- 出張による交換対応はお受けできません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

▶ 13

【免責事項】

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切の責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
- 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

▶ 14

【お客様ご記入欄】

お名前	ご住所	お電話番号
-----	-----	-------

▶ 15

【販売店記入欄】

お買い上げ年月日	販売店の情報(店名、電話番号等)	押印
----------	------------------	----

▶ 16

カスタマーサポート

18ヶ月保証 テクニカルサポート

より詳細な情報は、下記ウェブサイトをご確認ください。

<http://jp.i.anker.com/products/R06P002K>
※通信料はお客様のご負担となります。

@Anker Japan @Anker_JP

ANKER POWER YOUR MOBILE LIFE

2015年11月 第1版

▶ 17