



外観




①	電源ボタン	⑦	PartyCast ボタン
②	Bluetooth ボタン	⑧	BassUp ボタン
③	音量ダウンボタン	⑨	USB-C 充電ポート
④	再生 / 一時停止ボタン		
⑤	音量アップボタン		
⑥	ライトショーボタン		

ストラップの取り付け



両側のハンドルにストラップを取り付けて、図に従って長さを調整してください。

本製品の充電方法




本製品を同梱の USB-C&USB-C ケーブルで USB 充電器（別売り）に接続してください。

	赤色で点滅	バッテリー残量が低下
	赤色に点灯	充電中
	白色に点灯	満充電



- 本製品の充電には、0.05W ～ 15W 出力の充電器をご使用ください。

電源のオン / オフ



	1 回押す	電源オン
	白色に点灯	
	2 秒間長押し	電源オフ
	消灯	




- 20 分間機器との Bluetooth 接続がない場合には、本製品の電源は自動的にオフになります。
- Soundcore アプリでオートパワーオフを設定することもできます。

本製品の使用方法

Bluetooth モード

Bluetooth ボタンを 1 回押すと Bluetooth ペアリングモードに入ります。ご使用の機器の Bluetooth リストで「soundcore Boom 3i」を選択して接続します。



	1 回押す	ペアリングモードに入る / 解除
	青色で点滅	ペアリング中
	青色に点灯	ペアリング完了




- 本製品の電源を入れてから 3 分以内に機器と接続できない場合、自動的に Bluetooth ペアリングモードを終了します。
- ペアリングモードに入るには、Bluetooth ボタンを 1 回押してください。
- 本製品は、一度に 1 台の機器からのみ音楽を再生できます。接続された別の機器から音楽を再生すると、本製品は自動的に最初に接続した機器から再生している音楽を中断します。
- 本製品の電源をオンにすると、前回接続された機器が Bluetooth 動作範囲内で利用可能な場合は、自動的に接続されます。接続されない場合は、Bluetooth ボタンを押してペアリングモードに切り替え、接続可能な機器とのペアリングを行ってください。

完全ワイヤレスステレオ (TWS) モード

2 つの同じ Soundcore スピーカーは、ステレオサウンドのために互いにペアリングできます。2 台のスピーカーから、それぞれ L チャンネルと R チャンネルとして、同じ音声を再生します。

スマートフォンに 1 台のスピーカーが接続されている場合、1 台目と 2 台目のスピーカーの Bluetooth ボタンを同時に 2 秒間長押しすると TWS ペアリングモードに切り替わります。




	2 秒間長押し	TWS ペアリングモードに入る
	白色で点滅	TWS ペアリング中
	青色に点灯 (スピーカー 1)	TWS 接続済み
	白色に点灯 (スピーカー 2)	

PartyCast モード

1 台のスピーカーが接続されている状態で、1 台目と 2 台目のスピーカー (*) の PartyCast ボタンを押すと、オーディオとライトを連動させることができます。

* 最大 100 台まで接続可能です。

PartyCast モードをオンまたはオフにしたとき、または複数のスピーカーの接続に成功したときに、通知音が鳴ります。




	1 回押す	PartyCast ペアリングモードに入る / 解除
	白色に点灯	PartyCast ペアリング中
	白色に点灯	PartyCast 接続済み



- PartyCast に対応している Soudcore スピーカーを最大 100 台同時に接続可能です。


ライトショー

本体の両側には、音楽のリズムに合わせて動く 6 種類のダイナミック LED ライトエフェクトがあり、さらに雰囲気を高めるための 4 種類の静的なアンビエント LED ライトエフェクトも搭載されています。気分や好みに合わせて、様々な LED ライトエフェクトを切り替えることができます。



	1 回押す	ライトをオンにする / エフェクトの切り替え
	2 秒間長押し	ライトをオフにする

緊急アラーム



危険な状況の場合、BassUp ボタンを 5 秒間長押しすると、緊急アラームを作動できます。アラームを停止するには、いずれかのボタンを押してください。



- 注：アラームは非常に大音量で鋭い音がします。実際の緊急時にのみご使用ください。

ボタンの操作方法

	1 回押す	電源オン
	2 秒間長押し	電源オフ
	1 回押す	ペアリングモードに入る
	2 秒間長押し	TWS ペアリングモードに入る / 解除
	1 回押す	音量アップ / ダウン
	1 回押す	再生 / 一時停止
	2 回押す	次へ
	3 回押す	前へ
	1 回押す	ライトをオンにする / エフェクトの切り替え
	2 秒間長押し	ライトをオフにする
	1 回押す	PartyCast ペアリングモードに入る / 解除
	1 回押す	BassUp のオン / オフ
	5 秒間長押し	緊急アラームをオンにする * アラームを停止するには、いずれかのボタンを押してください。

Soundcore アプリ

Soundcore アプリをダウンロードすると、より充実した機能をお楽しみいただけます。



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



製品情報の確認：製品名やソフトウェアバージョンの確認、取扱説明書の参照ができます。

ファームウェア更新：本製品をアプリに接続した際に新しいバージョンのファームウェアが検出されると、通知されます。アプリの指示に沿って最新の状態に更新してください。

バッテリーステータス表示：スピーカーのバッテリー残量を確認できます。

音量調節：アプリからスピーカーの音量を調節できます。

イコライザー設定：アプリでは4種類のイコライザー設定から最適なものをお選びいただけます。様々なジャンルの音楽を最適な音質でお楽しみいただけます。また、カスタム機能を使うとお客様に合ったイコライザー設定をカスタマイズできます。

- **デフォルト：**バランスのとれたサウンドに最適化された標準 EQ モード。
- **トレブルブースト：**高い周波数の音が強化されます。
- **ボイス：**他の音に比べボーカル音がより明瞭に聞こえます。
- **バランス：**高い周波数および低い周波数の増減をせずにサウンドをお楽しみいただけます。

バズクリーン：この機能をオンにすると、本製品から特定の周波数の音波が放出され、スピーカに入り込んだ砂を払い落としてくれます。

ボイスアンプ：この機能をオンにすると、スマートフォンから直接話すことができ、音声が増幅されてスピーカーから再生されます。

ホワイトノイズ：リラックスしたい時や入眠の際に、ホワイトノイズを再生して、心地よい雰囲気を作ることができます。

緊急アラーム：この機能をオンにすると、危険な状況の場合に緊急アラームを作動できます。アプリではアラーム音を変更したり、アラームの継続時間を調整できます。

オートパワーオフ設定：設定時間に合わせてスピーカーの電源が自動的にオフになります。5分・10分・20分(デフォルト)・60分から選択できます。

通知音：電源のオン / オフおよび Bluetooth 接続時の通知音の有無を選択できます。

リセット

Bluetooth ボタンと音量アップボタンを同時に 4 秒以上長押しして、本製品をリセットします。

製品の仕様

入力	5V 3A
バッテリー容量	2400mAh / 10.95V
オーディオ出力	最大 50W
ドライバーユニット	ウーファー × 1、ツイーター × 1
充電時間	約 4 時間
再生可能時間 (音量や再生コンテンツにより異なる)	最大 16 時間
防塵・防水規格	IP68
通信方式	Bluetooth 5.3
Bluetooth 動作範囲	30m