

## 安全にご利用いただくために

本製品を使用する際には、以下の警告・注意事項を必ずお守りください。

警告・注意に従わない場合、火事や火傷、感電、怪我につながる恐れがあります。

また、この取扱説明書は大切に保管してください。

## 警告

01. 取扱説明書に記載の方法でのみ使用してください。また、取扱説明書に記載の付属品のみに使用してください。
02. お子様が本製品で遊ぶことのないようご注意ください。
03. お子様、精神的または身体的な障がいをお持ちの方、知識や経験に乏しい方が本製品をご使用になる場合は、本製品の安全な使い方を指導・説明できる方の監視のもとご使用ください。
04. 電源コードの取扱時には、以下の点に注意してください。
  - ・引っ張らない
  - ・物で挟まない
  - ・傷つけない
  - ・破損させない
  - ・重い物を載せない
05. プラグや本製品を濡れた手で取り扱わないでください。
06. 本体の電源をオフにしてから、プラグを抜いてください。
07. 本製品の充電完了後は、コンセントからプラグを抜いてください。
08. 本製品をお手入れする際は、本製品の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いた状態でお手入れしてください。
09. 損傷したコードやプラグを使用しないでください。説明書にしたがった正しい使用方法で本製品が故障した場合は、カスタマーサポートまでお問合せください。
10. ガソリンなどの引火性・可燃性液体や、タバコ、マッチなどを本製品で吸引しないでください。
11. 各種タンク、フィルターを取り外した状態で本製品を使用しないでください。
12. 本製品に付属品以外の洗剤や化学薬品を投入して掃除をしないでください。
13. 髪の毛、衣服、指、その他の身体の一部を各種タンクの給水口や可動部に近づけないでください。
14. 階段を掃除する際には、転倒などに十分ご注意ください。
15. 本製品は、ご家庭および屋内でのみご使用ください。
16. 本製品の充電時は、必ず充電ベースに充電ベースカバーが取り付けられた状態で行ってください。また、付属の充電ベースを他製品に使用しないでください。火事の原因となる恐れがあります。
17. 本製品を持ち運ぶ際は、必ず電源がオフになっていることを確認してください。また、電源ボタンに指が触れた状態で本製品を持ち運ばないでください。本製品が意図せず作動し、事故につながる可能性があります。
18. バッテリーや本製品が損傷した状態でのご使用はおやめください。火事や爆発、怪我につながる恐れがあります。
19. 本製品の内蔵バッテリーをご自身で交換しないでください。怪我や火事を引き起こす恐れがあります。
20. 本製品を分解・改造・修理しないでください。これらの行為により、安全性やシステム性能が損なわれる恐れがあり、保証の対象外となります。
21. 本製品の充電、使用および保管は、5~40°Cの温度環境で行ってください。適切な方法または指定された温度範囲外で充電すると、バッテリーが損傷し、火事や爆発、怪我につながる恐れがあります。
22. 本製品が正しく使用・保管されない場合、バッテリーから電解液が漏れる可能性があります。電解液が漏れ出た場合は、手で触れないでください。万一電解液に触れた場合は直ちに水で洗い流し、身体に異常を感じる場合は医師の診察を受けてください。また、電解液が目に入った場合はすぐに流水で洗い流し、医師の診察を受けてください。バッテリーから漏れた電解液が肌に付着すると、炎症や火傷の原因となります。
23. 本製品をタイマーなどの外部スイッチ装置を通して、給電しないでください。
24. 本製品の修理は、弊社より認定を受けた者によって行われる必要があります。本製品に不具合が生じた場合は、ご自身および第三者による修理を行わず、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。



## 注意

## 使用に関する注意事項

01. 各種タンクに水やフロアクリーナーを補充する際は、タンクのMAXメモリを超えないようご注意ください。
02. 浄水タンクの補充には、水道水のみを使用してください。
03. 各種タンクの給水口がほこり、糸くず、髪の毛などで塞がらないようにしてください。
04. 本製品は、毛足の長いラグや革製品には使用しないでください。
05. 本製品の使用中は、本製品から目を離したり放置したりしないでください。

## スチームに関する注意事項

06. スチームモードの使用中は、各種タンクの蓋を開けないでください。
07. スチームモードの使用中は、噴射口を上や左右に向けたりしないでください。
08. スチームを人やペットに向けて、噴射しないでください。
09. スチームを電化製品に向けて、噴射しないでください。
10. スチームの噴射口付近は高温になるため、噴射口を覗き込んだり手や身体の一部が触れないようにしてください。怪我や火傷の恐れがあります。
11. スチームを床以外の建具や家具に、噴射させないでください。
12. 無垢材やデリケートな素材の床は変色、ひび割れが発生する可能性があるため、使用しないでください。
13. ガラス製の床は、温度差により割れる恐れがあるため、同じ場所にスチームを噴射し続けしないでください。

## オゾンに関する注意事項

14. オゾン水の生成には、水道水以外を使用しないでください。オゾン水の生成時は微量のオゾンが発生しますが、森林など自然界に存在する安全な量であり、オゾンは約30分で酸素に分解されます。
15. オゾン水生成時はオゾンガスの臭気を感じることがありますが、身体には無害です。

## 保管に関する注意事項

16. お子様の手の届かないところに保管してください。
17. 本製品使用後は人やペット、植物などから離れたところで保管をしてください。



製品およびパッケージに記載されている本記号について：

本製品はリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は貴重な資源のため、リサイクルにご協力ください。回収方法についてはカスタマーサポートまでお問合せください。

## カスタマーサポート

## お問い合わせ

✉ Eメール: support@anker.com

☎ 電話: 03 4455 7823

詳しい情報については <https://www.ankerjapan.com/> をご覧ください。