


システムのセットアップ

1. App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) から Eufy アプリをインストールし、アカウントを登録してください。




2. 本製品の電源を入れるには、電源ボタンを 3 秒間長押しします。
3. 本製品を Wi-Fi ネットワークに接続します。
4. アカウントにログインします。
5. 画面の指示に従って、セットアップを完了してください。


製品概要



- ① マイク
- ② 近接センサー
- ③ 低電池インジケーター
- ④ ライトセンサー
- ⑤ タッチスクリーン
- ⑥ スピーカー
- ⑦ 充電端子




- ① 電源ボタン
- ② 音量アップ / ダウンボタン
- ③ アクションボタン
- ④ マウント取り付けスロット
- ⑤ microSD カードスロット
- ⑥ 充電ポート
- ⑦ 折りたたみスタンド



充電ドック

- ① 充電端子
- ② 電源ポート




取り付けマウント

水平器を使用して壁掛け位置を調整します。

壁に貼り付けるか、壁に穴を開ける前に、水平器で取り付けマウントの位置を調整してください。




①




②


方法 1：3M 両面テープ



①




②




③


方法 2：アンカーとネジ



①





②



③

ケーブルホルダーを固定

必要に応じてケーブルホルダーを使用してください。固定する際は、付属の 3M 両面テープまたはネジを使用してください。



製品の仕様

本体	eufy Smart Display E10	
タッチスクリーン	サイズ	8 インチ LCD
	解像度	1280 (RGB) x 800 ピクセル
	明るさ	250 cd/m ²
	RGB カラー	24 ビット、1677 万色
タッチスクリーン	タイプ	静電容量式ガラスマルチタッチ
ネットワーク	Wi-Fi	2.4GHz/5GHz Wi-Fi6 5GHz 帯は屋外で使用しないでください
メモリ	内部ストレージ	8GB eMMC
	外部ストレージ	最大 512GB の microSD カード (別売)
LED インジケーター	バッテリー残量低下	赤色で点灯
スピーカー / サイレン	2.5W x 1	サイレン：3m 離れた場所で 65dB
マイク	MEMS x 4	4 MEMS (マイクロエレクトロメカニカルシステム)
バッテリー	モデル: T87A0	充電式リチウムイオンバッテリー 4900mAh、24 時間以上の使用が可能
	パススルー充電	長時間の充電に対応し、バッテリー寿命を損なうことはありません。
電源	DC	5V DC 2000mA CC、入力 100-240VAC 50/60Hz アダプター