



## QUICK START GUIDE

eufy Smart Display E10

Anker Innovations Limited. All rights reserved, registered in the United States and other countries.

Anker Innovations Limited  
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong



**PAP 22**  
Raccolta Carta



Points de collecte sur  
[www.quefairedelesdechets.fr](http://www.quefairedelesdechets.fr)



Model: T87A0  
51005005463\_V3



For User Manual



# システムのセットアップ

1. App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) から Eufy アプリをインストールし、アカウント登録をしてください。




2. 本製品の電源を入れるには、電源ボタンを 3 秒間長押しします。
3. 本製品を Wi-Fi ネットワークに接続します。
4. アカウントにログインします。
5. 画面の指示に従って、セットアップを完了してください。




QR コードをスキャンすると、取扱説明書 / アプリダウンロード / よくある質問などご確認いただけます。




# 製品概要



- ①マイク
- ②近接センサー
- ③低電池インジケータ
- ④ライトセンサー
- ⑤タッチスクリーン
- ⑥スピーカー
- ⑦充電端子



- ①電源ボタン
- ②音量アップ / ダウンボタン
- ③アラームボタン
- ④マウント取り付けスロット
- ⑤ microSD カードスロット
- ⑥充電ポート
- ⑦折りたたみブラケット




充電ドック


- ① 充電端子
- ② 電源ポート

## 取り付けマウント


水平器を使用して壁掛け位置を調整します。  
取り付けマウントの位置決めを行う際には水平器をご使用ください。



## 方法 1：3M 両面テープ




## 方法 2：アンカーとネジ



## ケーブルホルダーを固定

必要に応じて3M両面テープまたはネジを使用してケーブルホルダーを固定してください。



## 製品の仕様

本体	サイズ	約 13.9cm x 20.1cm x 1.65cm
液晶画面	サイズ	8 インチ LCD
	解像度	1280 (RGB) × 800 ピクセル
	明るさ	250 cd/m <sup>2</sup>
	RGB カラー	24 ビット、1677 万色
タッチスクリーン	タイプ	静電容量式ガラスマルチタッチ
ネットワーク	Wi-Fi	2.4GHz/5GHz Wi-Fi6 対応
メモリ	内部ストレージ	8GB EMMC
	外部ストレージ	最大 512GB の microSD カード ( 別売 ) に対応
LED インジケーター	赤色で点灯	バッテリー残量低下
スピーカー / サイレン	2.5W x 1	サイレン：3m 離れた場所で 65dB

マイク	MEMS x 4	4 MEMS（マイクロエレクトロメカニカルシステム）
バッテリー	モデル：T87A0	充電式リチウムイオンバッテリー 4900mAh、24 時間以上の使用が可能
	パススルー充電	長時間の充電に対応し、バッテリー寿命を損なうことはありません。
電源	DC	5V DC 2000mA CC、入力 100-240VAC 50/60Hz アダプター

## 安全にご使用いただくために

- 本製品の動作温度は約 0 ～ 40℃です。
- 極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、強い日差しの下や、水気の多い場所での使用は避けてください。
- 本製品は、手の届きやすいコンセントに接続してください。
- 怪我や物的損害を避けるために、本説明書に記載されている方法以外で本製品を使用しないでください。
- 機器をご使用になる国や地域の法律および規制等を遵守し、安全義務に注意を払う必要があります。また、当社の製品や機器を違法な目的で使用することを固く禁止します。当社は、いかなる状況においても違反者の法的責任について責任を負いません。
- 付属の AC アダプタのみをご使用ください。それ以外の AC アダプタを使用した場合、怪我や本製品の損傷に繋がる恐れがあります。また、保証の対象外となる可能性があります。
- 本製品はおもちゃではありません。お子様が本製品で遊ぶことがないようにご注意ください。

- 付属の部品を、お子様の手の届く場所で使用・保管しないでください。小さな部品を口に入れ、窒息する恐れがあります。万一誤飲してしまった場合は、直ちに医師に相談してください。また、お子様が本製品で遊ぶことがないようにご注意ください。
- 5GHz 帯は屋外で使用しないでください。

### 注意

本製品を分解しないでください。火災や怪我につながる恐れがあります。また、本取扱説明書で推奨または説明している充電器のみを使用してください。承認されていない充電器を使用すると、故障の原因となったり、機器の認証や保証に違反する場合があります。環境保全のため、本製品（内蔵バッテリーを含む）を廃棄する際は、各自治体の指定の方法で処分してください。



本製品は、リサイクルおよび再利用可能な高品質の材料とコンポーネントを使用して、設計および製造されています。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

# Customer Service

Kundenservice | Servicio de atención al cliente | Service client | Servizio clienti | カスタマーサポート | Klantenservice | Serviço de Apoio ao Cliente | خدمة العملاء



12-month limited warranty  
12 Monate eingeschränkte Garantie  
Garantía limitada de 12 meses  
Garantie limitée de 12 mois  
12 mesi di garanzia limitata  
18 ヶ月 (延長あり)  
Beperkte garantie van 12 maanden  
12 meses de garantia limitada  
ضمان محدود لمدة 12 شهرًا



support@eufy.com  
service@myeufy.com.au (AU)  
support@anker.com (日本)

(US/Canada) +1 (800) 988 7973  
(UK) +44 (0) 1604 936200  
(DE) +49 (0) 69 9579 7960  
(中国) +86 400 0550 036  
(日本) 03 4455 7823  
(Egypt) +20 8000000826  
(UAE) +971 8000320817  
(Kuwait) +965 22069086  
(KSA) +966 8008500030



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial