



SmartTrack Link



SmartTrack Card

## Eufy Security SmartTrack シリーズ 設定ガイド

**01** | アカウント登録

**02** | デバイスの接続

**03** | 各機能について

3-1. 持ち物を探す

3-2. 置き忘れ通知 (Android 端末のみ)

3-3. スマホを鳴らす


3-4. 紛失モード

3-5. デバイスの名前

3-6. デバイスの共有

**04** | Apple「探す」アプリとの連携 (iOS 端末のみ)

# 01 | アカウント登録



EufySecurityアプリを開き、ログイン画面の右下にある「アカウント登録」をタップします。

※既にアカウントをお持ちの方は通常通りログインし、「2. デバイスの接続」へお進みください。

地域として「Japan」と入力し、選択します。




「確認」をタップします。

① アカウント登録画面で、メールアドレスと任意のパスワードを入力します (パスワードは8~20文字で、大文字と小文字、数字、特殊文字を含める必要があります)。

② 規約を読み、同意する場合はチェックを入れます。

③ 「アカウント登録」をタップします。

# 01 | アカウント登録



① 認証メールが届いたら、メール本文に記載されている認証コード(数字6桁)を確認 / コピーします。

② 同じメール本文中に記載されているURLをクリックし、Eufyサイトにジャンプします。

① サイト中の入力フォームに、認証コードを入力 / ペーストします。

② 「Submit」をタップします。  
これで、アカウントの認証は完了です。

「Submit」をタップした後に上記の画面が表示されますが、何もせずにページを閉じます。

① EufySecurityアプリに戻り、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力します。


② 「ログイン」をタップします。




## 02 | デバイスの接続



「デバイス」タブを開き、  
[デバイスを追加] をタップします。



SmartTrack LinkまたはCardを  
タップします。



追加する設置場所を選び、  
[次へ] をタップします。



本体を2秒間長押しし、音が鳴ったら  
[次へ] を選択します。

## 02 | デバイスの接続



Bluetoothペアリングします。



デバイスが追加されたら、  
[次へ] をタップします。



デバイスに任意の名前をつけ、  
本製品をつけるアイテムを選んで  
[次へ] をタップします。




「デバイス」タブの「マイデバイス」に  
追加されます。

## 03 | 各機能について



「デバイス」タブから、  
SmartTrack LinkまたはCardを  
タップします。



スマートフォンや持ち物の検索、  
デバイスの名前変更などを行えます。  
各機能の詳細は、次のページ以降を  
ご参照ください。


※「置き忘れ通知」機能はAndroid端末のみ対応

## 03 | 各機能について

### 3-1. 持ち物を探す





[鳴らす] をタップすると、  
SmartTrackから音が鳴り、  
所在を知らせます。



[見つかりました] をタップすると、  
音が停止します。

## 03 | 各機能について

### 3-2. 置き忘れ通知 (Android 端末のみ)




[置き忘れ通知] を有効にすると、置き忘れた時に、スマートフォンに通知がきます。

[置き忘れ通知] をオンにします。また、「通知しないエリア」を指定することもできます。

「通知しないエリア」は、特定の住所を入力するか、左下のボタンから地図上でエリアを指定できます。

## 03 | 各機能について

### 3-3. スマホを鳴らす




「スマホを鳴らす」をタップしてスマートフォンから音を鳴らして所在を特定することができます。



「スマホを鳴らす」を有効にし、本体を2回押すと、スマートフォンから音楽が流れて所在を知らせます。スマートフォンを操作すると、音楽は停止します。

## 03 | 各機能について

### 3-4. 紛失モード



[紛失モード] を有効にすると、紛失したSmartTrackが拾われた際、拾得者に対して連絡先を知らせることができます。



[紛失モード] を有効にし、必要な情報を入力します。この情報は、拾得者が本体のQRコードをスキャンした時に、画面に表示されます。

情報を表示させたくない場合には、フォームを入力しないでください。

※個人情報の共有には十分にお気をつけください。

## 03 | 各機能について

### 3-5. デバイスの名前





デバイスの名前を変更するには、  
[名前] をタップしてください。

お好きな名前を入力し、[保存] を選択します。



## 03 | 各機能について

### 3-6. デバイスの共有



最大6アカウントでSmartTrackを共有  
利用していただくことができます。  
[デバイスの共有] をタップします。

[メンバーを追加する] を  
タップします。

共有する相手に付与する  
権限（管理者もしくは  
ゲスト）を選び、[次へ] を  
タップします。

共有するデバイスを選び、  
[次へ] をタップします。

共有する相手の  
メールアドレスを入力し、  
[送信] をタップします。

## 04 | Apple「探す」アプリとの連携 (iOS 端末のみ)




「デバイスを探す」タブから、  
「+」をタップします。



「その他の持ち物を追加」の  
「+」をタップします。



「持ち物を探索中...」の  
表示が出たら、本体を  
2秒間長押しします。



デバイスが検出されたら、  
[接続] をタップします。


## 04 | Apple「探す」アプリとの連携 (iOS 端末のみ)




任意の名前を入力し、  
[続ける] を選択します。



任意の絵文字を選択し、  
[続ける] を選択します。



本製品がApple IDに関連付け  
られることに「同意」します。



[終了] を選択します。