



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

PAP 22
Raccolta Carta

Model: T87B2
51005003623_V4



QUICK START GUIDE


SmartTrack Card

クイックスタートガイド
KURZANLEITUNG
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUIDA RAPIDA
SNELSTARTGIDS
GUÍA DE INÍCIO RÁPIDO
دليل البدء السريع



Please visit <https://support.eufylife.com/s/> or scan the QR code for more information.

詳細な取扱説明書は www.ankerjapan.com でご覧いただけます (QR コードは英語サイトにジャンプします)。



初めてアクティベーションする際の手順

1. Eufy Security アプリをダウンロードし、アカウント登録をします。
2. 画面の指示に従って、本製品をアプリに追加します。

Apple の「探す」アプリとの連携方法 (Apple ユーザーのみ)

本製品は、以下の手順で「探す」アプリに追加いただけます。


1. 「探す」アプリを開き、「デバイスを探す」メニューから [+] > [その他の持ち物を追加] を選択します。
2. 「持ち物を探索中…」の表示が出たら、音が鳴るまで本製品のボタンを 2 秒間長押しします。
3. 画面の指示に沿って、セットアップを完了します。

右の QR コードをスキャンすると、
初期設定の方法をご確認いただけます。




SmartTrack Card の使用例

1. 財布に入れる



2. 付属のクリップを両面テープで本製品に貼り付け、持ち物に留める



日本語

安全に関する注意事項

- 温度が極端に高いもしくは低い環境で本製品を使用しないでください。
- 本製品を使用する際の周囲の推奨温度は、0°C～50°Cです。
- 本製品を直射日光に当てたり、湿度の高い環境にさらさないでください。
- 一定の目的の下、他者の GPS 機器の位置情報を、その者の承諾を得ないで取得する行為等は日本の法律により禁止されています。



危険

- 本製品を分解したり、電池を交換したりしないでください。火事、爆発、けがを引き起こす可能性があります。
- 環境保全のため、本製品 (内蔵電池を含む) を廃棄する際は、各自治体の指定の方法で処分してください。

警告:

- 本製品を火中へ投入したり、高温の環境に放置したりしないでください。破裂する恐れがあります。
- 本製品を落下させたり、傷つけたりして強い衝撃を与えないで下さい。電池を漏液、発熱、破裂させるおそれがあります。

商標

Works with Apple バッジの使用は、製品がバッジで特定された技術で動作するよう特別に設計されており、Apple の「探す」ネットワーク製品の仕様および要件を満たすことが製品製造者によって認定されていることを意味します。Apple はこのデバイスの動作や使用、または安全基準や規制基準への準拠について、一切の責任を負いません。

Apple、Apple Watch、iPadOS、macOS、watchOS および Apple ロゴは、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Find My は Apple Inc. の商標です。

App Store は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. のサービスマークです。IOS は、米国およびその他の国における Cisco の商標または登録商標であり、ライセンスに基づいて使用されています。



Bluetooth

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Anker Innovations Limited. は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。



本製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の素材および部品を使用して設計・製造されています。

DEUTSCH SICHERHEIT

Der empfohlene Temperaturbereich für Geräte und Zubehör beträgt 0 °C bis 50 °C. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, wo der empfohlene Temperaturbereich über- oder unterschritten wird, es sei denn, es wird in der Bedienungsanleitung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dies unbedenklich ist. Sofern in der Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass dies unbedenklich ist, sollten Sie Ihr Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder übermäßig feuchten Umgebungen aussetzen.



VORSICHT!

ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN EIN FALSCHER BATTERIETYP VERWENDET WIRD. GEBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN.

Warnung:

- Wird eine Batterie durch einen falschen Typ ersetzt, können Sicherheitsvorkehrungen umgangen werden und Gefahren entstehen;
- Die Entsorgung einer Batterie in einem Feuer oder einer anderen Quelle großer Hitze oder durch Zerdücken oder Zerschneiden kann zu einer Explosion sowie zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen führen;
- Wenn Sie eine Batterie in einer extrem heißen Umgebung aufbewahren, kann es zu einer Explosion sowie zum Auslaufen von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen kommen;
- Bei einer Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, besteht Explosionsgefahr sowie die Gefahr des Austretens von brennbaren Flüssigkeiten und Gasen.

HINWEIS

Marken

Die Verwendung des „Works with Apple“-Abzeichens bedeutet, dass ein Produkt so konzipiert wurde, dass es speziell mit der im Abzeichen identifizierten Technologie funktioniert, und vom Produkthersteller zertifiziert wurde, dass es die Produktspezifikationen und -anforderungen des „Wo ist?“-Netzwerk von Apple erfüllt. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Vorschriften.

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Arabic

السلامة

نطاق درجة الحرارة الموصى به للأجهزة والملحقات هو 0 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية (32 فهرنهايت إلى 122 فهرنهايت). لا تستخدم هذا الجهاز في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة الموصى بهما، ما لم يُذكر على وجه التحديد أنه من الأمان القيام بذلك في دليل المستخدم أو دليل التعليمات. تجنب تعريض جهازك لأشعة الشمس المباشرة أو الينابيع شديدة الرطوبة، ما لم يُذكر على وجه التحديد أنه من الأمان القيام بذلك في دليل المستخدم أو دليل التعليمات.



تنبيه!
احذر من حدوث خطر الانفجار في حال استخدام نوع بطارية غير صحيح.
تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للتعليمات.

تحذير:

- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى التعدي على إجراءات الحماية والتسبب في حدوث مخاطر؛
- قد يؤدي التخلص من البطارية باستخدام أي من الطرق الآتية مثل حرقها أو تعريضها لأي مصدر آخر للحرارة الشديدة، أو عن طريق تكسيرها أو قطعها، إلى حدوث انفجار وكذلك تسرب السوائل والغازات القابلة للاشتعال؛
- قد يؤدي ترك البطارية في بيئة شديدة الحرارة إلى حدوث انفجار وكذلك تسرب السوائل والغازات القابلة للاشتعال؛
- قد يؤدي تعريض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية إلى حدوث انفجار وتسرب السوائل والغازات القابلة للاشتعال.

إشعار

العلامات التجارية

يعني استخدام علامة "Apple" أن المنتج قد تم تصميمه للعمل على وجه التحديد مع التكنولوجيا المحددة في الشارة وتم اعتماده من قبل الشركة المصنعة للمنتج لثبوت مواصفات ومتطلبات منتج شبكة "تحديد الموقع" من Apple. شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو استخدام هذا المنتج أو امتثاله لمعايير السلامة والمعايير التنظيمية.

تُعد Apple Watch، Apple iPad، iPadOS، iPod touch، Mac، و macOS علامات تجارية مملوكة لشركة Apple Inc، مسجلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. IOS هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Cisco في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى وتُستخدم بموجب ترخيص.

علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG، Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل Anker Innovations Limited يتم بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي ملك لأصحابها المعنيين.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي في الاتحاد الأوروبي.

Customer Service

カスタマーサポート | Kundenservice | Servicio de atención al cliente | Service client | Servizio clienti | Klantenservice | Serviço de Apoio ao Cliente | خدمة العملاء



12-month limited warranty | 通常保証 18 ヶ月 (延長あり) |
12 Monate eingeschränkte Garantie | Garantía limitada de 12 meses | Garantie limitée de 12 mois | Garanzia limitata di 12 mesi | 12 maanden beperkte garantie | 12 meses de garantia limitada | ضمان محدود لمدة 12 شهرًا



(US) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030
(Middle East & Africa) +971 520750842



support@eufy.com

Anker Innovations Limited
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial