


## 初めて使用する前に

初めて使用する前に、本製品をワイヤレス充電器を使用して満充電してください。充電中はビープ音になり、赤色で点滅します。充電が完了すると青色に点灯します。




## ボタン操作


機能	操作	LEDインジケーター	音が鳴る回数
ペアリング	1秒間長押し	ゆっくり青色で点滅	1回
スマートフォンを 鳴らす	3秒以内に2回押す	青色で点滅	/
リセット	5秒以内に5回素早く押し、次に2回通知音が鳴るまでボタンを5秒間長押し	赤色と青色で交互に5回点滅	2回

# Apple 「探す」 アプリの使い方 (iOSユーザーのみ)


1. 最新のiOSまたはiPadOSにアップデートしてください。Bluetoothをオンにして「探す」アプリを開きます。




2. 「デバイスを探す」メニューから [+] > [その他の持ち物を追加] を選択します。



3. 「持ち物を検索中...」の表示が出たら、音が鳴るまで本製品のボタンを、2秒間長押しします。



4. 「接続」をタップします。




# Google Find Hub アプリの使い方 (Androidユーザーのみ)




1. Google Playストアから「Find Hub」アプリをダウンロードしてインストールし、Googleアカウントでサインインしてください。Bluetoothがオンになっていることを確認してください。

\*スマートフォンを最新バージョンのAndroidに更新し、最新バージョンのFind Hubアプリをインストールすることをおすすめします。

2. 本製品のボタンを2秒間長押しすると、呼び出し音が鳴り、LEDインジケーターが青色で点滅し、ポップアップが表示されます。



3. [接続] > [同意して続行] > [アプリを開く] をタップします。



## Eufyアプリとの接続方法

1. App Store (iOS デバイス) または Google Play (Android デバイス) からEufyアプリをダウンロードしてインストールします。Eufyアプリでアカウント登録を行ってください。
2. ホーム画面の右上にある「+」アイコンをタップし、[デバイスを追加] > [SmartTracker] から「SmartTracker E40」を選択し、アプリ内の指示に従ってセットアップを完了します。



## Congratulations!

これで、本製品を使用する準備が整いました。

Eufyアプリで詳細をご確認ください。