



Anker Innovations Limited. All rights reserved. eufy Security and eufy Security Logo are trademarks of Anker Innovations Limited, registered in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

PAP 22
Raccolta Carta

Model: T8W11C
51005004353 V2




QUICK START GUIDE

Indoor Cam C220

KURZANLEITUNG
GUÍA DE INICIO RÁPIDO
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUIDA RAPIDA
SNELSTARTGIDS
GUIA DE INÍCIO RÁPIDO
クイックスタートガイド
빠른 시작 가이드

دليل البدء السريع



Informações sobre exposição a RF: o nível de Exposição Máxima Admissível (MPE - Maximum Permissible Exposure) foi calculado com base numa distância de d=20 cm entre o dispositivo e o corpo humano. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Gama de frequências de funcionamento do Wi-Fi: 2412~2472 MHz;

Wi-Fi Potência Máxima de Saída: 19,87 dBm

Anker Innovations Deutschland GmbH | Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha apropriada para reciclagem. A eliminação e a reciclagem adequadas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre o descarte e reciclagem deste produto, entre em contato com a sua prefeitura local, serviço de descarte ou a loja onde você comprou este produto.

システムのセットアップ

1.App Store (iOS 端末) または Google Play (Android 端末) から Eufy Security アプリをインストールし、アカウント登録をしてください。



2.Eufy Security アプリのデバイス画面右上にある「+」マークをタップし、画面の指示に従って本製品をアプリに追加してください。



よくある質問はこちら



取扱説明書はこちら



アプリガイドはこちら



安全にご使用いただくために

- 本製品の動作温度は約 0 ~ 40°Cです。
- 極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、強い日差しの下や、水気の多い場所での使用は避けてください。
- 本製品は、手の届きやすいコンセントに接続してください。
- 付属の AC アダプタのみをご使用ください。それ以外の AC アダプタを使用した場合、怪我や本製品の損傷に繋がる恐れがあります。また、保証の対象外となる可能性があります。
- 本製品はおもちゃではありません。お子様が本製品で遊ぶことがないようにご注意ください。
- 付属の部品を、お子様の手の届く場所で使用・保管しないでください。小さな部品を口に入れ、窒息する恐れがあります。万一誤飲してしまった場合は、直ちに医師に相談してください。また、お子様が本製品で遊ぶことがないようにご注意ください。

注意



本製品は、リサイクルおよび再利用可能な高品質の材料とコンポーネントを使用して、設計および製造されています。



本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

시스템 설정

1. eufy Security 앱을 다운로드하여 설치한 다음 계정을 만들어서 로그인합니다 .



2. 앱 내 가이드에 따라 이 장치를 추가하고 설정을 완료합니다 .



온라인 지원 , 튜토리얼 비디오 , FAQ 및 기타 정보는 다음 사이트를 참조하십시오 . <https://support.eufy.com/s/>



QR 코드를 스캔하면 자세한 사용자 가이드를 읽을 수 있습니다 .



إعداد النظام

1. قم بتحميل وتثبيت تطبيق eufy Security ، ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.



2. اتبع التعليمات الموجودة داخل التطبيق لإضافة هذا الجهاز وإكمال الإعداد.



للحصول على الدعم الفني عبر الإنترنت، ومشاهدة فيديوهات الشرح، والإجابة على الأسئلة الشائعة، والحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة <https://support.eufy.com/s/>



مسح الرمز الاستجابة السريعة لقراءة دليل المستخدم المفصل.



CUSTOMER SERVICE

Kundenservice | Servicio de atención al cliente | Service client | Servizio clienti
Klantenservice | Serviço de Apoio ao Cliente | カスタマーサポート | 고객센터
خدمة العملاء



12-month limited warranty
12 Monate eingeschränkte Garantie
Garantía limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois

Garanzia limitata di 12 mesi
12 maanden beperkte garantie
12 meses de garantia limitada
18 ヶ月 (延長あり)
12 개월 제한 보증

ضمن محدود لمدة 12 شهرًا



(US/CA) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036
(日本) 03 4455 7823
(한국) +82 02-1661-9246

(AU) +61 3 8331 4800
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030



support@eufy.com

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial