


AnkerMake

3D Printers by Anker

クイックスタートガイド



Anker Innovations Limited. All rights reserved. AnkerMake および AnkerMake のロゴは、米国およびその他の国で登録された Anker Innovations Limited の商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。
Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Product Name: AnkerMake M5C
Model: V8110

51005004063 V01

M5C AnkerMake M5C FDM 3D プリンター

安全にご使用いただくために

- 電源コードは、アース線接続（接地接続）が可能なコンセントに接続してください。
- 本製品はコンセントの近くに設置し、手の届きやすい状態にしてください。
- 付属の電源コードのみを使用してください。付属の電源コード以外のコードを使用した場合、怪我や本製品の損傷の恐れや、保証の対象外となる可能性があります。また、付属の電源コードは本製品以外には使用しないでください。
- プラグをコンセントから抜くと、本製品の電源はオフになります。
- 極端に高温または低温の環境で本製品を使用しないでください。また、直射日光や湿気にさらさないでください。
- 本製品およびアクセサリの動作温度は 15°C～ 35°C ですが、15°C～ 25°C の環境で使用することをお勧めします。
- 風通しの良い場所でご使用ください。
- お子様の近くで使用しないでください。本製品は、お子様が使用することを想定していません。

-  **可動式パーツ：**このマークは、当該部が可動式であることを示しています。動作中は、身体をこのパーツに近づけないでください。
-  **高温注意：**このマークは、当該部が高温になることを示しています。動作中は、このパーツに手を触れないでください。

- けがや物的損害を避けるために、本説明書に記載された以外の方法で本製品を使用しないでください。
- 本製品の使用者は、本製品が使用される国・地域の法令を遵守し、職業倫理を守り、安全義務に留意するものとし、本製品の違法な目的での使用を固く禁じられています。当社は、いかなる場合においても、違反者の法的責任について一切の責任を負いません。



本製品は、リサイクルおよび再利用が可能な高品質の素材および部品使用して設計・製造されています。













本製品を廃棄する際は、お住まいの自治体のルールに従ってください。

商標 Bluetooth®

Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Anker Innovations Limited は、これら商標を使用する許諾を受けています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。

組み立て方法







プリントを開始する前に

本説明書内に掲載しているアプリの画面や仕様は予告なく変更となる場合がありますので、予めご了承ください。

① 電源を入れる




② AnkerMake アプリに接続してシステムのセットアップ




③ ヒートベッドのレベリング



オートレベリングの実施中はプリンターを動かさないでください。



④ フィラメントのロード




フィラメントを PTFE チューブに挿し込み、エクストルーダーの上部にある押し出しボタンを押しながら挿入を続けます。抵抗を感じたところで、挿入するのを止めます。



⑤ AnkerMake Slicer のインストール

より快適にご利用いただくには、Anker Japan 公式サイト (www.ankerjapan.com) の製品ページまたは以下のウェブサイトより AnkerMake Slicer をダウンロードし、お使いの PC へインストールしてください。

ankermake.com/software



⑥ プリント



カスタマーサポート

お問い合わせ

✉ Eメール: support@anker.com

☎ 電話: 03 4455 7823 (平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く)

詳細な取扱説明書は、アンカー・ジャパン公式サイト (www.ankerjapan.com) の製品ページからダウンロードできます。

 **通常保証12ヶ月**



@Anker Japan



@Anker_JP



@anker_jp