


ANKER


SERIES 7



Anker 3-in-1 Cube with MagSafe  
クイックスタートガイド




同梱のUSB-C & USB-C ケーブルとUSB充電器を使って電源に接続します。  
電源がオンになると、LEDインジケーターが3秒間点灯し、その後消灯します。




各製品の充電


AirPodsの充電ケース (5W)	Apple Watch (5W)	MagSafe対応iPhone (15W)




**Apple Watchの充電:**  
側面のスタンドを矢印の方向に軽く押し込み、点が見える位置まで引き出します。



スタンドにApple Watchをかけ、充電します。




**AirPodsの充電:**  
上面のカバーを上げ、AirPodsケースの充電ポートが内側を向くように、ケースをスタンドの中央に置きます。



MagSafe非対応のケースには使用できません。

スマートフォンリングを装着している場合、使用できません。



AirPodsの充電ケースが中央からずれている場合、正しく充電できない場合があります。

鍵、クレジットカード、金属など、充電対象製品以外のものを置かないでください。

対応機種

	iPhone 12 - 15シリーズ
	• AirPods Pro (第1世代 / 第2世代) • AirPods (第2世代 / 第3世代)
	• Apple Watch Series 1 - 6 • Apple Watch Series 7 - 9, Ultra (高速充電) • Apple Watch SE

Product Number: Y1811