

# ANKER



## 取扱説明書



ピチューモデル

USB急速充電器 20W

### POKÉMON

FOR SALE IN JAPAN ONLY

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

## 注意事項



- 本製品をご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
- 本製品はデジタル機器との接続向けに設計されています。
- 本製品をご使用の際は、周辺温度を 25°C以下に保ってください。
- 本製品を火気の近くで使用・保管しないでください。
- 電源をオフにする場合は、本製品をコンセントから抜いてください。
- コードや電源プラグが破損している場合は、本製品の使用を中止し、カスタマーサポートへご連絡ください。
- お手入れは、乾いた布、もしくはブラシで行ってください。
- 本製品は手の届きやすい位置に設置してください。

## 保証について

最大  
30ヶ月



+

会員限定  
6ヶ月  
延長保証

ご注文日から24ヶ月の間、ご使用製品に不具合と思われる事象が生じた場合、確認後、迅速に同一の新品と交換致します。加えて、Anker Japan 公式サイト会員を対象に、通常24ヶ月の製品保証を30ヶ月へ自動延長致します。

## カスタマーサポート

製品・配送に関するご質問はカスタマーサポートまでお気軽にご連絡ください。



03-4455-7823

平日 9:00 - 17:00 / 年末年始を除く



support@anker.com

製品情報の詳細は、下記ウェブサイトをご確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/pages/anker-pokemon2022>



お問い合わせは、下記ウェブサイトをご確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/pages/customer-support>



@anker\_jp




@anker\_jp



@anker\_jp

Product Number: A2633 51005003527 V01

## 本製品の使用方法



すばやく安全に充電するために、付属のケーブル、お使いの機器の純正ケーブル、またはMFi認証などの認証を得ているケーブルをご使用ください。

## 製品の仕様

入力	100-240V~0.6A 50-60Hz
出力	5.0V = 3.0A 9.0V = 2.22A