SUPPORT

For FAQs, detailed user manuals, and other information, please visit www.ankerwork.com

CS: Odpovědi na nejčastější dotazy, podrobné uživatelské příručky a další informace najdete na adrese www.ankerwork.com
DA: Du kan finde ofte stillede spørgsmål, detaljerede brugervejledninger og flere oplysninger på www.ankerwork.com
DE: Häufig gestellte Fragen, ausführliche Benutzerhandbücher und weitere Informationen finden Sie auf www.ankerwork.com
ES: Para consultar la preguntas más frecuentes, los manuales de usuario detallados y otro tipo de información, visite www.ankerwork.com
FI: Usein kysyttyjä kysymyksiä, yksityiskohtaisia käyttöoppaita ja muita tietoja on osoitteessa www.ankerwork.com
FR: Pour les FAQ, les manuels d'utilisation détaillés et d'autres informations, veuillez visiter le site www.ankerwork.com
IT: Per domande frequenti, manuali utente dettagliati e altre informazioni, visita il sito www.ankerwork.com
NL: Ga voor veelgestelde vragen, gedetailleerde gebruikershandleidingen en andere informatie naar www.ankerwork.com
NO: Du finner vanlige spørsmål, detaljerte bruksanvisninger og annen informasjon på www.ankerwork.com
PL: Aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, szczegółowe instrukcje obsługi i inne informacje, odwiedź stronę www.ankerwork.com
PT: Para perguntas frequentes, manuais de usuário detalhados e outras informações, visite www.ankerwork.com
RU: Для получения ответов на часто задаваемые вопросы, подробных руководств пользователя и другой информации посетите веб-сайт www.ankerwork.com
SV: Vanliga frågor och svar, fullständiga användarhandböcker och annan information finns på www.ankerwork.com
TR: SSS'ler, ayrıntılı kullanım kılavuzları ve diğer bilgiler için lütfen www.ankerwork.com adresini ziyaret edin.
JP: 詳細な取扱説明書は www.ankerjapan.com でダウンロードできます。
KO: FAQ, 상세 사용 설명서 및 기타 정보는 다음 사이트에서 확인하십시오 . www.ankerwork.com
简中: 有关常见问题解答、详细的用户手册及其他信息，请访问 www.ankerwork.com
繁中: 如需常見問題集、詳細使用者手冊及其他資訊，請造訪 www.ankerwork.com
AR: للإطلاع على الأسئلة الشائعة، وأدلة الاستخدام المُفصّلة، وغيرها من المعلومات، يرجى زيارة www.ankerwork.com

APP/SOFTWARE



Download the AnkerWork app or software to adjust EQ, upgrade firmware, transcribe a call or online meeting, and fully enhance your experience.
Transcribing is only available when using the headset and USB Bluetooth receiver via the AnkerWork software in a PC. Transcription service includes a free trial. Further use requires a fee.

CS: Stáhněte si aplikaci nebo software AnkerWork, která vám umožní upravit ekvalizér, upgradovat firmware, vytvořit přepis hovoru nebo online schůzky či jinak vše přizpůsobit svým potřebám.
Přepis je možný pouze při použití sluchátek s mikrofonem, přijímače USB Bluetooth a softwaru AnkerWork v počítači. Služba přepisování zahrnuje bezplatnou zkušební verzi. Další použití je již zpoplatněné.
DA: Download AnkerWork-appen eller -softwaren for at justere EQ, opgradere firmware, transskribere et opkald eller onlinemøde og få en endnu bedre brugeroplevelse.
Transskribering er kun tilgængelig, når du bruger headsettet og USB Bluetooth-modtageren via AnkerWork-softwaren på en pc. Transskriptionstjenesten inkluderer en gratis prøveperiode. Yderligere brug kræver et gebyr.
DE: Laden Sie die AnkerWork-App oder -Software herunter, um den EQ einzustellen, Firmware zu aktualisieren, einen Anruf oder ein Online-Meeting zu transkribieren, um von einem noch besseren Produkt-Erlebnis zu profitieren.
Das Transkribieren ist nur bei Verwendung des Headsets und des USB-Bluetooth-Empfängers über die AnkerWork-Software auf einem PC verfügbar. Der Transkriptionsdienst beinhaltet eine kostenlose Testversion. Die weitere Nutzung ist kostenpflichtig.
ES: Descargue la aplicación o el software AnkerWork para ajustar el ecualizador, actualizar el firmware, transcribir una llamada o una reunión en línea y mejorar totalmente su experiencia.
La transcripción solo está disponible cuando se usan los auriculares y el recibidor USB Bluetooth mediante el software AnkerWork en un PC. El servicio de transcripción incluye una prueba gratuita. Posteriormente, el servicio será de pago.
FI: Lataa AnkerWork-sovellus tai -ohjelmisto, jos haluat säätää taajuuskorjainta, päivittää laiteohjelmiston, purkaa puhelun tai verkkokokouksen tekstiksi, ja parantaa kokemustasi.
Puheen purkaminen tekstiksi on käytettävissä vain käytettäessä kuulokkeita ja tietokoneella olevan AnkerWork-ohjelmiston kautta käytettävää USB Bluetooth -vastaanotinta. Puheen purku tekstiksi -palvelu sisältää ilmaisen kokeilun. Jatkokäyttö on maksullista.
FR: Téléchargez l'application ou le logiciel AnkerWork pour régler l'égalisation, mettre à niveau le micrologiciel, transcrire un appel ou une réunion en ligne et améliorer pleinement votre expérience.
La transcription n'est possible qu'en utilisant le casque et un récepteur Bluetooth USB via le logiciel AnkerWork sur un PC. Le service de transcription comprend un essai gratuit. Toute utilisation supplémentaire est payante.
IT: Scarica l'app o il software AnkerWork per regolare l'equalizzatore, aggiornare il firmware, trascrivere una chiamata o una riunione online e rivoluzionare la tua esperienza d'ascolto.
La trascrizione è disponibile solo quando si utilizzano le cuffie e il ricevitore Bluetooth USB tramite il software AnkerWork su PC. Il servizio di trascrizione include una prova gratuita. L'ulteriore uso richiede un pagamento.
NL: Download de AnkerWork-app of -software om de EQ aan te passen, firmware te upgraden, een gesprek of online vergadering te transcriberen en uw ervaring volledig te verbeteren.
Transcriptie is alleen mogelijk bij gebruik van de headset en USB-bluetoothontvanger via de AnkerWork-software op een pc. Voor de transcriptie geldt een gratis proefperiode. Aan verder gebruik zijn kosten verbonden.
NO: Last ned AnkerWork-appen eller -programvaren for å justere EQ, oppgradere fastvare, transkribere et anrop eller et nettmøte og forbedre opplevelsen din.
Transkribering er bare tilgjengelig når du bruker headsettet og USB Bluetooth-mottakeren via AnkerWork-programvaren på en PC. Transkripsjonstjenesten inkluderer en gratis prøveperiode. Videre bruk krever betaling.
PL: Pobierz aplikację lub oprogramowanie AnkerWork, aby wyregulować korektor, zaktualizować oprogramowanie układowe, dokonać transkrypcji rozmowy lub spotkania online i generalnie zwiększyć komfort obsługi.
Transkrypcja jest dostępna tylko podczas korzystania z zestawu słuchawkowego oraz odbiornika USB Bluetooth w oprogramowaniu AnkerWork na komputerze. Usługa transkrypcji obejmuje bezpłatny okres próbny. Dalsze korzystanie wymaga uiszczenia opłaty.
PT: Baixe o aplicativo ou software AnkerWork para ajustar a equalização, atualizar o firmware, transcrever uma chamada ou reunião on-line e aperfeiçoar sua experiência.
A transcrição só está disponível ao usar o fone de ouvido e o receptor Bluetooth USB por meio do software AnkerWork em um PC. O serviço de transcrição inclui uma avaliação gratuita. O uso posterior requer o pagamento de uma taxa.
RU: Загрузите приложение или программное обеспечение AnkerWork, чтобы отрегулировать эквалайзер, обновить прошивку, записать звонок или онлайн-встречу и адаптировать работу с устройством в соответствии с вашими потребностями.
Функция записи доступна только при использовании гарнитуры и USB-приемника Bluetooth через программное обеспечение AnkerWork на компьютере. Для функции записи доступна бесплатная пробная версия. Дальнейшее использование функции требует оплаты.
SV: Ladda ner AnkerWork-appen eller AnkerWork-programvaran för att justera EQ-inställningarna, uppgradera den fasta programvaran, transkribera samtal eller onlinemöten och förbättra din upplevelse maximalt.
Funktionen för transkribering är endast tillgänglig när du använder headsetet och USB Bluetooth-mottagaren via AnkerWork-programvaran tillsammans på en dator. Transkriberingstjänsten inkluderar en gratis provperiod. Vidare användning kräver en avgift.
TR: Ekolayzeri ayarlamak, donanım yazılımını yükseltmek, bir aramayı veya çevrimiçi toplantı içeriğini metne dönüştürmek ve deneyiminizi tamamen geliştirmek için AnkerWork uygulamasını veya yazılımını indirin.
Metne dönüştürme işlevi, yalnızca kulaklık kullanılırken ve USB Bluetooth alıcısı ile bir bilgisayarda AnkerWork yazılımı üzerinden kullanılabilir. Metne dönüştürme hizmeti ücretsiz bir deneme içerir. Daha fazla kullanım ücret gerektirir.
JP: AnkerWork アプリをダウンロードすると、ボタンの操作方法のカスタマイズ、イコライザー設定、ファームウェアの更新など、より充実した機能をお楽しみいただけます。
KO: AnkerWork 앱 또는 소프트웨어를 다운로드하여 EQ 를 조정하고 , 펌웨어를 업그레이드하고 , 통화 또는 온라인 회의 내용을 텍스트로 변환하고 , 사용자 경험을 완전히 향상시켜 보십시오 .
텍스트 변환 기능은 헤드셋을 착용하고 USB Bluetooth 수신기를 사용하여 PC 의 AnkerWork 소프트웨어를 통해서만 사용할 수 있습니다 . 텍스트 변환 서비스는 무료 평가판이 포함됩니다 . 이후 계속해서 사용하려면 요금이 발생합니다 .
简中: 下载 AnkerWork App 或软件以调整均衡器、升级固件、转录通话或在线会议，全面提升您的体验。
转录需要使用耳机和 USB 蓝牙接收器，通过 PC 上的 AnkerWork 软件完成。转录服务包含免费试用。进一步使用需付费。
繁中: 下載 AnkerWork App 或軟體調整 EQ、升級韌體、轉錄通話或線上會議，並全面提升您的體驗。
轉錄功能僅在使用耳機和 USB 藍牙接收器時提供，且只能透過 PC 中的 AnkerWork 軟體來使用。轉錄服務包括免費試用。進一步使用需要付費。
AR: قم بتنزيل تطبيق أو برنامج AnkerWork لضبط المعادل (EQ)، وترقية البرامج الثابتة، وتدوين مكالمة أو اجتماع عبر الإنترنت، وتحسين تجربتك بشكل كامل.
التدوين متاح فقط عند استخدام سماعة الرأس وجهاز استقبال USB Bluetooth عبر برنامج AnkerWork على جهاز الكمبيوتر. تتضمن خدمة التدوين فترة تجريبية مجانية. وتتطلب متابعة الاستخدام دفع رسوم.

WEARING



The headset can be worn with the mic boom on either side. When switching from one side to the other, the mic boom must be lowered all the way down and directed towards your mouth so that the volume adjustment direction and sound channels can be adjusted accordingly.

CS: Sluchátko s mikrofonem můžete nosit na libovolné straně. Při výměně stran musí být mikrofon spuštěn úplně dolů a musí směřovat k vašim ústům, aby bylo možné správně upravit směr nastavení hlasitosti a zvukové kanály.
DA: Headsettet kan bæres med boom-mikrofonen på begge sider. Når du skifter fra den ene side til den anden, skal boom-mikrofonen sænkes helt ned og rettes mod munden, så retningen for lydstyrkejustering og lydkanalerne kan justeres korrekt.
DE: Das Headset kann mit dem Mikrofonarm auf beiden Seiten getragen werden. Beim Wechsel von einer Seite zur anderen muss der Mikrofonarm ganz nach unten bewegt werden und auf Ihren Mund gerichtet sein, damit die Richtung der Lautstärkeeinstellung und die Tonkanäle entsprechend angepasst werden können.
ES: Los auriculares pueden usarse con el brazo del micrófono en cualquiera de los lados. Al cambiar de un lado a otro, el brazo del micrófono debe bajarse completamente y dirigirse hacia su boca para que la dirección de ajuste del volumen y los canales de sonido se puedan ajustar correctamente.
FI: Mikrofonin varsi voi olla kummalla tahansa puolella käyttäessäsi kuuloketta. Kun vaihdat puolelta toiselle, mikrofonin varsi on laskettava kokonaan alas ja suunnattava suutasi kohti, jotta äänenvoimakkuuden säätösuunta ja äänikanavat voidaan säätää vastaavasti.
FR: Le casque peut être porté avec la perche du micro d'un côté ou de l'autre. Lors du passage d'un côté à l'autre, la perche du micro doit être abaissée complètement et dirigée vers votre bouche afin que la direction de réglage du volume et les canaux sonores puissent être ajustés en conséquence.
IT: Puoi indossare le cuffie e tenere l'asta del microfono su un lato a tua scelta. Per spostarla da un lato all'altro, l'asta del microfono deve essere abbassata completamente e diretta verso la bocca in modo che la direzione di regolazione del volume e i canali audio possano essere regolati di conseguenza.
NL: De headset kan met de microfoon aan beide kanten worden gedragen. Als u de microfoon naar de andere kant verplaatst, moet u hem helemaal naar beneden en in de richting van uw mond draaien, zodat de richting van de geluidsaanpassing en de audiokanalen overeenkomstig kunnen worden aangepast.
NO: Headsettet kan brukes med mikrofonen på hvilken som helst side. Når du bytter fra den ene siden til den andre, må mikrofonen senkes helt ned og rettes mot munnen din, slik at volumjusteringsretningen og lydkanalene kan justeres deretter.
PL: Zestaw słuchawkowy można nosić z wysięgnikiem mikrofonu po dowolnej stronie. Podczas przełączania z jednej strony na drugą wysięgnik mikrofonu należy opuścić całkowicie w dół i skierować w stronę ust, aby można było odpowiednio dostosować kierunek regulacji głośności i kanały dźwiękowe.
PT: O fone de ouvido pode ser usado com o braço do microfone em qualquer lado. Ao mudá-lo de um lado para o outro, o braço do microfone deve ser abaixado totalmente e direcionado para sua boca para que a direção de ajuste de volume e os canais de som possam ser ajustados de acordo.
RU: Гарнитуру можно носить так, чтобы штанга микрофона располагалась с одной из двух сторон. При изменении стороны штангу микрофона необходимо полностью опустить вниз и направить на рот, чтобы можно было соответствующим образом отрегулировать направление регулировки громкости и звуковые каналы.
SV: Headsetet kan användas med mikrofonarmen på valfri sida. När du växlar från ena sidan till den andra måste mikrofonarmen sänkas ner helt och riktas mot munnen så att volymjusteringsriktningen och ljudkanalerna kan justeras därefter.
TR: Kulaklık, mikrofon her iki yana gelecek şekilde takılabilir. Bir taraftan diğer tarafa değiştirirken, ses ayar yönü ve ses kanallarının buna göre ayarlanabilmesi için mikrofon tamamen aşağı indirilmeli ve ağzınıza doğru gelecek şekilde konumlandırılmalıdır.
JP: マイクブームは左右どちらでも使用できます。左右を入れ替える場合、マイクブームを完全に下げることで、回転ボタンの操作方向が調整されます。
KO: 마이크 붐이 달린 헤드셋은 양쪽 귀 구분 없이 착용할 수 있습니다 . 한 쪽에서 다른 쪽으로 전환할 때는 볼륨 조정 방향과 사운드 채널이 적절하게 조정되도록 마이크 붐을 완전히 내려 입 쪽으로 향하도록 해야 합니다 .
简中: 佩戴耳机时麦克风杆一侧可以佩戴在任意一侧。从一侧切换到另一侧时，麦克风杆必须一直向下降到最底部并指向您的嘴部，即可相应地调整音量调节方向和声道。
繁中: 附帶麥克風棒的一邊無論配戴在左邊或右邊都可使用。從這邊切換到另一邊時，麥克風桿必須始終朝下並指向您的嘴巴，如此才能調整音量調節方向和聲道。
AR: يمكن ارتداء سماعة الرأس مع وجود ذراع الميكروفون على أي من الجانبين. عند التبديل من جانب إلى آخر، يجب إنزال ذراع الميكروفون بالكامل وتوجيهه نحو فمك بحيث يمكن ضبط اتجاه ضبط مستوى الصوت وقنوات الصوت وفقًا لذلك.

ASSEMBLING



Slide the upper piece into position to securely assemble the charging stand.

CS: Zasuňte horní díl na své místo, aby celý nabíjecí stojan držel pevně pohromadě.
DA: Skub den øverste del på plads for at samle opladestativet sikkert.
DE: Schieben Sie das Oberteil in Position, um die Ladestation sicher zu montieren.
ES: Deslice la parte superior a su posición para ensamblar de forma segura el soporte de carga.
FI: Kokoa latausalusta liu'uttamalla yläkappale paikalleen.
FR: Faites glisser la partie supérieure en position pour assembler solidement le support de charge.
IT: Fai scorrere il pezzo superiore in posizione per assemblare saldamente la base di ricarica.
NL: Schuif het bovenste stuk op zijn plaats om de oplaadstandaard stevig te monteren.
NO: Skyv det øvre stykket på plass for å montere ladestativet på en sikker måte.
PL: Wsuń górną część na miejsce, aby bezpiecznie zmontować podstawkę ładującą.
PT: Deslize a peça superior para a posição para montar com segurança o suporte de carregamento.
RU: Сдвиньте верхнюю часть в соответствующее положение, чтобы собрать зарядную стойку.
SV: Skjut den övre delen på plats för att sätta ihop laddningsstället.
TR: Şarj standını güvenli bir şekilde monte etmek için üst parçayı yerine kaydırın.
JP: 上部ピースを所定の位置にスライドさせて、画像のように充電スタンドをしっかりと組み立てます。
KO: 상단 부분을 제자리에 밀어 넣어 충전 스탠드를 단단히 조립합니다 .
简中: 将上面的部件滑动到位，使充电座安装牢固。
繁中: 將上部件滑入定位以穩固組裝充電座。
AR: حرك القطعة العلوية لأفضل وضع لتركيب حامل الشحن بإحكام.

CHARGING



Fully dry off the USB-C charging port before charging.

CS: Před nabíjením úplně vysušte nabíjecí port USB-C.
DA: Tør USB-opladningsporten grundigt af inden opladning.
DE: Trocknen Sie den USB-C-Ladeanschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
ES: Seque completamente el puerto de carga USB-C antes de la carga.
FI: Kuivaa USB-C-latausportti huolellisesti ennen lataamista.
FR: Séchez complètement le port de charge USB-C avant de le charger.
IT: Pulisci bene la porta USB prima della ricarica.
NL: Droog de USB-C-poort vóór het opladen volledig af.
NO: Tørk godt av USB-C-ladeporten før lading.
PL: Przed ładowaniem dokładnie wyczyść port ładowania USB-C.
PT: Seque totalmente a porta de carregamento USB-C antes de carregar.
RU: Полностью высушите зарядный порт USB-C перед зарядкой.
SV: Torka av USB-C-porten ordentligt innan du börja ladda.
TR: Şarj etmeden önce USB-C şarj bağlantı noktasını tamamen kurulayın.
JP: USB-C 充電ポートを完全に乾かしてから、充電してください。
KO: 충전하기 전에 USB-C 충전 포트가 완전히 건조되었는지 확인합니다 .
简中: 充电前请确保 USB-C 充电端口完全干燥。
繁中: 充電之前，請先將 USB-C 充電埠完全擦乾。
AR: جفف منفذ شحن USB-C تمامًا قبل الشحن.

CHARGING WITH STAND*



Align the charging pins on both the headset and the charging stand for successful charging.

CS: K zajištění úspěšného nabíjení je třeba slícovat nabíjecí kontakty na sluchátkách s mikrofonem s nabíjecím stojanem.
DA: Juster opladningsstikkene på headsettet og opladestativet i forhold til hinanden for at få en vellykket opladning.
DE: Richten Sie die Ladestifte am Headset und an der Ladestation aus, um ein erfolgreiches Aufladen zu gewährleisten.
ES: Para realizar la carga correctamente, alinee las clavijas de carga tanto en el auricular como en el soporte de carga.
FI: Kohdista latausnastat sekä kuulokkeisiin että latausalustaan onnistuneen latauksen varmistamiseksi.
FR: Alignez les broches de charge sur le casque et le support de charge pour garantir le succès de la charge.
IT: Allinea i pin di ricarica sia sulle cuffie che sulla base per garantire una ricarica corretta.
NL: Lijn de oplaadpinnen op zowel de headset als het opladen uit voor succesvol opladen.
NO: Juster ladepinnene på både headsettet og ladestativet for vellykket lading.
PL: Ustaw w jednej linii styki ładowania w zestawie słuchawkowym i podstawce ładującej, aby ładowanie przebiegało bez problemu.
PT: Alinhe os pinos de carregamento no fone de ouvido e o suporte do carregador para um carregamento bem-sucedido.
RU: Совместите контакты для зарядки на гарнитуре и зарядной стойке, чтобы начать зарядку.
SV: Rikta in headsetets laddningskontakter mot motsvarande kontakter på laddningsstället för att möjliggöra en korrekt laddning.
TR: Sorunsuz bir şarj işlemi için hem kulaklıktaki hem de şarj standındaki şarj pimlerini hizalayın.
JP: ヘッドセットと充電スタンドの両方の充電ピンを揃えてください。
KO: 헤드셋의 충전 핀을 충전 스탠드의 충전 핀에 맞추면 충전이 성공적으로 이루어집니다 .
简中: 将耳机与充电座上的充电引脚对齐，确保顺利充电。
繁中: 對齊耳機與充電座兩方的充電針腳，以利進行充電。
AR: قم بمحاذاة دبابيس الشحن على كل من سماعة الرأس والحامل ليتم الشحن بنجاح.

*Only available for the version with the charging stand.

*K dispozici pouze pro verzi s nabíjecím stojanem.
*Fås kun til versionen med opladestativet.
*Nur für die Version mit Ladestation verfügbar.
*Solo disponible para la versión con soporte de carga.
*Saatavana vain lataustelineelliselle versiolle.
*Uniquement disponible pour la version avec support de charge.
*Disponibile solo per la versione con base di ricarica.
*Alleen beschikbaar voor de versie met oplaadstandaard.
*Bare tilgjengelig for versjonen med ladestativ.
*Dotyczy tylko wersji z podstawką ładującą.
*Disponível apenas para a versão com a base de carregamento.
*Доступно только для версии с зарядной стойкой.
*Endast tillgängligt för den version som levereras med laddningsställ.
*Yalnızca şarj standlı modelde kullanılabilir.
* 充電スタンド付き製品でのみ利用できます。
* 충전 스탠드가 있는 버전에서만 사용 가능합니다 .
* 仅适用于带充电座的版本。
* 僅適用於隨附充電座的型號。
*متوفر فقط للإصدار المزود بحامل الشحن.

POWERING ON/OFF



Press and hold the power button for 2 seconds to power on, or 5 seconds to power off.
When the headset is on, the light on the earcup will flash blue once every 4 seconds.

CS: Sluchátka zapnete přidržením tlačítka napájení po dobu 2 sekund a vypnete přidržením po dobu 5 sekund.
Když je náhlavní souprava zapnutá, kontrolka na sluchátku bliká modře každé 4 sekundy.
DA: Tryk på og hold tænd/sluk-knappen i 2 sekunder for at tænde eller i 5 sekunder for at slukke.
Når headsettet er tændt, blinker lyset på ørekoppen blåt hvert 4. sekund.
DE: Drücken Sie die Einschalttaste und halten Sie sie zum Einschalten 2 Sekunden lang und zum Ausschalten 5 Sekunden lang gedrückt.
Wenn das Headset eingeschaltet ist, blinkt das Licht an der Hörmuschel alle 4 Sekunden einmal blau.
ES: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos para encender o durante 5 segundos para apagar.
Cuando el auricular está encendido, la luz parpadeará en azul una vez cada 4 segundos.
FI: Käynnistä laite painamalla virtapainiketta kahden sekunnin ajan, sammuta painamalla viisi sekunnin ajan.
Kun kuulokkeet ovat käytössä, korvakupin valo vilkkuu sinisenä 4 sekunnin välein.
FR: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour mettre l'appareil sous tension, ou pendant 5 secondes pour le mettre hors tension.
Lorsque le casque est allumé, le voyant de l'écouteur clignote en bleu une fois toutes les 4 secondes.
IT: Tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere e 5 secondi per spegnere.
Quando le cuffie sono accese, la spia sul padiglione lampeggia in blu una volta ogni 4 secondi.
NL: Houd de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in te schakelen of vijf seconden om hem uit te schakelen.
Als de headset aanstaat, knippert het lampje op de oorschelp elke vier seconden blauw.
NO: Trykk og hold inne av/på-knappen i 2 sekunder for å slå den på, eller 5 sekunder for å slå den av.
Når headsettet er på, vil lyset på øreklokken blinke blått hvert 4. sekund.
PL: Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie, lub przez 5 sekundy, aby wyłączyć zasilanie.
Po włączeniu zestawu słuchawkowego kontrolka na nauszniku będzie migać na niebiesko co 4 sekundy.
PT: 3Pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por dois segundos para ligar/desligar ou cinco segundos para desligar.
Quando o fone de ouvido estiver ligado, a luz no fone piscará em azul uma vez a cada 4 segundos.
RU: Нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы включить питание, или в течение 5 секунд, чтобы выключить питание.
Когда гарнитура включена, индикатор наушника мигает синим каждые 4 секунды.
SV: Håll strömbrytaren intryckt i två sekunder för att slå på enheten eller fem sekunder för att stänga av enheten.
När headsetet är på blinkar lampan på öronkåpan blått en gång var 4:e sekund.
TR: Açmak için 2 saniye veya kapatmak için 5 saniye süreyle güç düğmesini basılı tutun.
Kulaklık açıkken kulağınızın üzerindeki ışık her 4 saniyede bir mavi renkte yanıp söner.
JP: 電源ボタンを 2 秒間長押しすると電源がオンになり、5 秒間長押しすると電源がオフになります。
電源がオンになると、ヘッドセットの LED インジケーターは 4 秒に一度青色に点滅します。
KO: 전원을 켜려면 전원 버튼을 2 초간 길게 누르고 끄려면 5 초간 길게 누릅니다 .
헤드셋이 켜져 있으면 이어컵의 표시등이 4 초마다 한 번씩 파란색으로 깜박입니다 .
简中: 按住电源按钮 2 秒钟可开机，按住 5 秒钟可关机。
当耳机处于开机状态时，耳罩上的灯将呈蓝色闪烁，每 4 秒一次。
繁中: 按住電源按鈕 2 秒開啟電源，或按住 5 秒關閉電源。
耳機處於開啟狀態時，耳罩上的指示燈會每 4 秒閃爍藍燈一次。
AR: اضغط على زر الطاقة لمدة ثانيتين للتشغيل، أو لـ 5 ثوانٍ لإيقاف التشغيل.
عندما تكون سماعة الرأس قيد التشغيل، يومض مصباح سماعة الأذن باللون الأزرق مرة كل 4 ثوانٍ.

PAIRING



Plug the USB Bluetooth receiver (with the USB adapter, if necessary) into your PC's USB port. PowerConf H700 will automatically connect to your PC when powered on. Alternatively, press and hold the power button for 5 seconds to enter Bluetooth pairing mode when powered off. Make sure to select "Anker Soundsync" as the audio input and output device for your conferencing software and computer.

CS: Připojte přijímač USB Bluetooth (podle potřeby s USB adaptérem) do USB portu v počítači. Zařízení PowerConf H700 se po zapnutí automaticky připojí k vašemu počítači. Když je zařízení vypnuto, přidržením tlačítka napájení po dobu 5 sekund přejdete do režimu párování Bluetooth. V konferenčním softwaru vyberte možnost „Anker Soundsync“ pro vstupní a výstupní zvukové zařízení a počítač.
DA: Slut USB Bluetooth-modtageren (med USB -adapteren, hvis det er nødvendigt) til din pc's USB-port. PowerConf H700 opretter automatisk forbindelse til din pc, når den er tændt. Du kan også trykke på og holde tænd/sluk-knappen i 5 sekunder for at skifte til Bluetooth-parringstilstand, når enheden er slukket. Sørg for at vælge "Anker Soundsync" som lydinput- og outputenhed til din konferencesoftware og computer.
DE: Stecken Sie den USB-Bluetooth-Empfänger (ggf. mit USB-Adapter) in den USB-Anschluss an Ihrem PC. PowerConf H700 wird beim Einschalten automatisch mit Ihrem PC verbunden. Halten Sie alternativ im ausgeschalteten Zustand die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. Stellen Sie sicher, dass Sie für Ihre Konferenz-Software und Ihren Computer „Anker Soundsync“ als Audio-Ein- und -Ausgabegerät auswählen.
ES: Conecte el receptor USB Bluetooth (con el adaptador USB, si es necesario) al puerto USB de su PC. PowerConf H700 se conectará automáticamente a su PC cuando se encienda. También puede mantener pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth cuando esté apagado. Asegúrese de seleccionar "Anker Soundsync" como dispositivo de entrada y salida de audio en el software de conferencias y el equipo.
FI: Liitä USB Bluetooth -vastaanotin (tarvittaessa USB -sovittimella) tietokoneen USB-porttiin. PowerConf H700 muodostaa automaattisesti yhteyden tietokoneeseesi, kun siihen kytketään virta. Vaihtoehtoisesti, kun virta on katkaistu, pidä virtapainiketta painettuna viiden sekunnin ajan, kunnes LED-valo vilkkuu sinisenä osoituksena Bluetooth-pariliitostilaan siirtymisestä. Muista valita "Anker Soundsync" neuvotteluohjelmistosi ja tietokoneesi äänen tulo- ja lähtölaitteeksi.
FR: Branchez le récepteur Bluetooth USB (avec l'adaptateur USB, si nécessaire) sur le port USB de votre PC. L'appareil PowerConf H700 se connectera automatiquement à votre PC lorsqu'il sera mis sous tension. Vous pouvez également appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour passer en mode de couplage Bluetooth lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous de sélectionner « Anker Soundsync » comme périphérique d'entrée et de sortie audio pour votre logiciel de conférence et votre ordinateur.
IT: Collega il ricevitore USB Bluetooth (con l'adattatore USB, se necessario) alla porta USB del PC. PowerConf H700 si collegherà automaticamente al PC all'accensione. In alternativa, con il dispositivo spento, tieni premuto il pulsante di accensione per 5 secondi finché il LED lampeggia in blu per accedere alla modalità di abbinamento Bluetooth. Assicurati di selezionare "Anker Soundsync" come dispositivo di input e output audio nel software per conferenze e nel computer.
NL: Steek de USB Bluetooth-ontvanger (eventueel met de USB-adapter) in de USB-poort van uw pc. PowerConf H700 maakt automatisch verbinding met uw pc wanneer ingeschakeld. Wanneer de hoofdtelefoon is uitgeschakeld, moet u de aan/uit-knop vijf seconden ingedrukt houden om de Bluetooth-koppelingsmodus in te schakelen. Selecteer voor uw vergadersoftware en computer "Anker Soundsync" als in- en uitvoerapparaat voor audio.
NO: Koble USB Bluetooth-mottakeren (med USB-adapteren, om nødvendig) til PC-ens USB-port. PowerConf H700 kobles automatisk til PC-en når den slås på. Eller du kan trykke og holde inne av/på-knappen i 5 sekunder for å gå til Bluetooth-paringsmodus når den er avslått. Velg "Anker Soundsync" som inn- og utgangsenhet i konferanseprogramvaren og datamaskinen.
PL: Podłącz odbiornik USB Bluetooth (w razie potrzeby z adapterem USB) do portu USB komputera. PowerConf H700 automatycznie połączy się z komputerem po włączeniu zasilania. Gdy zasilanie jest wyłączone, możesz nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez 5 sekund, aby uruchomić tryb parowania Bluetooth. Pamiętaj, aby wybrać urządzenie „Anker Soundsync” jako wejściowe i wyjściowe urządzenie dźwiękowe oprogramowania konferencyjnego oraz komputera.
PT: Conecte o receptor USB Bluetooth (com o adaptador USB, se necessário) na porta USB do seu PC. O PowerConf H700 se conectará automaticamente ao seu PC quando ligado. Quando desligado, pressione e mantenha o botão liga/desliga pressionado por cinco segundos para entrar no modo de pareamento Bluetooth quando desligado. Certifique-se de selecionar "Anker Soundsync" como o dispositivo de entrada e saída de áudio em seu software de conferência e no computador.
RU: Подключите USB-приемник Bluetooth (с USB-адаптером, если необходимо) к USB-порту вашего компьютера. Устройство PowerConf H700 автоматически подключится к вашему компьютеру при включении. Либо, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth при выключенном питании, нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 5 секунд. Обязательно выберите Anker Soundsync в качестве устройства ввода и вывода звука в ПО для конференц-связи и в ОС компьютера.
SV: Anslut Bluetooth-mottagaren (vid behov via USB-adaptern) till datorns USB-port. PowerConf H700 ansluts automatiskt till din dator när det slås på. Du kan även aktivera Bluetooth-parkopplingsläget genom att hålla strömbrytaren intryckt i fem sekunder när enheten är avstängd. Se till att välja "Anker Soundsync" som ljudingångs- och ljudutgångsenhet för din konferensprogramvara och dator.
TR: USB Bluetooth alıcısını (gerekirse USB adaptörüyle) bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın. PowerConf H700 bilgisayarınız açıldığında otomatik olarak bağlanacaktır. Alternatif olarak, kapalıyken Bluetooth eşleştirme moduna girmek için güç düğmesini 5 saniye süreyle basılı tutun. Konferans yazılımınız ve bilgisayarınız için ses giriş ve çıkış cihazı olarak "Anker Soundsync" öğesini seçtiğinizden emin olun.
JP: USB Bluetooth レシーバー（必要に応じて USB アダプタを使用）を PC の USB ポートに接続します。電源を入れると、PowerConf H700 は自動的に PC に接続されます。または、電源がオフの状態で電源ボタンを 5 秒間長押しすると、Bluetooth ペアリングモードになります。ビデオ会議ソフトウェアおよび PC のオーディオ入力 / 出力デバイスとして、必ず「Anker Soundsync」を選択してください。
KO: USB Bluetooth 수신기 (필요 시 USB 어댑터 사용) 를 PC 의 USB 포트에 연결합니다 . PowerConf H700 은 전원이 켜지면 자동으로 PC 에 연결됩니다 . 또는 , 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 5 초간 길게 눌러도 Bluetooth 페어링 모드를 시작할 수 있습니다 . 화상회의 소프트웨어 및 컴퓨터에서 오디오 입력 및 출력 장치로 "Anker Soundsync" 를 선택해야 합니다 .
简中: 将 USB 蓝牙接收器（必要时可使用 USB 适配器）插入电脑的 USB 端口。开机后，PowerConf H700 会自动连接到您的电脑。您也可以在关机状态下按住电源按钮 5 秒进入蓝牙配对模式。 确保为会议软件和计算机选择“Anker Soundsync”作为音频输入和输出设备。
繁中: 將 USB 藍牙接收器 (必要時，使用 USB 適配器) 插入 PC 的 USB 連接埠。PowerConf H700 會在電源開啟時自動連線至 PC。或者，在電源關閉時，按住電源按鈕約 5 秒，即可進入藍牙配對模式。 請務必選擇「Anker Soundsync」做為會議軟體和電腦的音訊輸入及輸出裝置。
AR: وصِّل مستقبِل USB Bluetooth (مع محول USB، إذا لزم الأمر) بمنفذ USB بجهاز الكمبيوتر الخاص بك. سيقوم PowerConf H700 بالاتصال تلقائيًا بجهاز الكمبيوتر بمجرد تشغيله. أو اضغط على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ للدخول إلى وضع اقتران Bluetooth أثناء إيقاف التشغيل. تأكد من تحديد "Anker Soundsync" باعتباره جهاز إدخال وإخراج الصوت في برنامج المؤتمرات والكمبيوتر الذي تستخدمه.

DUAL PAIRING



To pair with another device when already connected with one device, press the power button twice until the LED indicator flashes blue.

CS: Pokud jste již připojeni k jednomu zařízení a chcete provést spárování s jiným, dvakrát stiskněte tlačítko napájení (LED kontrolka začne blikat modře).
DA: For at parre headsettet med en anden enhed, når det allerede er tilsluttet én enhed, skal du trykke to gange på tænd/sluk-knappen, indtil LED-indikatoren blinker blåt.
DE: Zur Kopplung mit einem anderen Gerät, wenn bereits eine Verbindung mit einem Gerät besteht, drücken Sie zweimal die Einschalttaste, bis die LED-Anzeige blau blinkt.
ES: Para emparejar con otro dispositivo cuando ya está conectado con un dispositivo, pulse el botón de encendido 2 veces hasta que el indicador LED parpadee en azul.
FI: Jos haluat muodostaa laiteparin toisen laitteen kanssa, kun se on jo liitetty yhteen laitteeseen, paina virtapainiketta kahdesti, kunnes LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
FR: Pour coupler avec un autre appareil lorsqu'il est déjà connecté à un autre appareil, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.
IT: Per abbinare un altro dispositivo già connesso, premi due volte il pulsante di accensione finché l'indicatore LED lampeggia in blu.
NL: Om te koppelen met een ander apparaat wanneer al verbonden met een apparaat, drukt u tweemaal op de aan/uit-knop totdat de LED-indicator blauw knippert.
NO: For å koble til en annen enhet når den allerede er koblet til en enhet, trykker du på av/på-knappen to ganger til LED-indikatoren blinker blått.
PL: Jeśli produkt jest już połączony z jednym urządzeniem, możesz je sparować z innym, naciskając dwukrotnie przycisk zasilania, aby zaczęła migać niebieska kontrolka LED.
PT: Para parear com outro dispositivo quando já estiver conectado a um dispositivo, pressione o botão liga/desliga duas vezes até que o indicador LED pisque em azul.
RU: Чтобы выполнить сопряжение с другим устройством при наличии подключения с одним устройством, дважды нажмите кнопку питания, пока светодиодный индикатор не замигает синим светом.
SV: Om du vill parkoppla enheten med en annan enhet som redan är ansluten till en enhet trycker du på strömbrytaren två gånger till dess att LED-indikatorn blinkar blått.
TR: Halihazırda bir cihaza bağlıyken başka bir cihazla eşleştirmek için, LED göstergesi mavi renkte yanıp sönene kadar güç düğmesine iki kez basın.
JP: 既に機器に接続されている状態で別の機器とペアリングするには、電源ボタンを 2 回押します。LED インジケーターが青色に点滅し、Bluetooth ペアリングモードになります 。
KO: 이미 한 기기에 연결된 상태에서 다른 기기와 페어링하려면 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 전원 버튼을 두 번 누릅니다 .
简中: 要在已连接设备的情况下与另一台设备配对，双击电源按钮，LED 会闪烁蓝灯。
繁中: 已經與一台裝置連線後，若要再與另一台裝置進行配對，請按兩下電源按鈕，使 LED 指示燈閃爍藍燈。
AR: للإقران بجهاز إضافي أثناء الاتصال بجهاز بالفعل، اضغط على زر الطاقة مرتين حتى يومض مؤشر LED باللون الأزرق.

CONTROLS



x1: Press once
x2: Press twice
x3: Press three times
2s: Press and hold for 2 seconds

Busy light
Voice Assistant
Answer/End a call
Reject a call

CS: x1: Stisknětě jednokrát
x2: Stisknětě dvakrát
x3: Stisknětě třikrát
2s: Stisknětě a podržíte 2 sekundy

DA: x1: Tryk en gang
x2: Tryk to gange
x3: Tryk tre gange
2 sek.: Tryk og hold i 2 sekunder

DE: x1: Einmal drücken
x2: Zweimal drücken
x3: Dreimal drücken
2Sek: 2 Sekunden lang gedrückt halten

ES: x1: Pulsar 1 vez
x2: Pulsar 2 veces
x3: Pulsar 3 veces
2s: Mantener pulsado durante 2 segundos

FI: x1: Paina kerran
x2: Paina kahdesti
x3: Paina kolme kertaa
2s: Pidä painettuna kahden sekunnin ajan

FR: x1: Appuyer une fois
x2: Appuyer deux fois
x3: Appuyer trois fois
2s.: Maintenir appuyé pendant 2 secondes

IT: x1: Premi una volta
x2: Premi due volte
x3: Premi tre volte
2s: Tieni premuto per 2 secondi

Busy light (indicates that you are busy and don't want to be bothered)
Mute light (indicates that the microphone is muted during a call or a meeting)

NL: x1: Druk één keer
x2: Twee keer drukken
x3: Drie keer drukken
2s: twee seconden ingedrukt houden

NO: x1: Trykk én gang
x2: Trykk to ganger
x3: Trykk tre ganger
2s: Hold inne i 2 sekunder

PL: x1: Naciśnij raz
x2: Naciśnij dwukrotnie
x3: Naciśnij trzykrotnie
2s: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy

PT: x1: Pressione uma vez
x2: Pressione duas vezes
x3: Pressione três vezes
2s: Pressione e mantenha pressionado por dois segundos

RU: 1 раз: нажмите один раз
2 раза: нажмите дважды
3 раза: нажмите трижды
2 с: нажмите и удерживайте 2 секунды

SV: 1×: Tryck en gång
2×: Tryck två gånger
3×: Tryck tre gånger
2 sek: Håll den intryckt i två sekunder

TR: x1: Bir kez basın
x2: İki kez basın
x3: Üç kez basın
2 saniye: 2 saniye süreyle basılı tutun

JP: x1: 1回押す
x2: 2回押す
x3: 3回押す
2s: 2秒間長押し

KO: x1: 한 번 누르기.
x2: 두 번 누르기
x3: 세 번 누르기
2 초 : 2 초간 길게 누르기

简中: x1：按一次
x2：按两次
x3：按三次。
2 秒：按住 2 秒钟

繁中: x1：按一下
x2：按兩下
x3：按三下
2s：按住約 2 秒

AR: x1: الضغط مرة واحدة
x2: الضغط مرتين
x3: الضغط ثلاث مرات
2s: الضغط لمدة ثانيتين

Druk licht
Spraakassistent
Een oproep beantwoorden of gesprek beëindigen
Een oproep weigeren

Opptattlys
Talestyrt assistent
Besvar/avslutt et anrop
Avvis et anrop

Kontrolka zajętości
Asystent głosowy
Odebranie/zakończenie połączenia
Odrzucenie połączenia

Luz ocupada
Assistente de Voz
Atender/encerrar uma chamada
Rejeitar uma chamada

Световой индикатор «Занято»
Голосовой помощник
Ответить/завершить звонок
Отклонить звонок

Stör ej-lampa
Röstassistent
Svara/avsluta ett samtal
Avvisa ett samtal

Meşgul ışığı
Sesli Yardımcı
Aramayı yanıtlama/sonlandırma
Aramayı reddetme

ビジーランプ
音声アシスタント
着信に応答 / 通話を終了
着信を拒否

통화 중 표시등
음성 지원
통화 응답 / 종료
통화 수신 거부

忙碌指示灯
语音助手
接听 / 结束通话
拒绝通话

忙碌指示灯
語音助手
接聽 / 結束通話
拒絕來電

LED LIGHT GUIDE



Steady blue
Flashing blue
Steady red
Flashing red
Incoming call
On a call
Busy light (indicates that you are busy and don't want to be bothered)
Mute light (indicates that the microphone is muted during a call or a meeting)

CS: Svítí modře
Svítí modře
Přichozí hovor
Během hovoru
DA: Konstant blå
Blinker blå
Indgående opkald
I løbet af opkald
DE: Dauerhaft blau
Blinkt blau
Eingehender Anruf
Während eines aktiven Anrufs

ES: Azul fijo
Azul intermitente
Llamada entrante
En una llamada
FI: Palaa sinisenä
Vilkkuu sinisenä
Saapuva puhelu
Puhelun aikana
FR: Bleu fixe
Bleu clignotant
Appel entrant
Lors d'un appel
IT: Blu fisso
Blu lampeggiante
Chiamata in arrivo
Chiamata in corso
NL: Constant blauw
Knippert blauw
Oproe
Te gesprek

Svítí červeně
Bliká červeně
Kontrolka obsazení (vyjadřuje, že jste zaneprázdněni a nechcete být rušeni)
Kontrolka ztlumení (označuje, že mikrofon je během hovoru nebo schůzky ztlumený)
Konstant rød
Blinker rød
Optaget-lys (angiver, at du har travlt og ikke vil forstyrres)
Lydløs-lys (angiver, at mikrofonen er slået fra under et opkald eller et møde)
Dauerhaft rot
Blinkt rot
Leuchte für Besetzt (zeigt an, dass Sie beschäftigt sind und nicht gestört werden möchten)
Leuchte für Stummschaltung (zeigt an, dass das Mikrofon während eines Anrufs oder Meetings stummgeschaltet ist)
Rojo fijo
Rojo intermitente
Luz de ocupado (indica que está ocupado y no quiere que le molesten)
Luz de silencio (indica que el micrófono está silenciado durante una llamada o una reunión)
Palaa punaisena
Vilkkuu punaisena
Varattu-valo (osoittaa, että olet kiireinen etkä halua tulla häiritsyksi)
Mykistävä valo (osoittaa, että mikrofoni on mykistetty puhelun tai kokouksen aikana)
Rouge fixe
Rouge clignotant
Voyant d'occupation (indique que vous êtes occupé et que vous ne voulez pas être dérangé)
Voyant Muet (indique que le microphone est coupé pendant un appel ou une réunion)
Rosso fisso
Rosso lampeggiante
Spia di occupato (indica che sei occupato e non vuoi essere disturbato)
Spia Silenzioso (indica che il microfono è disattivato durante una chiamata o una riunione)
Oneindig rood
Knipperend rood
Indicatielampje bezet (geeft aan dat u bezig bent en niet gestoord wilt worden)
Indicatielampje gedempt (geeft aan dat de microfoon tijdens een gesprek of een vergadering is gedempt)

NO: Kontinuerlig blått
Blinker blått
Innkommende anrop
En samtale
PL: Ciągłe światło niebieskie
Pulsowanie na niebiesko
Połączenie przychodzące
Połączenie w toku

PT: Azul permanente
Azul intermitente
Chamada recebida
Em uma chamada
RU: Светится синим
Мигает синим
Входящий звонок
Во время звонка

SV: Fast blått ljus
Blinkande blått ljus
Inkommande samtal
I ett samtal
TR: Sabit mavi
Yanıp sönen mavi
Gelen arama
Bir aramada
JP: 青色の点灯
青色で点滅
着信
通話中
KO: 켜짐 상태의 파란색 켜짐
깜박이는 파란색
수신 전화
통화 중
简中: 蓝灯常亮
蓝灯闪烁
来电
通话中
繁中: 持续亮蓝
闪烁亮蓝
来电
通話中

AR: ثابت باللون الأزرق
وميض الأزرق
مكالمة واردة
مكالمة جارية

Mute light (indicates that the microphone is muted during a call or a meeting)

CS: Svítí-li červeně, znamená to, že je vypnutý mikrofon.
DA: Når den er rød, er mikrofonen slået fra.
DE: Leuchtet sie rot, ist das Mikrofon stummgeschaltet.
ES: Si está en rojo, el micrófono está silenciado.
FI: Kun se palaa punaisena, mikrofoni on mykistettynä.
FR: Si elle est rouge, le microphone est coupé.
IT: Se è rossa, il microfono è disattivato.
NL: Als het rood is, is de microfoon gedempt.
NO: Når den lyser rødt, er mikrofonen slått av.
PL: Gdy jest czerwone, mikrofon jest wyciszony.
PT: Se estiver vermelho, o microfone está desligado.
RU: Если горит красным, микрофон отключен.
SV: När den är röd är mikrofonen avstängd.
TR: Kırmızı yanıyorsa mikrofon kapatılmıştır.
JP: 赤色の場合、マイクがミュートされています。
KO: 빨간색이면 마이크가 음소거된 것입니다.
简中: 红灯亮时，表示麦克风已静音。
繁中: 紅燈亮起時，表示麥克風已靜音。
AR: عند تشغيل الميكروفون باللون الأحمر، يتم كتم صوت الميكروفون.

WEARING DETECTION

When you take off PowerConf H700, the playback will auto-pause within 2 seconds, and ANC and transparency will turn off within 10 seconds. You can put on the headset to answer an incoming call. You can also enable the audio pop-up wearing function in the AnkerWork app.

CS: Když zvlečení PowerConf H700 sundáte zvuk, přehrávání se do 2 sekund automaticky pozastaví a ANC a transparentní režim se ukončí do 10 sekund. Na příchozí hovor můžete nasadit náhlavní soupravu. V aplikaci AnkerWork můžete také povolit automatické přehrávání při nasazení.
DA: Når du tager PowerConf H700 af, sættes afspilningen automatisk på pause inden for 2 sekunder, og støjbegrænsning (ANC) og transparenstilstand deaktiveres inden for 10 sekunder. Du kan tage headsettet på for at besvare et indgående opkald. Du kan også aktivere den funktion, der automatisk starter afspilning, når headsettet bæres, i AnkerWork-appen.
DE: Wenn Sie PowerConf H700 abnehmen, wird die Wiedergabe innerhalb von 2 Sekunden automatisch angehalten und ANC und Transparenz werden innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet. Sie können das Headset aufsetzen, um einen eingehenden Anruf anzunehmen. Sie können die Funktion für die automatische Wiedergabe beim Tragen auch in der AnkerWork-App aktivieren.
ES: Cuando quite PowerConf H700, la reproducción se pausará automáticamente en 2 segundos y ANC y la transparencia se apagarán en 10 segundos. Puede ponerse el auricular para responder una llamada entrante. También puede activar la función de reproducción automática al ponérselo en la aplicación AnkerWork.
FI: Kun otat PowerConf H700:n laitteen pois päältä, toisto keskeytyy automaattisesti kahden sekunnin kuluessa, ja ANC ja läpinäkyvyys sammuvat 10 sekunnin kuluessa. Voit vastata saapuvaan puheluun asettamalla kuulokkeen päähäsi. Voit myös ottaa automaattisen toiston, kun käytössä -toiminnon käyttöön AnkerWork-sovelluksessa.
FR: Lorsque vous enlevez l'appareil PowerConf H700, la lecture se met en pause automatiquement dans les 2 secondes, et l'ANC et la transparence s'éteignent dans les 10secondes. Vous pouvez mettre le casque pour répondre à un appel entrant. Vous pouvez également activer la fonction de lecture automatique lors du port dans l'application AnkerWork.
IT: Quando rimuovi PowerConf H700, la riproduzione si interrompe automaticamente entro 2 secondi e ANC e trasparenza si disattivano entro 10 secondi. È possibile indossare le cuffie per rispondere a una chiamata in arrivo. Nell'app AnkerWork puoi anche abilitare la funzione che consente la riproduzione automatica nel momento in cui indossi le cuffie.
NL: Wanneer u de PowerConf H700 uitschakelt, wordt het afspelen binnen 2 seconden automatisch gepauzeerd en worden ANC en transparantie binnen 10 seconden uitgeschakeld. U kunt de headset opzetten om een inkomende oproep te beantwoorden. U kunt de autoplay bij het dragen-functie ook inschakelen in de AnkerWork-app.
NO: Når du tar av PowerConf H700, stopper avspillingen automatisk i løpet av 2 sekunder, og ANC og transparens slås av innen 10 sekunder. Du kan sette på deg headsettet for å svare på et innkommende anrop. Du kan også aktivere funksjonen for automatisk avspilling ved bruk i AnkerWork-appen.
PL: Po zdjęciu PowerConf H700 odtwarzanie zostanie automatycznie wstrzymane w ciągu 2 sekund, a tryby ANC i transparentności zostaną wyłączone w ciągu 10 sekund. Możesz założyć zestaw słuchawkowy, aby odebrać połączenie przychodzące. Możesz także włączyć funkcję autoodtwarzania po założeniu słuchawek w aplikacji AnkerWork.
PT: Quando você tira o PowerConf H700, a reprodução será pausada automaticamente em dois segundos e o ANC e a transparência serão desativados em 10 segundos. Você pode colocar o fone de ouvido para atender a uma chamada. Você também pode ativar a reprodução automática ao usar a função no aplicativo AnkerWork.
RU: При снятии устройства PowerConf H700 воспроизведение автоматически приостанавливается в течение 2 секунд, а режим активного шумоподавления и режим открытых наушников отключаются в течение 10 секунд. Вы можете надеть гарнитуру, чтобы ответить на входящий звонок. Вы также можете включить функцию автоматического воспроизведения при надевании наушника в приложении AnkerWork.
SV: När du tar av dig PowerConf H700 pausas uppspelningen automatiskt inom 2 sekunder. ANC och transparensläget stängs av inom 10 sekunder. Du kan sätta på dig headsetet för att besvara ett inkommande samtal. Du kan även aktivera AnkerWork-appens funktion för automatisk uppspelning vid användning av headsetet.
TR: PowerConf H700'ü çıkardığınızda, oynatma 2 saniye içinde otomatik olarak duraklar ve 10 saniye içinde ANC ve gerçeğinkle modu kapanır. Gelen bir aramayı cevaplamak için kulaklığı takabilirsiniz. AnkerWork uygulamasında giyerken otomatik oynatma işlevini de etkinleştirebilirsiniz.
JP: PowerConf H700 を外すと、再生は 2 秒以内に自動的に一時停止し、ANC と外音取り込みモードは 10 秒以内にオフになります。ヘッドセットを装着することができます。なお、着楽の自動再生は AnkerWork アプリで設定いただけます。
KO: PowerConf H700 을 벗으면 2 초 이내에 재생이 자동으로 일시 중지되고 10 초 이내에 ANC 및 투명도가 꺼집니다. 헤드셋을 착용하여 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다. AnkerWork 앱에서 착용 시 자동 재생 기능을 활성화할 수도 있습니다.
简中: 取下 PowerConf H700 后，播放将在 2 秒内自动暂停，ANC 和通透模式将在 10 秒内关闭。您可以在 AnkerWork 应用中启用佩戴时自动播放功能。
繁中: 取下 PowerConf H700 時，播放會在 2 秒內自動暫停，而且 ANC 及通透降噪模式會在 10 秒內關閉。您可以戴上耳機接聽來電。您還可以在 AnkerWork 應用程式中啟用穿戴時自動播放功能。
AR: عند ازالة PowerConf H700، سيتوقف التشغيل المؤقتي تلقائيًا خلال ثانيتين، وسيتم إيقاف تشغيل وضع (ANC) وشفافية الصوت في غضون 10 ثوانٍ. يمكنك ارتداء سماعة الرأس لقبول مكالمة واردة. يمكنك أيضًا تمكين وظيفة التشغيل التلقائي عند ارتدائه في تطبيق AnkerWork.

MUTE



There are three ways to mute your headset: by pressing the mute button, by moving the earpiece with the mic boom outward for 2 seconds, or by lifting the mic boom.
Enable Smart Mute in the AnkerWork app or PC software to automatically mute microphone when moving the earpiece with the mic boom outward.

CS: Sluchátka s mikrofonem můžete ztlumit třemi způsoby: stisknutím tlačítka ZTLUMIT, posunutím sluchátka s mikrofonem směrem od vás na 2 sekundy nebo zvednutím mikrofonu.
V aplikaci AnkerWork nebo v softwaru počítače povolte možnost Smart Mute, která zajistí automatické ztlumení mikrofonu při posunutí sluchátka s mikrofonem směrem od vás.
DA: Du kan slå lyden fra på dit headset på tre måder: ved at trykke på lydløs-knappen, ved at flytte ørestykket med boom-mikrofonen udad i 2 sekunder eller ved at løfte boom-mikrofonen.
Aktivér Smart Mute i AnkerWork-appen eller pc-softwaren for automatisk at slå mikrofonen fra, når ørestykket flyttes udad med mikrofonarmen.
DE: Es gibt drei Möglichkeiten, Ihr Headset stumm zu schalten: Sie können die Stummschalttaste drücken, die Hörmuschel mit dem Mikrofonarm 2 Sekunden lang nach außen bewegen oder den Mikrofonarm anheben.
In der AnkerWork App oder PC-Software Smart Mute aktivieren, um das Mikrofon automatisch stummzuschalten, wenn der Ohrhörer mit dem Mikrofonarm nach außen bewegt wird.
ES: Hay tres formas de silenciar los auriculares: Presionando el botón de silencio, moviendo el auricular con el brazo del micrófono hacia afuera durante 2 segundos o levantando el brazo del micrófono.
Habilite la función de silencio inteligente en la aplicación AnkerWork o en el software del PC para silenciar automáticamente el micrófono cuando mueva el auricular con el brazo del micrófono hacia afuera.
FI: Kuulokkeen voi mykistää kolmella tavalla: painamalla mykistyspainiketta, siirtämällä kuulokketta mikrofonivarren kanssa ulospäin kahden sekunnin ajan, tai nostamalla mikrofonivartta.
Ota Smart Mute -toiminto käyttöön AnkerWork-sovelluksessa tai tietokoneohjelmistossa, jolloin mikrofoni mykistyy automaattisesti, kun kuulokketta siirretään niin, että mikrofonin puomi on ulospäin.
FR: Il existe trois façons de désactiver le son de votre casque: en appuyant sur le bouton de sourdine, en déplaçant l'écouteur avec la perche du micro vers l'extérieur pendant 2 secondes, ou en soulevant la perche du micro.
Activez la fonction Sourdine intelligente dans l'application AnkerWork ou le logiciel PC pour couper automatiquement le micro lorsque vous déplacez l'écouteur avec la perche du micro vers l'extérieur.

IT: Esistono tre modi per disattivare l'audio delle cuffie: Premendo il pulsante Mute, spostando la cuffia con l'asta del microfono verso l'esterno per 2 secondi o sollevando l'asta del microfono.
Abilita Smart Mute nell'app AnkerWork o nel software per PC per disattivare automaticamente il microfono quando si sposta l'auricolare con l'asta del microfono verso l'esterno.
NL: Er zijn drie manieren om uw headset te dempen: Door op de mute-knop te drukken, door het oorstuk met de microfoonarm gedurende 2 seconden naar buiten te bewegen, of door de microfoonarm op te tillen.
Schakel in de AnkerWork-app of de pc-software Smart Mute in om de microfoon automatisch te dempen als u het oorstuk met de microfoonarm naar buiten beweegt.
NO: Det er tre måter å dempe lyden på headsettet på: Ved å trykke på dempeknappen, ved å flytte øretelefonen med mikrofonen utover i 2 sekunder, eller ved å løfte mikrofonen.
Aktiver Smart Mute i AnkerWork-appen eller PC-programvaren for å automatisk dempe mikrofonen når du flytter øretelefonen med mikrofonen utover.
PL: Zestaw słuchawkowy można wyciszyć na trzy sposoby: naciskając przycisk wyciszenia, przekładając słuchawkę z wysięgnikiem mikrofonu na zewnątrz na 2 sekundy lub podnosząc wysięgnik mikrofonu.
Włącz funkcję Smart Mute w aplikacji AnkerWork lub w oprogramowaniu komputerowym, aby automatycznie wyciszać mikrofon po odsunięciu wysięgnika mikrofonu na zewnątrz.
PT: Existem três maneiras de silenciar o fone de ouvido: Pressionando o botão mudo, movendo o fone de ouvido com o boom do microfone para fora por dois segundos ou levantando o braço do microfone.
Ative o Silêncio inteligente no aplicativo AnkerWork ou no software para PC para silenciar automaticamente o microfone ao mover o fone de ouvido com a haste do microfone para fora.
RU: Есть три способа отключить звук в гарнитуре: 1. Нажмите кнопку отключения звука. 2. Переместите наушники вместе со штангой микрофона в направлении от себя на 2 секунды 3. Поднимите штангу микрофона.
Активируйте умное отключение звука в приложении AnkerWork или в ПО на ПК, чтобы автоматически отключать звук микрофона при отведении наушника со штангой микрофона от себя.
SV: Det finns tre olika sätt att stänga av ljudet för ditt headset: genom att trycka på knappen för att stänga av ljudet, genom att flytta hörluren med mikrofonarmen utåt i 2 sekunder eller genom att vrida upp mikrofonarmen.
Aktivera Smart Mute av i AnkerWork-appen eller datorprogramvaran för att automatiskt stänga av mikrofonens ljud när du flyttar hörluren med mikrofonarmen utåt.
TR: Kulaklığınızın sesini kapatmanın üç yolu vardır. Sessiz düğmesine basarak, mikrofon kolu ile kulaklığı 2 saniye boyunca dışarı doğru hareket ettirerek veya mikrofonu kaldırarak.
Mikrofon kolu dışa dönüldüğü, kulaklığı hareket ettirirken mikrofonun sesini otomatik olarak kapatmak için AnkerWork uygulamasında veya PC yazılımında Smart Mute özelliğini etkinleştirin.
JP: ヘッドセットをミュートするには、次の 3 つの方法があります。
1. ミュートボタンを押す 2. マイクブームが付きのイヤピースを 2 秒間外側に移動させる 3. マイクブームを持ち上げる
※ AnkerWork アプリまたは PC 版 AnkerWork ソフトウェアで「自動ミュート」をオンにしていただくと、マイク側のイヤーカップを持ち上げて顔から離すだけで簡単にミュートすることができます。
KO: 헤드셋 다음 세 가지 방법으로 음소거할 수 있습니다 . 음소거 버튼을 누르거나 , 마이크 붐이 있는 이어피스를 바깥쪽으로 2 초 동안 움직이거나 , 마이크 붐을 들어올리면 됩니다 .
AnkerWork 또는 PC 소프트웨어에서 스마트 음소거를 활성화하면 마이크 붐이 있는 이어피스를 바깥쪽으로 움직일 때 마이크가 자동으로 음소거됩니다 .
简中: 耳机静音有三种方式：按下静音按钮；将麦克风杆一侧耳机拉起 2 秒钟；或抬起麦克风杆。
在 AnkerWork 应用程序或 PC 软件中启用自动静音，以便在将耳机连同麦克风杆一起外移时自动将麦克风静音。
繁中: 有三種方式可以將耳機靜音：按靜音按鈕，向外拉起附有麥克風桿的聽筒約 2 秒，或抬起麥克風桿。
在 AnkerWork App 或 PC 軟體中啟用智慧靜音，即可在向外拉起附有麥克風桿的聽筒時自動將麥克風靜音。
AR: لكتم الصوت مؤقتًا، اضغط زر الكتم. يمكنك أيضًا كتم الصوت أو تحريك سماعة الأذن عن طريق رفع ذراع الميكروفون. تمكين الكتم الذكي في تطبيق AnkerWork (كتم الصوت التلقائي) في تطبيق AnkerWork أو برنامج الكمبيوتر الشخصي لكتم صوت الميكروفون تلقائيًا عند تحريك سماعة الأذن مع ذراع الميكروفون بعيدًا عن الخلف.

RESET



Press the power button and the rotation button simultaneously for 5 seconds until the LED indicator on the mic boom flashes red for 5 seconds.

CS: Současně na dobu 5 sekund přidržte tlačítko napájení stlačítkem otáčení, dokud LED kontrolka na mikrofonu nezačne 5 sekund blikat červeně.
DA: Tryk på tænd/sluk-knappen og rotationsknappen samtidigt i 5 sekunder, indtil LED-indikatoren på boom-mikrofonen blinker rødt i 5 sekunder.
DE: Drücken Sie die Einschalttaste und die Rotationstaste gleichzeitig 5 Sekunden lang, bis die LED-Anzeige am Mikrofonarm 5 Sekunden lang rot blinkt.
ES: Pulse el botón de encendido y el botón de rotación simultáneamente durante 5 segundos hasta que el indicador LED en el brazo del micrófono parpadee en rojo durante 5 segundos.
FI: Paina virtapainiketta ja kiertopainiketta samanaikaisesti viiden sekunnin ajan, kunnes mikrofonivarren LED-merkkivalo vilkkuu punaisena viiden sekunnin ajan.
FR: Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de rotation pendant 5secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux de la perche du micro clignote en rouge pendant 5secondes.
IT: Premi contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di rotazione per 5 secondi fino a quando l'indicatore LED sull'asta del microfono lampeggia in rosso per 5 secondi.
NL: Houd de aan/uit-knop en de rotatieknop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator op de microfoonarm 5 seconden rood knippert.
NO: Trykk på av/på-knappen og rotasjonsknappen samtidig i 5 sekunder til LED-indikatoren på mikrofonen blinker rødt i 5 sekunder.
PL: Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk zasilania i obrotu przez 5 sekund, aby czerwona kontrolka LED na wysięgniku mikrofonu zaświeciła przez 5 sekund.
PT: Pressione o botão liga/desliga e o botão de rotação simultaneamente por cinco segundos até que o indicador LED no braço do microfone pisque em vermelho por 5 segundos.
RU: Одновременно нажмите кнопку питания и кнопку поворота в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор на штанге микрофона не замигает красным светом в течение 5 секунд.
SV: Tryck på strömbrytaren och rotationsknappen samtidigt i 5 sekunder till dess att mikrofonarmens LED-indikator börjar blinka rött i 5sekunder.
TR: Mikrofonun LED göstergesi 5 saniye boyunca kırmızı renkte yanıp sönene kadar güç düğmesini ve döndürme düğmesini aynı anda 5 saniye boyunca basılı tutun.
JP: 電源ボタンと回転ボタンを同時に 5 秒間長押しします。マイクブームの LED インジケーターが 5 秒間赤色に点滅したら、リセットが完了します。
KO: 마이크 붐의 LED 표시등이 5 초간 빨간색으로 깜박일 때까지 전원 버튼과 회전 버튼을 동시에 5 초간 누릅니다 .
简中: 如要重置耳机，同时按下电源按钮和旋转按钮 5 秒钟，直到麦克风杆上的 LED 闪烁红灯 5 秒钟。
繁中: 同時按下電源按鈕和旋轉按鈕約 5 秒，燈桿麥克風的 LED 指示燈閃爍紅燈 5 秒後，
AR: اضغط على زر الطاقة وزر الدوران في وقت واحد لمدة 5 ثوانٍ، حتى يومض مؤشر LED على ذراع الميكروفون باللون الأحمر لمدة 5 ثوانٍ.

Customer Service

Zákaznický servis | Kundeservice | Kundenservice | Atención al Cliente | Asiakaspalvelu | Service Client | Servizio ai Clienti | Klantenservice | Kundeservice | Obsługa klienta | Serviço de Apoio ao Cliente | Обслуживание клиентов | Kundservice | Müşteri Hizmetleri | カスタマーサポート | 고객 서비스 | 客服支持 | 客戶服務 |

18-month limited warranty
18měsíční omezená záruka | 18 måneders begrenset garanti | 18 Monate beschränkte Herstellergarantie | Garantía limitada de 18 meses | 18 kuukauden rajoitettu takuu | Garantie limitée de 18 mois | Garanzia limitata 18 mesi | 18 maanden beperkte garantie | 18-måneders begrenset garanti | 18-miesięczna ograniczona gwarancja | 18 meses de garantia limitada | Ограниченная гарантия на 18 месяцев | 18 månaders begränsad garanti | 18 aylık sınırlı Garanti | 通常保証 18 ヶ月 | 보증 (최소 8 주) | 18 个月质保期 | 18 個月有限保固 |

Lifetime technical support
Doživotní technická podpora | Teknisk støtte i appareets levetid | technischer Support | Asistencia técnica de por vida | Elinikäinen tekninen tuki | Support technique à vie | Supporto tecnico a vita | Levenslang technisch support | Teknisk support under hele levetiden | Dożywotnie wsparcie techniczne | Suporte técnico ao longo da vida útil do produto | Техническая поддержка на весь срок эксплуатации | Teknisk support under hele livslängden | Ömür Boyu Teknik Destek Hizmeti | テクニカルサポート | 평생 기술 지원 | 终身技术支持 | 永久技術支援 |

Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.
Naše záruka je dodatečná k zákonným právům zákazníků, které si zakoupili tento výrobek.
Vores garanti er ekstra ud over forbrugerens juridiske rettigheder ved at købe dette produkt.
Unsere Garantie gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen, die Verbrauchern beim Erwerb dieses Produkts zustehen.
Nuestra garantía es adicional a los derechos legales de los consumidores asociados a la compra este producto.
Takuumme on lisäys niihin lailliisiin oikeuksiin, jotka kuluttajilla on ostaessaan tämän tuotteen.
Notre garantie s'ajoute aux droits légaux que les consommateurs disposent à l'achat de ce produit.
La nostra garanzia si aggiunge ai diritti giuridici di cui dispongono i consumatori che scelgono di acquistare questo prodotto.
Onze garantie is een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten hebben wanneer ze dit product hebben aangeschaft.
Garantien vår er i tillegg til de juridiske rettighetene som forbrukere har når de kjøper dette produktet.
Nasza gwarancja stanowi uzupełnienie praw ustawowych przysługujących klientom nabywającym ten produkt.
Nossa garantia é adicional aos direitos legais que os consumidores têm ao adquirir este produto.
Наша гарантия предоставляется в дополнение к юридическим правам потребителя, которые есть у потребителей, приобретающих этот продукт.
Vår garanti är ett tillägg till de lagliga rättigheter som konsumenter har som köpt den här produkten.
Garantimiz, tüketicilerin bu ürünü satın alırken sahip oldukları yasal haklara ek olarak sunulmaktadır.
당사의 보증은 소비자가 본 제품 구매 시 갖는 법적 권리에 추가됩니다 .
我们的保证为消费者购买本产品的法律权利提供额外权利。
我們的保證為消費者購買本產品所獲得的法定權利提供額外權利。
AR: يعد الضمان الخاص بنا إضافة إلى الحقوق القانونية التي يتمتع بها المستهلكون عند شرائهم لهذا المنتج.

support@ankerwork.com
support@anker.com (日本)
support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)
CED-CN@anker.com（中国）
+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 6:15AM-5:00PM (PST)
+44 (0) 1604 936200 (UK) Mon-Sat 6:00-19:00 Sun 6:00-14:00 (GMT)
+49 (0) 69 9579 7960 (DE) Mo-Fr 8:00-16:00 Uhr
03 4455 7923 （日本）平日9:00-12:00 / 13:00-17:00 / 祭日等除く
+86 400 0550 035（中国）周一至周五 9:00-18:00
+82 02 1670 7098 (한국) 월 ~ 금 10:00-17:00
+971 42428633 (Middle East & Africa) Mon-Thu 9:00-17:30 Fri 8:00-12:00 (GMT+4)
+971 800330817 (UAE) Mon-Thu 9:00-17:30 Fri 8:00-12:00 (GMT+4)
+966 8008500030 (KSA) Mon-Thu 8:00-16:30 Fri 7:00-11:00 (GMT+3)
+965 22069086 (Kuwait) Mon-Thu 8:00-16:30 Fri 7:00-11:00 (GMT+3)
+20 8000000826 (Egypt) Mon-Thu 7:00-15:30 Fri 6:00-10:00 (GMT+2)

Headset Input: 5V⎓0.75A
Charging time: 2 hours
Talk time: Up to 24 hours (ANC off)
Playtime (varies by volume level and contents): Up to 35 hours (Bluetooth and ANC off)

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

The following importer is the responsible party (contract for EU and UK matters)

Anker Technology (UK) Limited
GNR6, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom

Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

For FAQs and more information, please visit:

support.ankerwork.com

PowerConf H700
Quick Start Guide

Model: A3530,A3523 S1005003038 V06

@Anker Official
@Anker_JP
@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker
@anker_official
@anker_JP